



immax

neo
LITE

Smart home devices

**Smart venkovní kamera DOME Immax NEO LITE, 355°
90° P/T, dual WiFi, PoE, 5x optický zoom**
Immax NEO LITE Smart Outdoor DOME Camera,
355°/90° Pan/Tilt, Dual WiFi, PoE, 5x Optical Zoom

07825L

*Výrobce / Manufacturer: IMMAX, Teslova 1179/2, 702 00
Ostrava, EU www.immax.cz*

*Navršeno v České republice, vyrobeno v Číně Designed in the
Czech Republic, made in China*



Technická specifikace:

Alarm: oznámení detekce pohybu

Sledování pohybu: Ano

Funkce WebRTC: Ano

ONVIF: Ano

Obousměrná zvuková komunikace: Ano

Síťová: Ne

Pohyb kamery: PAN 355° TILT 90°

Protokol: 2.4G/5GHz Dual Band WiFi

Frekvence 2.4GHz: 2400MHz~2483.5MHz

Frekvence 5GHz: 5150MHz~5875MHz

Maximální RF výstupní výkon: WiFi: 20dBm

Podpora: IOS7 a vyšší, Android 4.0 a vyšší

Zabezpečení: ověřování uživatelů, šifrování softwaru

Oznámení Push oznámení: do 1~2 vteřin

Vestavěný slot TF podporuje max. 128 GB-microSD (FAT32)

Provozní teplota: -20 °C ~ +60 °C

Provozní vlhkost: 15% ~ 85% relativní vlhkosti

Materiál: plast

Stupeň krytí: IP66

Vstupní napětí kamery: DC12V 2A

Vstupní napětí napájecího zdroje: AC 220V-230V / 50-60Hz

PoE: 24-48V POE

Rozměry: 11,8x11,8x12cm

Váha: 582g

Kamera:

Rozlišení: 5MP (2880*1616P/20FPS)/5D(540°360) 25fps

Objektiv: F1.2 2.7-13.5mm

Úhel pohledu: 120°; vodorovně: 90°; svisle: 58°

Optický zoom: 5x

Infračervené LED: 8ks / dosah: 10m

Dení a noční automatické přepínání filtru (IR-CUT)

Kompresce videa: H.264/H.265

Audio komprese: G.711

Stream: Ano

Obsah balení: Smart kamera, napájecí kabel, napájecí adaptér, instalační materiál, uživatelský manuál

Aplikace Immax NEO PRO a spárování zařízeníNaskenujte kód QR kód a stáhněte si aplikaci Immax NEO PRO. Nebo v App Store nebo Google Play vyhledejte a nainstalujte aplikaci Immax NEO PRO. Spusťte aplikaci Immax NEO PRO a klepněte na „Registrovat“ a založte si vlastní účet pomocí e-mailu. Pokud máte registraci hotovou, přihlaste se pomocí svého účtu účet.

IMMAX NEO PRO APP



tuya[®]




PŘIPOJENÍ PŘES BLUETOOTH

Zapněte Bluetooth v telefonu a otevřete aplikaci Immax NEO PRO, klikněte na "+" v pravém horním rohu stránky "Domácnost" a poté vyberte "Přidat zařízení".

Počkejte, až Bluetooth vyhledá zařízení, a pak vyberte možnost "Přidat".

Zadejte přístupové údaje k vaší WiFi síti

Počkejte, až se zařízení připojí.



Připojení pomocí QR kódu

1. V aplikaci Immax NEO PRO klikněte na záložku Místnost a potom na tlačítko „+“ pro přidání zařízení. V záložce Immax NEO vyberte daný produkt.
2. V pravém horním rohu zvolte způsob párování. V základu je nastaveno párování pomocí QR kódu.
3. Potvrďte, že jste slyšel upozornění a nebo, že LED dioda rychle bliká.
4. Zadejte přístupové údaje do WiFi sítě a potvrďte.
5. Načtěte kamerou vygenerovaný QR kód.
6. Vyčkejte než se kamera přidá do aplikace Immax NEO PRO.





Nastavení v aplikaci

Množství nastavení se mění v aplikaci Miit v závislosti na typu kamery.

1. Správa domácnosti
2. Vstup/Masové ovládní
3. Místní nastavení zařízení
4. Správa zařízení
5. Místní zařízení (první nastavení)
6. Těsnan. zařízení v domácnosti
7. Vytvoření chytřejšího scén – zařízení mohou být ovládnuta automaticky
8. Chytřejší scény s podmínkami nebo další zařízení Tuya (plam., světla, ovladače apod.)
9. AI – rozšíření informace (správa domácnosti), centrum správy o detekci pohybu, PIR, spící režim, další služby, nastavení)
10. Přehled zařízení 100 / 100
11. Nastavení zvuku (reproduktor – poslechy)
12. Nastavení kamery
13. Vertikální zobrazování přes celou obrazovku
14. Snímek z kamery (ukáží obličej do telefonu)
15. Horizontální zobrazování přes celou obrazovku
16. Tlačítko hovoru (stisknutím zavolá do kamery)
17. Místní menu
18. Ruční nahrávání videa (ukáží se do telefonu)
19. Zprávy (stiskem alarmů při detekci pohybu nebo zvuku)
20. Směr (použití instrukce kamery – určení)
21. Pozice / Přesuny (je vidět, až k pozici, kamery se po kliknutí automaticky přesune)
22. Cloudové služby (služba Tuya i PWS cloudem pro ukládání snímků)
23. Chytřejší funkce kamery (nastavení automatických akcí kamery)
24. Možnosti funkcí kamery



Nastavení kamery

1. Jak si můžete nastavit název kamery a ikonu
2. Informace o kamere. IP adresa, ID zařízení, časová zóna, síla Wi-Fi signálu
3. Automatizace a chytré scény vytvářejí se k danému zařízení
4. Aplikace třetích stran – Google Home a Amazon Alexa
5. Tloušťkový mód – vypne odrazení živého záznamu v aplikaci
6. Ukládání nastavení – odesílání obrazovky, volání z časem, jednosměrná nebo obousměrná komunikace
7. Nastavení alarmu – detekce pohybu, sledování pohybujícího se objektu, citlivost detekce, detekce zvuku, příje (pouze pro vybrané modely)
8. Nastavení režimy – intenzita a délka zvukového upozornění
9. Možky placeného cloudového úložiště
10. Ověření a tom, že kamera je v offline módu
11. FAQ a obecná volba
12. Třídní zařízení
13. Přidání odkazu na kameru na plochu mateřského zařízení
14. Aktivizace zařízení
15. Odstranění zařízení z aplikace
16. Restartování



Reset zařízení

Pomocí resetovacího kolíčku stiskněte resetovací tlačítko po dobu minimálně 3 vteřin.

Bezpečnostní informace

UPOZORNĚNÍ: Uchovávejte mimo dosah dětí. Tento výrobek obsahuje malé součástky, které mohou způsobit udusení nebo zranění při požití.

VAROVÁNÍ: Každá baterie má předpoklad k úniku škodlivých chemikálií, které mohou poškodit pokožku, oděv nebo prostor kde je baterie uložena. Abyste předešli riziku zranění, nedovoďte aby jakákoliv látka z baterie přišla do kontaktu s očima nebo pokožkou. Každá baterie může prasknout či dokonce explodovat pokud je vystavena ohni nebo jiným formám nadměrného tepla. Během manipulace s bateriemi buďte opatrní. Pro snížení rizika či zranění způsobené nesprávným zacházením s bateriemi proveďte následující opatření:

- Nepoužívejte různé značky a typy baterií ve stejném zařízení
- Při výměně baterií vždy vyměňte všechny baterie v zařízení
- Nepoužívejte dobíjecí nebo opakovaně použitelné baterie.
- Nedovoďte dětem instalovat baterie bez dohledu.
- Dodržujte pokyny výrobce baterie pro správnou manipulaci a likvidaci baterie.

UPOZORNĚNÍ: Výrobek a baterie by měly být likvidovány v recyklačním centru. Nevyhazujte s běžným odpadem z domácnosti.

UPOZORNĚNÍ: Pro zajištění bezpečného používání výrobku je nutné v místě instalace přivést vodiče dle platných předpisů. Instalace musí být provedena pouze osobou s odpovídající certifikací v oboru elektro. Při montáži nebo při ujitění závady, musí být vždy odpojený přívodní kabel ze zásuvky (v případě přímého zapojení je nutné vypnout příslušný jistič). Nesprávná instalace může vést k poškození výrobku a zranění. **UPOZORNĚNÍ:** Neprovádějte demontáž výrobku, možnost úrazu elektrickým proudem.

UPOZORNĚNÍ: Používejte pouze originální napájecí adaptér dodaný s výrobkem. Neuvádějte zařízení do provozu, pokud přívodní kabel vykazuje známky poškození. **UPOZORNĚNÍ:** Postupujte podle pokynů v příloženém manuálu.

Údržba

Chraňte zařízení před kontaminací a znečištěním. Přístroj otřete měkkým hadříkem, nepoužívejte drsný nebo hrubozrnný materiál. **NEPOUŽÍVATE** rozpouštědla nebo jiné agresivní čističe či chemikálie. Na tento výrobek bylo vydáno Prohlášení o shodě, více informací naleznete na www.immax.cz Máte-li dotaz nebo potřebujete-li poradit, kontaktujte nás na podpora@immaxneo.cz

Zkrácená verze prohlášení o shodě

Tímto výrobce IMMAGI prohlašuje, že typ rádiového zařízení 078254 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na těchto internetových stránkách www.immagi.cz, www.immagi.eu. Bezpečnostní informace k tomuto výrobku si můžete stáhnout ze stránek www.immagi.cz. Pokud máte dotaz nebo potřebujete poradit, kontaktujte nás na adrese podpora@imagiinfo.cz.

Poznámky



Symbol  vyjadřuje, výrobek nesmí být likvidován s komunálním odpadem. Pro správnou likvidaci výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech. Při likvidaci vyjměte ze zařízení baterie a články – pokud to lze.

Starý spotřebič odevzdejte ve sběrnách k tomu určených, nepatří do komunálního odpadu.

Odpadní elektrická a elektronická zařízení ze soukromých domácností lze zdarma odevzdat na veřejných sběrných místech.

Jako koncový uživatel odpovídáte za výmaz osobních údajů ze starého spotřebiče.

ASEXDL-AK-006010, WEEE-Reg.-Nr. DE 28927148

Uživatelský manuál je možné stáhnout z webových stránek.

Uživatelská příručka je možné stáhnout z webových stránek.

The multilingual user manual can be downloaded from the website.

Das mehrsprachige Benutzerhandbuch kann von der Website heruntergeladen werden.

Wielojęzyczna instrukcja obsługi jest dostępna do pobrania na stronie internetowej.

A többnyelvű felhasználói kézikönyv letölthető a weboldalon.



Technical Specifications:

Alarm: Motion detection notification

Motion tracking: Yes

WebRTC support: Yes

ONVIF: Yes

Two-way audio: Yes

Siren: No

Camera movement: PAN 355° TILT 90°

Protocol: 2.4GHz/5GHz Dual Band/WiFi

2.4GHz frequency: 2400MHz~2483.5MHz

5GHz frequency: 5150MHz~5875MHz

Maximum RF output power: WiFi: 20dBm

Support: iOS 7 and higher, Android 4.0 and higher

Security: user authentication, software encryption

Push notifications: within 1-2 seconds

Built-in TF slot supports up to 128 GB microSD (FAT32) Operating

temperature: -20 °C to +60 °C

Operating humidity: 15%-85% relative humidity

Material: plastic

IP rating: IP66

Camera input voltage: DC 12V 2A

Power supply input voltage: AC 220V-230V / 50-60Hz

PoE: 24-48V PoE

Dimensions: 11.8 x 11.8 x 12 cm

Weight: 592 g

Camera:

Resolution: 5MP (2880 x 1616) 20 FPS / 5D (640 x 360) 25 FPS Lens: F1.2
2.7-13.5mm

Field of view: 120°; horizontal: 98°; vertical: 58°

Optical zoom: 5x

Infrared LEDs: 8 / Range: 10m

Day/night automatic IR-CUT filter switching

Video compression: H.264/H.265

Audio compression: G.711

Streaming: Yes

Package contents: Smart camera, power cable, power adapter,

installation materials, user manual

The Immax NEO PRO App and Device Pairing Scan the QR code to download the Immax NEO PRO app. Alternatively, search for and install the Immax NEO PRO app from the App Store or Google Play. Launch the Immax NEO PRO app and tap "Register"

to create your own account using your email address.

Once you have completed registration, log in using your account.

IMMAX NEO PRO APP




tuya[®]



CONNECTING VIA BLUETOOTH

Turn on Bluetooth on your phone and open the Immax NEO PRO app, tap the “+” in the upper-right corner of the “Home” page, and then select “Add Device”. Wait for Bluetooth to search for devices, then select “Add.” Enter your Wi-Fi network credentials. Wait for the device to connect.



Připojení pomocí QR kódu

1. V aplikaci Immax NEO PRO klikněte na záložku Místnost a potom na tlačítko „+“ pro přidání zařízení. V záložce Immax NEO vyberte daný produkt.
2. V pravém horním rohu zvolte způsob párování. V základu je nastaveno párování pomocí QR kódu.
3. Potvrdíte, že jste slyšeli upozornění a nebo, že LED dioda rychle bliká.
4. Zadejte přístupové údaje do WiFi sítě a potvrďte.
5. Načtete kamerou vygenerovaný QR kód.
6. Vyčkejte než se kamera přidá do aplikace Immax NEO PRO.





Settings in the app

The available settings may vary in the app depending on the camera type.

1.Home Management

2.Voice Control setup

3.Add a New Device

4.Display Management

5.Add a Device (Initial Setup)

6.List of Devices in the Home

7.Creating smart scenes – devices can be controlled automatically

8.Smart scenes with conditions on other Tuya devices (alarm, light, controller, etc.)

9.Me – personal information (home management, motion detection message center, FAQ, feedback, other services, settings)

10.1080p resolution switch

11.Audio settings (speaker – listening)

12.Camera settings

13.Vertical full-screen view

14.Camera snapshot (saves the image to your phone)

15.Horizontal full-screen view

16.Call button (press to speak into the camera)

17.Collapse menu

18.Video recording button (saves to phone)

19.Notifications (alarm page for motion or sound detection)

20.Direction (camera direction control – pan)

21.Positions / Presets (up to 6 positions can be saved, the camera automatically moves when clicked)

22.Cloud services (Tuya service with AWS cloud for storing recordings)

23.Smart camera features (settings for automatic camera actions)

24.Camera features page



Camera Settings

1. Here you can set the camera name and icon
2. Camera information: IP address, device ID, time zone, Wi-Fi signal strength
3. Automations and smart scenes related to this device
4. Third-party apps: Google Home and Amazon Alexa
5. Private mode—turns off the live feed in the app
6. Basic settings—screen rotation, time watermark, one-way or two-way communication
7. Alarm settings—motion detection, tracking of moving objects, detection sensitivity, sound detection, schedule (for select models only)
8. Siren settings—volume and duration of audio alert
9. Push cloud storage services
10. Notification that the camera is in Offline mode
11. FAQ and feedback
12. Device sharing
13. Add a Camera shortcut to the mobile device's home screen
14. Device update
15. Remove device from the app
16. Restart device



Resetting the Device

Use a reset pin to press the reset button for at least 8 seconds

Safety Information

WARNING: Keep out of reach of children. This product contains small parts that may cause choking or injury if swallowed. **WARNING:** Any battery may leak harmful chemicals that can damage the skin, clothing, or the area where the battery is stored. To avoid the risk of injury, do not allow any substance from the battery to come into contact with your eyes or skin. Any battery may rupture or even explode if exposed to fire or other forms of excessive heat. Handle batteries with care. To reduce the risk of injury caused by improper handling of batteries, take the following precautions:

- Do not use different brands or types of batteries in the same device
- When replacing batteries, always replace all batteries in the device
- Do not use rechargeable or reusable batteries.
- Do not allow children to install batteries without supervision.
- Follow the battery manufacturer's instructions for proper handling and disposal of the battery. **WARNING:** The product and batteries should be disposed of at a recycling center. Do not dispose of them with regular household waste.

WARNING: To ensure safe use of the product, it is necessary to route the wires at the installation site in accordance with applicable regulations. Installation must be performed only by a person with appropriate certification in the electrical field. During installation or if a fault is detected, the power cord must always be unplugged from the outlet (in the case of direct connection, the corresponding circuit breaker must be turned off). Improper installation may result in product damage and injury. **WARNING:** Do not disassemble the product; risk of electric shock.

WARNING: Use only the original power adapter supplied with the product. Do not operate the device if the power cord shows signs of damage. **WARNING:** Follow the instructions in the included manual. Maintenance: Protect the device from contamination and dirt. Wipe the device with a soft cloth; do not use abrasive or coarse materials. **DO NOT USE** solvents or other harsh cleaners or chemicals. A Declaration of Conformity has been issued for this product; for more information, visit www.immax.cz. If you have any questions or need advice, contact us

Abbreviated Declaration of Conformity

The manufacturer, IMMAX, hereby declares that the radio equipment type 07825L complies with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available on the following websites: www.immax.cz, www.immax.eu/bezpečnostní. Information about this product can be downloaded from www.immax.cz. If you have any questions or need assistance, please contact us at podpora@immaxneo.cz.

Notes



This symbol indicates that the product must not be disposed of with household waste. For proper disposal, please take it to designated collection points. When disposing of the product, remove any batteries and light bulbs—if possible. Please take old appliances to designated collection points; they do not belong in household waste. Waste electrical and electronic equipment from private households can be handed in free of charge at public collection points. As the end user, you are responsible for erasing personal data from the old appliance. ASERD1- AK-016010, WEEE-Reg.-No. DE 88927148

Užívateľský manuál je možné stiahnuť z webových stránok.

Užívateľská príručka je možné stiahnuť z webových stránok.

The multilingual user manual can be downloaded from the website.

Das mehrsprachige Benutzerhandbuch kann von der Website heruntergeladen werden.

Wielojęzyczna instrukcja obsługi jest dostępna do pobrania na stronie internetowej.

A többnyelvű felhasználói kézikönyv letölthető a weboldalról.

