



UŽIVATELSKÝ NÁVOD

Výrobce a dovozce / Manufacturer and importer:
IMMAX, Pohofí 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz |
www.immaxneo.com Vyrobeno v P.R.C.



Immax NEO Smart Senzor přítomnosti, Zigbee 3.0

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

Komunikační protokol Zigbee: 3.0
Frekvence: 2400MHz - 2483.5MHz
Maximální RF výstupní výkon: ZigBee:10dBm - max 19dBm
Bezdrátový dosah: 30 m přímá viditelnost, 10 m v zastavěném prostoru
Technologie detekce: radar 24GHz-24.25GHz
Maximální RF výstupní výkon: radar: 7,6dBm
Rozsah detekce osvětlení: 0 - 10 000 luxů
Napájecí port: USB C
Vstupní napětí senzoru: 5V 1A (adaptér není součástí balení)
Síťové pohotovostní napájení (Pnet): 0,5W
Uchycení 3M lepicí páskou
Provozní teplota: -0°C až + 40°C
Provozní vlhkost: maximálně 95%
Stupeň krytí: IP20
Certifikáty: CE
Rozměry: 50x27mm
Váha: 65g

Obsah balení: přítomnostní senzor, magnetický držák, USB C kabel (2m), uživatelský manuál

LED INDIKÁTOR A TLAČÍTKO

- Reset: Dlouhým stisknutím tlačítka čidlo vyresetujete a uvedete jej do párovacího režimu
- Vyhledávání sítě: LED dioda bliká pomalu modře (3 minuty)
- Detekování pohybu: LED dioda bliká modře každých 5 vteřin
- Stisknutí tlačítka: při stisknutí tlačítka se se LED dioda modře rozsvítí
- Chyba: LED dioda svítí červeně

INSTALACE SENZORU

Nejprve zvolte výšku instalace, nejlépe 1 m nad zemí. Pokud není možné nainstalovat senzor v úrovni 1 m, doporučuje se instalovat ve vyšší poloze (nepřesahující 2 m) a zároveň upravit úhel sklonu tak, aby snímaná oblast byla dobře pokryta signálem ze senzoru.

Poznámka: 1. Pokud se v dosahu snímání nacházejí houpatící se zelené rostliny, po-hybující se kovové předměty, vlající záclony, oblečení, běžící klimatizace, ventilátory a další rušivé faktory, může je snímač nesprávně vyhodnotit jako lidské tělo. Pokud se v místě instalace vyskytují vibrace nebo otřesy, mohou být rovněž nesprávně vyhodnoceny jako lidské tělo. 2. Pro zajištění dlouhodobého normálního používání doporučujeme senzor nainstalovat do suchého prostředí.

STÁHNUTÍ APLIKACE IMMAX NEO PRO A REGISTRACE

Naskenujte kód QR kód a stáhněte si aplikaci Immax NEO PRO



Nebo v App Store nebo Google Play vyhledejte a nainstalujte aplikaci Immax NEO PRO.

- Spustíte aplikaci Immax NEO PRO a klepněte na „Registrovat“ a založte si vlastní účet.

- Pokud máte registraci hotovou, přihlaste se pod svůj účet.

PÁROVÁNÍ PRODUKTU DO APLIKACE

- Připojte senzor k napájecímu adaptéru.
- Pokud LED indikátor na senzoru neblíká, stiskněte tlačítko na senzoru po dobu min. 5 vteřin.
- Ujistěte se, že LED indikátor na senzoru rychle bliká.
- Vše je připravené na párování.
- Otevřete aplikaci Immax NEO PRO.
- Klikněte na ikonu „Místnost“.
- Klikněte na ikonu „+“ pro přidání nového zařízení.
- V levém sloupečku vyberte kategorii Immax NEO.
- Z nabízených produktů vyberte senzor (zigbee) a nebo Další zigbee zařízení
- Zvolte chytrou bránu, se kterou chcete toto zařízení spárovat (poznámka: toto je nezbytné, pokud máte víc než jednu chytrou bránu Immax NEO PRO).
- Klikněte na ikonu „Další krok“.
- Potvrďte, že LED indikátor rychle bliká
- Klikněte na ikonu „Další krok“.
- Vyčkejte, až bude zařízení řádně spárované s chytrou bránou Immax NEO PRO.
- Zadejte název zařízení.
- Zvolte místnost, ve které chcete mít dané zařízení umístěné.
- Klikněte na „Dokončeno“.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

UPOZORNĚNÍ: Uchovávejte mimo dosah dětí. Tento výrobek obsahuje malé součástky, které mohou způsobit udušení nebo zranění při požití.

VAROVÁNÍ: Každá baterie má předpoklad k úniku škodlivých chemikálií, které mohou poškodit pokožku, oděv nebo prostor kde je baterie uložena. Abyste předešli riziku zranění, nedovolte aby jakákoliv látka z baterie přišla do kontaktu s očima nebo pokožkou. Každá baterie může prasknout či dokonce explodovat pokud je vystavena ohni nebo jiným formám nadměrného tepla. Během manipulace s bateriemi buďte opatrní. Pro snížení rizika či zranění způsobené nesprávným zacházením s bateriemi proveďte následující opatření:

- Nepoužívejte různé značky a typy baterií ve stejném zařízení
- Při výměně baterií vždy vyměňte všechny baterie v zařízení
- Nepoužívejte dobíjecí nebo opakovaně použitelné baterie.
- Nedovolte dětem instalovat baterie bez dohledu.
- Dodržujte pokyny výrobce baterie pro správnou manipulaci a likvidaci baterie.

UPOZORNĚNÍ: Výrobek a baterie by měly být likvidovány v recyklačním centru. Nevyhazujte s běžným odpadem z domácnosti.

UPOZORNĚNÍ: Pro zajištění bezpečného používání výrobku je nutné v místě instalace přivést vodiče dle platných předpisů. Instalace musí být provedena pouze osobou s odpovídající certifikací v oboru elektro. Při montáži nebo při zjištění závady, musí být vždy odpojený přívodní kabel ze zásuvky (v případě přímého zapojení je nutné vypnout příslušný jistič). Nesprávná instalace může vést k poškození výrobku a zranění.

UPOZORNĚNÍ: Neprovádějte demontáž výrobku, možnost úrazu elektrickým proudem.

UPOZORNĚNÍ: Používejte pouze originální napájecí adaptér dodaný s výrobkem. Neuvádějte zařízení do provozu, pokud přívodní kabel vykazuje známky poškození. UPOZORNĚNÍ: Postupujte podle pokynů v přiloženém manuálu.

ÚDRŽBA

Chraňte zařízení před kontaminací a znečištěním. Přístroj otřete měkkým hadříkem, nepoužívejte drsný nebo hrubozrnný materiál.

NEPOUŽÍVEJTE rozpouštědla nebo jiné agresivní čističe či chemikálie.

Na tento výrobek bylo vydáno Prohlášení o shodě, více informací naleznete na www.immax.cz

Máte-li dotaz nebo potřebujete-li poradit, kontaktujte nás na podpora@immaxneo.cz



immax
neo
Intelligent friendly light



UŽÍVATELSKÝ NÁVOD

Výrobca a dovozca:
IMMAX, Pohoří 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com
Vyrobeno v P.R.C.



TECHNICKÉ SPECIFIKÁCIE:

Komunikačný protokol Zigbee: 3.0
Frekvencia: 2400 MHz - 2483,5 MHz
Maximálny RF výstupný výkon: ZigBee: 10dBm - max. 19dBm
Bezdrôtový dosah: 30 m pri priamej viditeľnosti, 10 m v zastavanej oblasti
Technológia detekcie: 24GHz - 24,25GHz radar
Maximálny RF výstupný výkon: radar: 7,6 dBm
Rozsah detekcie osvetlenia: 0 - 10 000 luxov
Napájací port: USB C
Vstupné napätie snímača: 5V 1A (adaptér nie je súčasťou dodávky)
Pohotovostný výkon (Pnet): 0,5 W
Pripevnenie pomocou lepiacej pásky 3M
Prevádzková teplota: -0°C až +40°C
Prevádzková vlhkosť: maximálne 95%
Stupeň ochrany: IP20
Certifikáty: CE
Rozmery: 50x27mm
Hmotnosť: 65 g

Obsah balenia: snímač prítomnosti, magnetický držiak, kábel USB C (2 m), návod na použitie

LED INDIKÁTOR A TLAČIDLO

- Obnovenie: V prípade potreby je možné obnoviť nastavenia: Dlhým stlačením tlačidla resetujete snímač a uvediete ho do režimu párovania
- Vyhľadávanie siete: LED dióda pomaly bliká na modro (3 minúty).
- Detekcia pohybu: LED bliká na modro každých 5 sekúnd.
- Stlačenie tlačidla: po stlačení tlačidla sa LED rozsvieti na modro
- Chyba: LED bliká červeno

INŠTALÁCIA SNÍMAČA

Najskôr vyberte výšku inštalácie, najlepšie 1 m nad zemou. Ak nie je možné nainštalovať snímač vo výške 1 m, odporúča sa nainštalovať ho vo vyššej polohe (nie viac ako 2 m) a zároveň nastaviť uhol sklonu tak, aby bola snímaná oblasť dobre pokrytá signálom zo snímača.

Poznámka: 1. Ak sa v dosahu snímania nachádzajú kývajúce sa zelené rastliny, pohybujúce sa kovové predmety, vejdúce závesy, oblečenie, bežiacie klimatizácie, ventilátory a iné rušivé prvky, snímač ich môže nesprávne interpretovať ako ľudské telo. Ak sa v mieste inštalácie vyskytujú vibrácie alebo otrasy, môžu byť tiež nesprávne vyhodnotené ako ľudské telo. Na zabezpečenie dlhodobého normálneho používania odporúčame snímač inštalovať v suchom prostredí.

STIAHNUTIE A REGISTRÁCIA APLIKÁCIE IMMAX NEO PRO

Naskenujte QR kód na stiahnutie aplikácie Immax NEO PRO



Alebo vyhládajte a nainštalujte aplikáciu Immax NEO PRO v App Store alebo Google Play.

- Spustíte aplikáciu Immax NEO PRO a klepnutím na "Registrovať" si vytvorte vlastné konto.

- Po dokončení registrácie sa prihláste pomocou svojho účtu.

SPÁROVANIE VÝROBKU S APLIKÁCIOU

- Pripojte snímač k napájacímu adaptéru.
- Ak LED indikátor na snímači neblíkajú, stlačte tlačidlo na snímači na minimálne 5 sekúnd.
- Uistite sa, že indikátor LED na snímači rýchlo bliká.
- Všetko je pripravené na spárovanie.
- Otvorte aplikáciu Immax NEO PRO.
- Kliknite na ikonu "Room" (Miestnosť).
- Klepnutím na ikonu "+" pridáte nové zariadenie.
- V ľavom stĺpci vyberte kategóriu Immax NEO.
- Z dostupných produktov vyberte senzor (zigbee) alebo Iné zigbee zariadenia.
- Vyberte inteligentnú bránu, s ktorou chcete toto zariadenie spárovať (poznámka: je to potrebné, ak máte viac ako jednu inteligentnú bránu Immax NEO PRO).
- Kliknite na ikonu "Ďalší krok".
- Potvrdzte, že LED indikátor rýchlo bliká
- Kliknite na ikonu "Ďalší krok".
- Počkajte, kým sa zariadenie správne spáruje so smart bránou Immax NEO PRO.
- Zadajte názov zariadenia.
- Vyberte miestnosť, v ktorej má byť zariadenie umiestnené.
- Kliknite na tlačidlo "Hotovo".

INFORMÁCIE O ZABEZPEČENÍ

VAROVANIE: Zariadenie uchovávať mimo dosahu detí. Tento výrobok obsahuje malé časti, ktoré môžu pri požití spôsobiť udusenie alebo poranenie.

VAROVANIE: Z každej batérie môžu unikáť škodlivé chemikálie, ktoré môžu poškodiť pokožku, oblečenie alebo miesto, kde je batéria uložená. Aby ste predišli riziku poranenia, nedovoľte, aby sa akákoľvek látka z batérie dostala do kontaktu s vašimi očami alebo pokožkou. Každá batéria môže prasknúť alebo dokonca vybuchnúť, ak je vystavená ohňu alebo iným formám nadmerného tepla. Pri manipulácii s batériami buďte opatrní. Aby ste znížili riziko alebo zranenia spôsobené nesprávnou manipuláciou s batériami, dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné opatrenia:

- V tom istom zariadení nepoužívajte batérie rôznych značiek a typov.
- Pri výmene batérií vždy vymeňte všetky batérie v zariadení.
- Nepoužívajte nabíjateľné alebo opakovane použiteľné batérie.
- Nedovoľte deformáciu inštalovať batérie bez dozoru.
- Dodržiavajte pokyny výrobcu batérií pre správnu manipuláciu s batériami a ich likvidáciu.

POZNÁMKA: Výrobok a batérie by sa mali zlikvidovať v recyklačnom stredisku.

Nelikvidujte ich spolu s bežným domovým odpadom.

UPOZORNENIE: Na zabezpečenie bezpečného používania výrobku musí byť elektroinštalácia privedená k miestu inštalácie v súlade s platnými predpismi. Inštaláciu môže vykonávať len osoba s príslušným elektrotechnickým osvedčením. Počas inštalácie alebo pri zistení poruchy sa musí vždy odpojiť privodný kábel zo zásuvky (v prípade priameho pripojenia sa musí vypnúť príslušný istič). Nesprávna inštalácia

môže viesť k poškodeniu výrobku a zraneniu.

VAROVANIE: Výrobok nerozoberajte, možnosť úrazu elektrickým prúdom.

VAROVANIE: Používajte iba originálny napájací adaptér dodaný s výrobkom.

Prístroj nepoužívajte, ak napájací kábel vykazuje známky poškodenia. VAROVANIE:

Dodržiavajte pokyny uvedené v priloženom návode na obsluhu.

ÚDRŽBA

Chráňte zariadenie pred znečistením a kontamináciou. Zariadenie utierajte mäkkou handričkou, nepoužívajte drsný alebo hrubý materiál.

NEPOUŽÍVAJTE rozpúšťadlá ani iné agresívne čistiace prostriedky alebo chemikálie.

Bezpečnostné informácie pre tento produkt si môžete stiahnuť z www.immax.sk.

Na tento produkt je vydané Vyhlásenie o zhode, viac informácií nájdete na www.immax.sk

Ak máte otázku alebo potrebujete poradiť, kontaktujte nás na podpora@immax-neo.cz



immax
neo
Intelligent friendly light



USER MANUAL

Manufacturer and importer:
IMMAX, Pohorlí 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com
Made in P.R.C.



TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Communication protocol Zigbee: 3.0
Frequency: 2400MHz - 2483.5MHz
Maximum RF output power: ZigBee: 10dBm - max 19dBm
Wireless range: 30m direct line of sight, 10m in built-up area
Detection technology: 24GHz-24.25GHz radar
Maximum RF output power: radar: 7.6dBm
Illumination detection range: 0 - 10,000 lux
Power port: USB C
Sensor input voltage: 5V 1A (adapter not included)
Standby power (Pnet): 0.5W
3M adhesive tape attachment
Operating temperature: -0°C to +40°C
Operating humidity: 95% maximum
Degree of protection: IP20
Certifications: CE
Dimensions: 50x27mm
Weight: 65g

Package contents: occupancy sensor, magnetic holder, USB C cable (2m), user manual

LED INDICATOR AND BUTTON

1. Reset: Long press the button to reset the sensor and put it into pairing mode
2. Network search: the LED flashes slowly in blue (3 minutes)
3. Motion detection: LED flashes blue every 5 seconds
4. Pressing the button: when the button is pressed, the LED turns blue
5. Error: the LED flashes red

SENSOR INSTALLATION

First select the installation height, preferably 1 m above the ground. If it is not possible to install the sensor at 1 m, it is recommended to install it in a higher position (not exceeding 2 m) while adjusting the angle of inclination so that the sensed area is well covered by the signal from the sensor.

Note: 1. If there are swaying green plants, moving metal objects, billowing curtains, clothing, running air conditioners, fans, and other distractions within the sensing range, the sensor may misinterpret them as the human body. If there are vibrations or shocks at the installation site, they may also be incorrectly evaluated as human body. To ensure long-term normal use, we recommend that the sensor be installed in a dry environment.

IMMAX NEO PRO APP DOWNLOAD AND REGISTRATION

Scan the QR code to download the Immax NEO PRO app



Or search for and install the Immax NEO PRO app in the App Store or Google Play.
- Launch the Immax NEO PRO app and tap "Register" to create your own account.
- When you have completed registration, log in with your account.

PAIRING THE PRODUCT TO THE APP

1. Connect the sensor to the power adapter.
2. If the LED indicator on the sensor does not flash, press the button on the sensor for a minimum of 5 seconds.
3. Make sure that the LED indicator on the sensor flashes rapidly.
4. Everything is ready for pairing.
5. Open the Immax NEO PRO app.
6. Click on the "Room" icon.
7. Click on the "+" icon to add a new device.
8. In the left column, select the Immax NEO category.
9. Select a sensor (zigbee) or Other zigbee devices from the available products.
10. Select the smart gateway you want to pair this device with (note: this is necessary if you have more than one Immax NEO PRO smart gateway).
11. Click on the "Next Step" icon.
12. Confirm that the Led indicator is blinking rapidly
13. Click on the "Next Step" icon.
14. Wait until the device is properly paired with the Immax NEO PRO smart gateway.
15. Enter the name of the device.
16. Select the room where you want the device to be located.
17. Click on "Done".

SAFETY INFORMATION

CAUTION: Keep out of reach of children. This product contains small parts, which may cause suffocation or injury if swallowed.

WARNING: Every battery has the potential to leak harmful chemicals that can damage skin, clothing or area where the battery is stored. To avoid the risk of injury, do not allow any substance from the battery to come into contact with the eyes or skin. Every battery may burst or even explode if exposed to fire or other forms of excessive heat. Take care when handling the batteries. To reduce the risk of injury from mishandling the batteries, take the following precautions:

- Do not use different brands and types of batteries in the same device
- When replacing the batteries, always replace all the batteries in the device
- Do not use rechargeable or reusable batteries.
- Do not allow children to insert batteries without supervision.
- Follow the battery manufacturer's instructions for proper battery handling and disposal.

CAUTION: The product and batteries should be disposed of at a recycling centre. Do not dispose of them with normal household waste.

CAUTION: To ensure safe use of the product, wires must be brought at the installation site according to valid regulations. The installation must only be carried out by an individual with the appropriate certification in the field of electronics. During installation or when a fault is detected, the power cable must always be disconnected from the socket (in the case of direct connection, the relevant circuit breaker must be switched off). Improper installation can damage the product and cause injury.

CAUTION: Do not disassemble the product, electric shock may occur.

CAUTION: Use only the original power adapter provided with the product. Do not operate the device if the power cord shows signs of damage. CAUTION: Follow the instructions in the enclosed manual.

MAINTENANCE

Protect the device from contamination and soiling. Wipe the device with a soft cloth, do not use rough or coarse materials.

DO NOT USE solvents or other aggressive cleaners or chemicals.

A Declaration of Conformity has been issued for this product. More information can be found at www.immax.eu

If you have any questions or need advice, please contact us at support@immax.eu



GEBRAUCHSANLEITUNG

Hersteller und Importeur:
IMMAX, Pohoří 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com
Hergestellt in P.R.C.



TECHNISCHE DATEN:

Kommunikationsprotokoll Zigbee: 3.0
Frequenz: 2400MHz - 2483.5MHz
Maximale RF-Ausgangsleistung: ZigBee:10dBm - maximal 19dBm
Funkreichweite: 30m direkte Sichtlinie, 10m in bebautem Gebiet
Erkennungstechnologie: 24GHz-24.25GHz Radar
Maximale RF-Ausgangsleistung: Radar: 7,6dBm
Bereich der Beleuchtungserkennung: 0 - 10.000 Lux
Stromanschluss: USB C
Sensor-Eingangsspannung: 5V 1A (Adapter nicht enthalten)
Standby-Leistung (Pnet): 0.5W
Befestigung mit 3M-Klebeband
Betriebstemperatur: -0°C bis +40°C
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: maximal 95%.
Schutzgrad: IP20
Zertifizierungen: CE
Abmessungen: 50x27mm
Gewicht: 65g

Lieferumfang: Präsenzsensord, Magnethalterung, USB-C-Kabel (2m), Benutzerhandbuch

LED-ANZEIGE UND TASTE

- Zurücksetzen: Drücken Sie lange auf die Taste, um den Sensor zurückzusetzen und in den Kopplungsmodus zu versetzen
- Netzwerksuche: Die LED blinkt langsam blau (3 Minuten)
- Bewegungserkennung: LED blinkt alle 5 Sekunden blau
- Tastendruck: Wenn die Taste gedrückt wird, leuchtet die LED blau
- Fehler: die LED blinkt rot

INSTALLATION DES SENSORS

Wählen Sie zunächst die Installationshöhe, vorzugsweise 1 m über dem Boden. Wenn es nicht möglich ist, den Sensor in 1 m Höhe zu installieren, empfiehlt es sich, ihn in einer höheren Position (nicht höher als 2 m) zu installieren und dabei den Neigungswinkel so einzustellen, dass der erfasste Bereich vom Signal des Sensors gut abgedeckt wird.

Hinweis: 1. wenn sich im Erfassungsbereich wogende Grünpflanzen, sich bewegende Metallgegenstände, wogende Vorhänge, Kleidung, laufende Klimaanlage, Ventilatoren und andere Ablenkungen befinden, kann der Sensor diese fälschlicherweise als menschlichen Körper interpretieren. Wenn am Installationsort Vibrationen oder Erschütterungen auftreten, können diese ebenfalls fälschlicherweise als menschlicher Körper gewertet werden. Um eine langfristige normale Nutzung zu gewährleisten, empfehlen wir, den Sensor in einer trockenen Umgebung zu installieren.

IMMAX NEO PRO APP DOWNLOAD UND REGISTRIERUNG

Scannen Sie den QR-Code, um die Immax NEO PRO-App herunterzuladen



Oder suchen Sie im App Store oder bei Google Play nach der Immax NEO PRO-App und installieren Sie sie.

- Starten Sie die Immax NEO PRO-App und tippen Sie auf "Registrieren", um Ihr eigenes Konto zu erstellen.
- Wenn Sie die Registrierung abgeschlossen haben, melden Sie sich mit Ihrem Konto an.

KOPPELN DES PRODUKTS MIT DER APP

- Schließen Sie den Sensor an den Netzadapter an.
- Wenn die LED-Anzeige am Sensor nicht blinkt, drücken Sie die Taste am Sensor mindestens 5 Sekunden lang.
- Vergewissern Sie sich, dass die LED-Anzeige auf dem Sensor schnell blinkt.
- Alles ist bereit für die Kopplung.
- Öffnen Sie die Immax NEO PRO-App.
- Klicken Sie auf das Symbol "Raum".
- Klicken Sie auf das "+"-Symbol, um ein neues Gerät hinzuzufügen.
- Wählen Sie in der linken Spalte die Kategorie "Immax NEO".
- Wählen Sie einen Sensor (Zigbee) oder andere Zigbee-Geräte aus den verfügbaren Produkten aus.
- Wählen Sie das Smart Gateway, mit dem Sie dieses Gerät koppeln möchten (Hinweis: Dies ist notwendig, wenn Sie mehr als ein Immax NEO PRO Smart Gateway haben).
- Klicken Sie auf das Symbol "Nächster Schritt".
- Vergewissern Sie sich, dass die LED-Anzeige schnell blinkt.
- Klicken Sie auf das Symbol "Nächster Schritt".
- Warten Sie, bis das Gerät ordnungsgemäß mit dem Immax NEO PRO Smart Gateway gepaart ist.
- Geben Sie den Namen des Geräts ein.
- Wählen Sie den Raum aus, in dem sich das Gerät befinden soll.
- Klicken Sie auf "Fertig".

SICHERHEITSMITTEILUNG

HINWEIS: Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Dieses Produkt enthält kleine Teile, die beim Verschlucken zu Erstickung oder Verletzungen führen können.

WARNUNG: Bei jeder Batterie besteht die Voraussetzung, der Freisetzung schädlicher Chemikalien, die Haut, Kleidung oder den Raum beschädigen können, in dem sie aufbewahrt wird. Um die Gefahr von Verletzungen zu vermeiden, achten Sie darauf, dass keine Substanz aus der Batterie mit Ihren Augen oder Ihrer Haut in Berührung kommt. Jede Batterie kann platzen oder sogar explodieren, wenn sie Feuer oder anderen Formen übermäßiger Hitze ausgesetzt wird. Seien Sie beim Umgang mit Batterien vorsichtig. Um die Gefahr von Verletzungen durch unsachgemäßen Umgang mit den Batterien zu verringern, ergreifen Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen:

- Verwenden Sie keine Batterien unterschiedlicher Marken und Typen im selben Gerät
- Ersetzen Sie beim Batteriewechsel immer alle Batterien im Gerät
- Verwenden Sie keine wiederaufladbaren oder wiederverwendbaren Batterien.
- Erlauben Sie Kindern nicht, Batterien ohne Aufsicht einzulegen.
- Befolgen Sie die Anweisungen des Batterieherstellers zur ordnungsgemäßen Handhabung und Entsorgung der Batterie.

HINWEIS: Das Produkt und die Batterien sollten in einem Recyclingzentrum entsorgt werden. Nicht mit dem üblichen Haushaltsmüll entsorgen.

HINWEIS: Um die sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten, sind die Kabel am Installationsort gemäß den geltenden Vorschriften anzuschließen. Die Installation darf nur von einer Person durchgeführt werden, die über eine entsprechende Zertifizierung für den Elektrobereich verfügt. Bei der Installation oder der Feststellung einer Störung muss das Versorgungskabel immer aus der Steckdose gezogen werden (bei Direktanschluss muss der entsprechende Schutzschalter ausgeschaltet werden). Eine unsachgemäße Installation kann zu Schäden am Produkt und zu Verletzungen führen.

HINWEIS: Nehmen Sie keine Demontage des Produktes vor, es droht die Gefahr eines Stromunfalls.

HINWEIS: Verwenden Sie nur den mit dem Produkt mitgelieferten Original-Adapter. Setzen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Netzkabel Anzeichen von Schäden aufweist. HINWEIS: Befolgen Sie die Anweisungen im beiliegenden Handbuch.

WARTUNG

Schützen Sie das Gerät vor Kontamination und Verunreinigung. Wischen Sie das Gerät mit einem weichen Tuch ab; verwenden Sie kein raues oder grobkörniges Material.

VERWENDEN SIE KEINE Lösungsmittel oder andere aggressive Reinigungsmittel bzw. Chemikalien.

Für dieses Produkt wurde eine Konformitätserklärung ausgestellt, mehr Informationen finden Sie unter www.immaxneo.de

Wenn Sie Fragen haben oder Beratung benötigen, wenden Sie sich bitte an unsupport@immax.eu



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Producent i dostawca:
IMMAX, Pohoří 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com
Wyprodukowano w ChRL



SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Protokół komunikacyjny Zigbee: 3.0
Częstotliwość: 2400 MHz - 2483,5 MHz
Maksymalna moc wyjściowa RF: ZigBee: 10dBm - max 19dBm
Zasięg bezprzewodowy: 30m w zasięgu wzroku, 10m w terenie zabudowanym
Technologia detekcji: radar 24GHz-24.25GHz
Maksymalna moc wyjściowa RF: radar: 7,6dBm
Zakres wykrywania oświetlenia: 0 - 10 000 luksów
Port zasilania: USB C
Napięcie wejściowe czujnika: 5V 1A (adapter nie wchodzi w skład zestawu)
Moc w trybie gotowości (Pnet): 0.5W
Mocowanie za pomocą taśmy samoprzylepnej 3M
Temperatura pracy: od -0°C do +40°C
Wilgotność robocza: maksymalnie 95%
Stopień ochrony: IP20
Certyfikaty: CE
Wymiary: 50x27mm
Waga: 65g

Zawartość opakowania: czujnik obecności, uchwyt magnetyczny, kabel USB C (2m), instrukcja obsługi

WSKAŹNIK LED I PRZYCIŚK

- Reset: Długie naciśnięcie przycisku resetuje czujnik i przełącza go w tryb parowania.
- Wyszukiwanie sieci: dioda LED miga powoli na niebiesko (3 minuty)
- Wykrywanie ruchu: Dioda LED miga na niebiesko co 5 sekund
- Naciśnięcie przycisku: po naciśnięciu przycisku dioda LED zmienia kolor na niebieski
- Błąd: dioda LED miga na czerwono

INSTALACJA CZUJNIKA

Najpierw należy wybrać wysokość instalacji, najlepiej 1 m nad ziemią. Jeśli nie jest możliwe zainstalowanie czujnika na wysokości 1 m, zaleca się zainstalowanie go w wyższej pozycji (nieprzekraczającej 2 m), dostosowując kąt nachylenia tak, aby wykrywany obszar był dobrze pokryty sygnałem z czujnika.

Uwaga: 1. Jeśli w zasięgu wykrywania znajdują się kołyszące się zielone rośliny, poruszające się metalowe przedmioty, powiewające zasłony, odzież, działające klimatyzatory, wentylatory i inne czynniki rozpraszające, czujnik może błędnie zinterpretować je jako ludzkie ciało. Jeśli w miejscu instalacji występują wibracje lub wstrząsy, mogą one również zostać nieprawidłowo ocenione jako ludzkie ciało. Aby zapewnić długotrwałe normalne użytkowanie, zalecamy instalację czujnika w suchym środowisku.

POBIERANIE I REJESTRACJA APLIKACJI IMMAX NEO PRO

Zeskanuj kod QR, aby pobrać aplikację Immax NEO PRO



Lub wyszukaj i zainstaluj aplikację Immax NEO PRO w App Store lub Google Play.
- Uruchom aplikację Immax NEO PRO i dotknij "Zarejestruj się", aby utworzyć własne konto.
- Po zakończeniu rejestracji zaloguj się na swoje konto.

PAROWANIE PRODUKTU Z APLIKACJĄ

- Podłącz czujnik do zasilacza.
- Jeśli wskaźnik LED na czujniku nie miga, naciśnij przycisk na czujniku przez co najmniej 5 sekund.
- Upewnij się, że wskaźnik LED na czujniku miga szybko.
- Wszystko jest gotowe do parowania.
- Otwórz aplikację Immax NEO PRO.
- Kliknij ikonę "Pokój".
- Kliknij ikonę "+", aby dodać nowe urządzenie.
- W lewej kolumnie wybierz kategorię Immax NEO.
- Wybierz czujnik (zigbee) lub inne urządzenia zigbee z dostępnych produktów.
- Wybierz inteligentną bramkę, z którą chcesz sparować to urządzenie (uwaga: jest to konieczne, jeśli masz więcej niż jedną inteligentną bramkę Immax NEO PRO).
- Kliknij ikonę "Następny krok".
- Sprawdź, czy wskaźnik LED szybko miga
- Kliknij ikonę "Next Step" (Następny krok).
- Poczekaj, aż urządzenie zostanie prawidłowo sparowane z inteligentną bramką Immax NEO PRO.
- Wprowadź nazwę urządzenia.
- Wybierz pomieszczenie, w którym ma znajdować się urządzenie.
- Kliknij przycisk "Gotowe".

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE: Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Produkt zawiera małe elementy, które stwarzają ryzyko uduszenia lub urazu w wyniku połknięcia.

OSTRZEŻENIE: Każda bateria stwarza ryzyko wycieku szkodliwych substancji chemicznych, które mogą uszkodzić skórę, odzież lub miejsce, w którym bateria jest przechowywana. Aby zapobiec ryzyku urazu, należy nie dopuścić do kontaktu jakiegokolwiek substancji z baterii z oczami lub skórą. Każda bateria może pęknąć lub nawet wybuchnąć, jeżeli jest narażona na działanie ognia lub innych form nadmiernej wysokiej temperatury. Podczas obchodzenia się z bateriami należy zachować ostrożność. W celu zminimalizowania ryzyka urazu, wynikającego z niepoprawnego obchodzenia się z bateriami, należy stosować następujące środki bezpieczeństwa:
– W jednym urządzeniu nie należy stosować baterii różnych marek lub typów.
– Wymieniając baterie, zawsze należy wymienić wszystkie baterie w urządzeniu.
– Nie należy stosować baterii do ponownego ładowania ani baterii wielokrotnego użytku.

- Nie należy dopuszczać do instalacji baterii przez dzieci bez nadzoru.
- Należy przestrzegać wskazówek producenta baterii dotyczących poprawnego obchodzenia się z bateriami oraz ich utylizacji.

OSTRZEŻENIE: Produkt oraz baterie należy oddać do punktu selektywnej zbiórki. Nie wyrzucać do zwykłego kosza na śmieci.

OSTRZEŻENIE: Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu, do miejsca instalacji należy doprowadzić przewody zgodne z obowiązującymi przepisami. Instalacja musi zostać wykonana przez osobę posiadającą odpowiednie certyfikaty w obszarze elektroniki. Podczas instalacji lub sprawdzania przyczyny awarii zawsze należy wyciągnąć przewód zasilający z gniazdka (w razie podłączenia bezpośredniego należy wyłączyć odpowiedni bezpiecznik). Niepoprawna instalacja może prowadzić do uszkodzenia produktu oraz do urazu.

OSTRZEŻENIE: Nie należy wykonywać demontażu produktu, ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

OSTRZEŻENIE: Należy korzystać wyłącznie z oryginalnego zasilacza dołączonego do produktu. Jeżeli przewód zasilający nosi ślady uszkodzenia, nie należy uruchamiać urządzenia. OSTRZEŻENIE: Należy postępować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w dołączonej instrukcji.

KONSERWACJA

Chronić urządzenie przed zanieczyszczeniem i zabrudzeniem. Urządzenie czyścić miękką szmatką, nie używać szorstkich lub gruboziarnistych materiałów.

NIE STOSOWAĆ rozpuszczalników ani innych środków czyszczących i chemicznych o agresywnym działaniu.

Dla tego produktu wydano deklarację zgodności, więcej informacji na stronie www.immaxneo.pl

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania lub potrzebujesz porady, skontaktuj się z nami pod adresem support@immax.eu



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Gyártó és importőr:
IMMAX, Pohoří 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com
P.R.C.-ben gyártva.



MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK:

Kommunikációs protokoll ZigBee: 3.0
Frekvencia: 2400MHz - 2483.5MHz
Maximális RF kimeneti teljesítmény: ZigBee: 10dBm - max. 19dBm
Vezeték nélküli hatótávolság: Vezeték nélküli hatótávolság: 30m közvetlen látótávolságban, 10m beépített területen
Érzékelési technológia: 24GHz-24.25GHz radar
Maximális RF kimeneti teljesítmény: radar: 7,6dBm
Megvilágítás érzékelési tartománya: 0 - 10 000 lux
Tápcsatlakozás: Tápcsatlakozás: A fényerőszabályozó és a fényerőszabályozó berendezés: USB C
Érzékelő bemeneti feszültség: 5V 1A (adapter nem tartozék)
Készenléti energia (Pnet): 0.5W
3M ragasztószalagos rögzítés
Működési hőmérséklet: -0°C és +40°C között
Működési páratartalom: maximum 95%
Védettségi fok: IP20
Tanúsítványok: CE
Méretek: Méretek: 50x27mm
Súly: 65g

Csomag tartalma: foglaltságérzékelő, mágneses tartó, USB C kábel (2m), használati útmutató

LED KIJELZŐ ÉS GOMB

1. Visszaállítás: Hosszan nyomja meg a gombot az érzékelő visszaállításához és párosítási üzemmódba helyezéséhez.
2. Hálózati keresés: a LED lassan kék színben villog (3 perc).
3. Mozgásérzékelés: A LED 5 másodpercenként kék színnel villog
4. A gomb megnyomása: a gomb megnyomásakor a LED kékre vált.
5. Hiba: a LED pirosan villog

AZ ÉRZÉKELŐ TELEPÍTÉSE

Először válassza ki a telepítési magasságot, lehetőleg 1 m magasságban a talaj felett. Ha az érzékelőt nem lehet 1 m magasságba telepíteni, akkor ajánlatos magasabb helyre (legfeljebb 2 m-re) telepíteni, miközben a dőlésszöveget úgy kell beállítani, hogy az érzékelt terület jól lefedje az érzékelő jele.

Megjegyzés: 1. Ha az érzékelési tartományon belül ringatózó zöld növények, mozgó fém tárgyak, gomolygó függönyök, ruhák, futó légkondicionálók, ventilátorok és egyéb zavaró tényezők vannak, az érzékelő ezeket tévesen emberi testként értelmezheti. Ha a telepítés helyén rezgések vagy ütések vannak, azokat is tévesen emberi testként értelmezheti. A hosszú távú normál használat érdekében javasoljuk, hogy az érzékelőt száraz környezetben telepítsék.

IMMAX NEO PRO ALKALMAZÁS LETÖLTÉSE ÉS REGISZTRÁCIÓ

Az Immax NEO PRO alkalmazás letöltéséhez szkennelje be a QR-kódot.



Vagy keresse meg és telepítse az Immax NEO PRO alkalmazást az App Store vagy a Google Play alkalmazásban.

- Indítsa el az Immax NEO PRO alkalmazást, és koppintson a "Regisztráció" gombra a saját fiókját létrehozásához.
- Ha befejezte a regisztrációt, jelentkezzen be a fiókjával.

A TERMÉK PÁROSÍTÁSA AZ ALKALMAZÁSSAL

1. Csatlakoztassa az érzékelőt a hálózati adapterhez.
2. Ha az érzékelőn lévő LED-kijelző nem villog, nyomja meg az érzékelőn lévő gombot legalább 5 másodpercig.
3. Győződjön meg róla, hogy az érzékelőn lévő LED-kijelző gyorsan villog.
4. Minden készen áll a párosításra.
5. Nyissa meg az Immax NEO PRO alkalmazást.
6. Kattintson a "Szoba" ikonra.
7. Kattintson a "+" ikonra egy új eszköz hozzáadásához.
8. A bal oldali oszlopban válassza ki az Immax NEO kategóriát.
9. Válasszon ki egy érzékelőt (zigbee) vagy Egyéb zigbee eszközöket a rendelkezésre álló termékek közül.
10. Válassza ki azt az intelligens átjárót, amellyel ezt az eszközt párosítani kívánja (megjegyzés: erre akkor van szükség, ha egyenlő több Immax NEO PRO intelligens átjáróval rendelkezik).
11. Kattintson a "Következő lépés" ikonra.
12. Ellenőrizze, hogy a Led kijelző gyorsan villog-e.
13. Kattintson a "Következő lépés" ikonra.
14. Várjon, amíg a készülék megfelelően párosodik az Immax NEO PRO intelligens átjáróval.
15. Adja meg az eszköz nevét.
16. Válassza ki azt a helyiséget, ahol az eszközt elhelyezni szeretné.
17. Kattintson a "Kész" gombra.

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ

FIGYELMEZTETÉS! A terméket gyerekektől elzárt helyen tárolja. A termékben apró alkatrészek találhatók, amelyek lenyelés esetén fulladást vagy más sérülést okozhatnak.

VESZÉLY! Az elemek olyan vegyi anyagokat tartalmaznak, amelyek kiszivárgás esetén személyi sérülést vagy anyagi károkat okozhatnak (bőrsérülés, ruha színváltozása, elemtartó sérülése stb.). A személyi sérülések elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy az elemből kiszivárgott anyag ne kerüljön a bőrre vagy a szemébe. A magas hőnek vagy tűz hatásának kitett elem megrepedhet vagy akár fel is robbanhat. Az elemekkel bánjon óvatosan és körültekintő módon. Az elemek okozta balesetek és sérülések elkerülése érdekében, a következőket tartsa be:

- ne használjon együtt különböző típusú és márkájú elemeket;
- elemcsere esetén mindegyik elemet cserélje ki;
- a nem tölthető elemeket ne próbálja meg feltölteni;
- ne engedje, hogy gyerekek felügyelet nélkül elemeket cseréljenek a termékben;
- tartsa be az elemek megfelelő kezelésére és megsemmisítésére vonatkozó előírásokat.

FIGYELMEZTETÉS! A terméket és az elemeket az életciklusuk végén adja le újra-hasznosításra. A terméket és elemeket a háztartási hulladékok közé kidobni tilos.

FIGYELMEZTETÉS! Amennyiben a terméket elektromos hálózatról kell üzemeltetni, akkor azt csak szabványos aljzathoz csatlakoztassa. Az elektromos rendszeren szerelési munkát csak villanyszerelő szakember végezhet. A termék telepítése vagy szerelése előtt a terméket le kell választani a tápfeszültségről (ki kell húzni az elektromos aljzatról, vagy fix bekötés esetén le kell kapcsolni az adott kismegszakítót). A nem megfelelő telepítés személyi sérülést és anyagi károkat okozhat.

FIGYELMEZTETÉS! A terméket ne szerelje szét, áramütés érheti.

FIGYELMEZTETÉS! Csak eredeti, a termékhez mellékelt hálózati adaptert használjon. Ha a tápvezeték sérült, akkor a terméket ne használja. FIGYELMEZTETÉS! Tartsa be a mellékelt útmutatóban leírtakat.

KARBANTARTÁS

A terméket óvja a szennyeződésekől és folyadékoktól. A készüléket puha ruhával törölje meg, durva és karcoló anyagokat ne használjon a tisztításhoz.

A tisztításhoz nem szabad agresszív vegyi anyagokat vagy oldószereket használni.

A termék Megfelelőségi nyilatkozattal rendelkezik, további információt a www.immax.hu weboldalon talál.

Ha bármilyen kérdése van, vagy tanácsra van szüksége, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a következő címen support@immax.eu



immax
neo
Intelligent friendly light



Výrobce a dovozce / Producător și importator:
IMMAX, Pohorí 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz |
www.immaxneo.com Made in P.R.C.



Immax NEO NEO Smart Occupancy Sensor, Zigbee 3.0

SPECIFICAȚII TEHNICE:

Protocol de comunicare Zigbee: 3.0
Frecvență: 2400MHz - 2483.5MHz
Puterea maximă de ieșire RF: ZigBee: 10dBm - max 19dBm
Raza de acțiune wireless: 30m vizibilitate directă, 10m în zona construită Tehnologie de detecție: radar 24GHz-24.25GHz
Puterea maximă de ieșire RF: radar: 7.6dBm
Domeniul de detectare a iluminării: 0 - 10.000 lux
Port de alimentare: USB C
Tensiunea de intrare a senzorului: 5V 1A (adaptor neinclus)
Putere în standby (Pnet): 0,5 W
Atașare cu bandă adezivă 3M
Temperatura de funcționare: -0°C până la +40°C
Umiditate de funcționare: 95% maximum
Grad de protecție: IP20
Certificări: CE
Dimensiuni: 50x27mm
Greutate: 65g
Conținutul pachetului: senzor de prezență, suport magnetic, cablu USB C (2m), manual de utilizare

INDICATOR LED ȘI BUTON

- Resetați: Apăsăți lung butonul pentru a reseta senzorul și a-l pune în modul de împerechere.
- Căutare în rețea: LED-ul clipește încet în albastru (3 minute)
- Detectarea mișcării: LED-ul clipește în albastru la fiecare 5 secunde
- Apăsarea butonului: când este apăsat butonul, LED-ul devine albastru
- Eroare: LED-ul clipește în roșu

INSTALAREA SENZORULUI

Alegeți mai întâi înălțimea de instalare, de preferință la 1 m deasupra solului. În cazul în care nu este posibilă instalarea senzorului la 1 m, se recomandă instalarea acestuia într-o poziție mai înaltă (nu mai mult de 2 m), reglând în același timp unghiul de înclinare astfel încât zona detectată să fie bine acoperită de semnalul senzorului.

Notă: 1. Dacă există plante verzi care se balansează, obiecte metalice în mișcare, perdele care se flutură, haine, aparate de aer condiționat în funcțiune, ventilatoare și alte elemente de distragere a atenției în intervalul de detectare, senzorul le poate interpreta greșit ca fiind un corp uman. Dacă la locul de instalare sunt prezente vibrații sau șocuri, acestea pot fi, de asemenea, evaluate incorect ca fiind corp uman. Pentru a asigura o utilizare normală pe termen lung, recomandăm ca senzorul să fie instalat într-un mediu uscat.

DESCĂRCAȚI IMMAX NEO PRO ȘI ÎNREGISTRAȚI-VĂ

Scanati codul QR și descărcați aplicația Immax NEO PRO



Sau căutați și instalați aplicația Immax NEO PRO în App Store sau Google Play.

- Lansați aplicația Immax NEO PRO și faceți clic pe "Register" (Înregistrare) pentru a vă crea propriul cont.
- După ce ați terminat de înregistrat, conectați-vă la contul dvs.

ASOCIEREA PRODUSULUI CU APLICAȚIA

- Conectați senzorul la adaptorul de alimentare.
- Dacă indicatorul LED de pe senzor nu clipește, apăsați butonul de pe senzor timp de minimum 5 secunde.
- Asigurați-vă că indicatorul LED de pe senzor clipește rapid.
- Totul este pregătit pentru împerechere.
- Deschideți aplicația Immax NEO PRO.
- Faceți clic pe pictograma "Room" (Cameră).
- Faceți clic pe pictograma "+" pentru a adăuga un nou dispozitiv.
- În coloana din stânga, selectați categoria Immax NEO.
- Selectați un senzor (zigbee) sau Other zigbee devices (Alte dispozitive zigbee) din produsele disponibile.
- Selectați pasarela inteligentă cu care doriți să asociați acest dispozitiv (notă: acest lucru este necesar dacă aveți mai multe pasarele inteligente Immax NEO PRO).
- Faceți clic pe pictograma "Next Step" (Pasul următor).
- Confirmați că indicatorul Led clipește rapid
- Faceți clic pe pictograma "Next Step" (Pasul următor).
- Așteptați până când dispozitivul este împerecheat corect cu pasarela inteligentă Immax NEO PRO.
- Introduceți numele dispozitivului.
- Selectați camera în care doriți să fie amplasat dispozitivul.
- Faceți clic pe "Done" (Efectuat).

INFORMAȚII DE SECURITATE

AVERTISMENT: A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs conține piese mici care pot provoca sufocare sau vătămări în caz de înghițire.
AVERTISMENT: Fiecare baterie are potențialul de a scurge substanțe chimice dăunătoare care pot afecta pielea, hainele sau zona în care este depozitată bateria. Pentru a evita riscul de rănire, nu permiteți ca nicio substanță din baterie să intre în contact cu ochii sau pielea. Orice baterie se poate rupe sau chiar exploda dacă este expusă la foc sau la alte forme de căldură excesivă. Aveți grijă când manipulați bateriile. Pentru a reduce riscul sau rănirea cauzată de manipularea necorespunzătoare a bateriilor, luați următoarele măsuri de precauție:

- Nu folosiți baterii de mărci și tipuri diferite în același dispozitiv.
- Atunci când înlocuiți bateriile, înlocuiți întotdeauna toate bateriile din dispozitiv
- Nu utilizați baterii reîncărcabile sau reutilizabile.
- Nu permiteți copiilor să instaleze bateriile fără supraveghere.
- Urmați instrucțiunile producătorului bateriei pentru manipularea și eliminarea corectă a bateriei.

AVERTISMENT: Produsul și bateriile trebuie aruncate la un centru de reciclare. Nu le aruncați împreună cu deșeurile menajere obișnuite.

AVERTISMENT: Pentru a asigura utilizarea în siguranță a produsului, cablajul trebuie să fie instalat în conformitate cu codurile aplicabile la punctul de instalare. Instalarea trebuie efectuată numai de către o persoană cu certificare electrică corespunzătoare. În timpul instalării sau atunci când se detectează o defecțiune, cablul de alimentare trebuie întotdeauna deconectat de la priză (în cazul conectării directe, întrerupătorul de circuit relevant trebuie să fie oprit). Instalarea incorectă poate duce la deteriorarea produsului și la vătămări.

AVERTISMENT: Nu dezamblați produsul, se poate produce un șoc electric.
AVERTISMENT: Utilizați numai adaptorul de alimentare original furnizat cu produsul. Nu utilizați aparatul dacă cablul de alimentare prezintă semne de deteriorare. AVERTISMENT: Respectați instrucțiunile din manualul anexat.

ÎNTREȚINERE

Protejați echipamentul de contaminare și poluare. Ștergeți aparatul cu o cârpă moale, nu folosiți materiale aspre sau grosiere.

Nu utilizați solvenți sau alți agenți de curățare sau substanțe chimice agresive.

Pentru acest produs a fost emisă o declarație de conformitate, pentru mai multe informații vizitați www.immax.eu

Dacă aveți întrebări sau aveți nevoie de sfaturi, vă rugăm să ne contactați la podpora@immaxneo.cz



РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Výrobce a dovozce / Производител и вносител:
IMMAX, Pohofí 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz |
www.immaxneo.com Произведено в П.Р.К.



Интелигентен сензор за обитаемост Immax NEO, Zigbee 3.0

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Комуникационен протокол Zigbee: 3.0
Честота: 2400MHz - 2483.5MHz
Максимална RF изходна мощност: ZigBee: 10dBm - max 19dBm
Обхват на безжичната връзка: 30 м пряка видимост, 10 м в застроена зона
Технология за откриване: 24GHz-24,25GHz радар
Максимална RF изходна мощност: радар: 7,6dBm
Диапазон на откриване на осветлението: 0 - 10 000 lux
Захранващ порт: USB C
Входно напрежение на сензора: 5V 1A (адаптерът не е включен в комплекта)
Мощност в режим на готовност (Pnet): 0,5 W
Закрепване с 3М самозалепваща се лента
Работна температура: от -0°C до +40°C
Работна влажност: максимум 95%
Степен на защита: IP20
Сертификати: CE
Размери: 50x27mm
Тегло: 65 g

Съдържание на опаковката: сензор за присъствие, магнитен държач, USB C кабел (2 м), ръководство за потребителя

СВЕТОДИОДЕН ИНДИКАТОР И БУТОН

- Нулиране: Дълго натиснете бутона, за да нулирате сензора и да го поставите в режим на сдвояване.
- Търсене на мрежа: светодиодът мига бавно в синьо (3 минути).
- Откриване на движение: светодиодът мига в синьо на всеки 5 секунди
- натискане на бутона: когато бутонът бъде натиснат, светодиодът светва в синьо
- Грешка: светодиодът мига в червено

ИНСТАЛИРАНЕ НА СЕНЗОРА

Първо изберете височината на инсталиране, за предпочитане на 1 м над земята. Ако не е възможно сензорът да се монтира на височина 1 м, се препоръчва да се монтира на по-високо място (не повече от 2 м), като се регулира ъгълът на наклона, така че сензорната зона да бъде добре покрита от сигнала на сензора.

Бележка: 1. Ако в обхвата на отчитане има люлеещи се зелени растения, движещи се метални предмети, веещи се завеси, дрехи, работещи климатизи, вентилатори и други разсейващи фактори, сензорът може да ги интерпретира погрешно като човешко тяло. Ако на мястото на инсталиране има вибрации или сътресения, те също могат да бъдат неправилно оценени като човешко тяло. За да се осигури дългосрочна нормална употреба, препоръчваме сензорът да се инсталира в суха среда.

ИЗТЕГЛЯНЕ НА IMMAX NEO PRO И РЕГИСТРАЦИЯ

Сканирайте QR кода и изгледете приложението Immax NEO PRO



Или потърсете и инсталирайте приложението Immax NEO PRO в App Store или Google Play.

- Стартирайте приложението Immax NEO PRO и щракнете върху "Регистрация", за да създадете свой собствен акаунт.
- След като приключите с регистрацията, влезте в профила си.

ПРИСПОСОБЯВАНЕ НА ПРОДУКТА КЪМ ПРИЛОЖЕНИЕТО

- Свържете сензора към захранващия адаптер.
- Ако светодиодният индикатор на сензора не мига, натиснете бутона на сензора за минимум 5 секунди.
- Уверете се, че светодиодният индикатор на сензора мига бързо.
- Всичко е готово за сдвояване.
- Отворете приложението Immax NEO PRO.
- Кликнете върху иконата "Стая".
- Щракнете върху иконата "+", за да добавите ново устройство.
- В лявата колона изберете категорията Immax NEO.
- Изберете сензор (zigbee) или Други zigbee устройства от наличните продукти.
- Изберете интелигентния шлюз, с който искате да сдвоите това устройство (забележка: това е необходимо, ако имате повече от един интелигентен шлюз Immax NEO PRO).
- Щракнете върху иконата "Следваща стъпка".
- Потвърдете, че светодиодният индикатор мига бързо
- Щракнете върху иконата "Следваща стъпка".
- Измакайте, докато устройството бъде правилно сдвоено със smart шлюза Immax NEO PRO.
- Въведете името на устройството.
- Изберете помещението, в което искате да бъде разположено устройството.
- Щракнете върху бутона "Готово".

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИГУРНОСТТА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Този продукт съдържа малки части, които могат да причинят задушаване или нараняване при поглъщане.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всяка батерия има потенциал да изпусне вредни химикали, които могат да увредят кожата, облеклото или мястото, където се съхранява батерията. За да избегнете риска от нараняване, не позволявайте на вещества от батерията да влязат в контакт с очите или кожата ви. Всяка батерия може да се спуска или дори да експлодира, ако бъде изложена на огън или други форми на прекомерна топлина. Бъдете внимателни при работа с батерии. За да намалите риска или нараняванията, причинени от неправилно боравене с батерии, вземете следните предпазни мерки:

- Не използвайте различни марки и типове батерии в едно и също устройство.
- Когато сменяте батерии, винаги сменяйте всички батерии в устройството
- Не използвайте батерии за многократно зареждане или за многократна употреба.
- Не позволявайте на деца да инсталират батерии без надзор.
- Спазвайте инструкциите на производителя на батериите за правилно боравене с тях и изхвърляне.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Продуктът и батериите трябва да се изхвърлят в център за рециклиране. Не ги изхвърляйте заедно с обикновените битови отпадъци.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да се гарантира безопасното използване на продукта, окабеляването трябва да бъде инсталирано в съответствие с приложимите норми в точката на инсталиране. Инсталацията трябва да се извършва само от лице със съответното електротехническо удостоверение. По време на монтажа или при откриване на повреда захранващият кабел винаги трябва да се изключва от контакта (в случай на директно свързване съответният прекъсвач трябва да се изключи). Неправилният монтаж може да доведе до повреда на продукта и нараняване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не разглобявайте продукта, може да възникне токов удар.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Използвайте само оригиналния захранващ адаптер, доставен с продукта. Не използвайте устройството, ако захранващият кабел показва признаци на повреда. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Следвайте инструкциите в приложеното ръководство.

ПОДДЪРЖАНЕ

Защитете оборудването от замърсяване и замърсяване. Избършете устройството с мека кърпа, не използвайте груб или груб материал.

НЕ използвайте разтворители или други агресивни почистващи препарати или химикали.

За този продукт е издадена декларация за съответствие, повече информация можете да намерите на www.immax.eu

Ако имате въпроси или нужда от съвет, моля, свържете се с нас на podpora@immaxneo.cz



immax
neo
Intelligent friendly light



BRUGERMANUAL

Výrobc a dovozce / Producent og importer:
IMMAX, Pohofí 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz |
www.immaxneo.com Fremstillet i P.R.C.



Immax NEO Smart tilstedeværelsessensor, Zigbee 3.0

TEKNISK SPECIFIKATION:

Kommunikationsprotokol Zigbee: 3.0
Frekvens: 2400MHz - 2483.5MHz
Maksimal RF-udgangseffekt: ZigBee: 10 dBm - maks. 19 dBm
Trådløs rækkevidde: 30 m direkte synlighed, 10 m i bebygget område
Detektionsteknologi: 24 GHz-24,25 GHz radar
Maksimal RF-udgangseffekt: radar: 7,6 dBm
Belysningsdetekteringsområde: 0 - 10.000 lux
Strømforsyning: USB C
Sensorindgangsspænding: 5V 1A (adapter medfølger ikke)
Standby-strøm (Pnet): 0,5 W
3M selvklæbende tape til fastgørelse
Driftstemperatur: -0°C til +40°C
Luftfugtighed ved drift: maks. 95
Grad af beskyttelse: IP20
Certificeringer: CE
Dimensioner: 50x27mm
Vægt: 65 g

Pakkens indhold: tilstedeværelsessensor, magnetisk holder, USB C-kabel (2 m), brugervejledning

LED-INDIKATOR OG KNAK

1. Nulstil: Tryk længe på knappen for at nulstille sensoren og sætte den i parringstilstand.
2. Netværkssøgning: LED'en blinker langsomt blåt (3 minutter)
3. Bevægelsesdetektering: LED'en blinker blåt hvert 5. sekund
4. Tryk på knappen: når der trykkes på knappen, bliver LED'en blå
5. Fejl: LED'en blinker rødt

SENSORINSTALLATION

Vælg først højden på installationen, helst 1 m over jorden. Hvis det ikke er muligt at installere sensoren i 1 m højde, anbefales det at installere den i en højere position (ikke over 2 m), mens hældningsvinklen justeres, så det aflæste område er godt dækket af sensorsignalet.

Bemærk: 1. Hvis der er svajende grønne planter, bevægelige metalgenstande, bølgede gardiner, tøj, kørende klimaanlæg, ventilatorer og andre distraktioner inden for sensorområdet, kan sensoren fejlfortolke dem som en menneskekrop. Hvis der er vibrationer eller stød på installationsstedet, kan de også fejlagtigt blive evalueret som menneskekroppe. For at sikre normal brug i lang tid anbefaler vi, at sensoren installeres i et tørt miljø.

DOWNLOAD IMMAX NEO PRO OG REGISTRER DIG

Scan QR-koden, og download Immax NEO PRO-appen.



Eller søg efter og installer Immax NEO PRO-appen i App Store eller Google Play.

- Start Immax NEO PRO-appen, og klik på "Registrér" for at oprette din egen konto.
- Når du er færdig med at registrere dig, skal du logge ind på din konto.

PARRING AF PRODUKTET TIL APPLIKATIONEN

1. Tilslut sensoren til strømforsyningen.
2. Hvis LED-indikatoren på sensoren ikke blinker, skal du trykke på knappen på sensoren i mindst 5 sekunder.
3. Sørg for, at LED-indikatoren på sensoren blinker hurtigt.
4. Alt er klar til parring.
5. Åbn Immax NEO PRO-appen.
6. Klik på ikonet "Rum".
7. Klik på ikonet "+" for at tilføje en ny enhed.
8. Vælg kategorien Immax NEO i venstre kolonne.
9. Vælg en sensor (zigbee) eller Andre zigbee-enheder blandt de tilgængelige produkter.
10. Vælg den smart gateway, du vil parre denne enhed med (bemærk: dette er nødvendigt, hvis du har mere end én Immax NEO PRO smart gateway).
11. Klik på ikonet "Næste trin".
12. Bekræft, at LED-indikatoren blinker hurtigt.
13. Klik på ikonet "Næste trin".
14. Vent, indtil enheden er parret korrekt med Immax NEO PRO smart gateway.
15. Indtast navnet på enheden.
16. Vælg det rum, hvor du ønsker, at enheden skal være placeret.
17. Klik på "Udført".

SIKKERHEDSOPLYSNINGER

ADVARSEL: Opbevares utilgængeligt for børn. Dette produkt indeholder små dele, som kan forårsage kvælning eller personskade ved indtagelse.
ADVARSEL: Hvert batteri kan lække skadelige kemikalier, der kan beskadige hud, tøj eller det område, hvor batteriet opbevares. For at undgå risikoen for skader må du ikke lade noget stof fra batteriet komme i kontakt med dine øjne eller din hud. Ethvert batteri kan briste eller endda eksplodere, hvis det udsættes for ild eller andre former for overdreven varme. Vær forsigtig, når du håndterer batterier. For at reducere risikoen for skader forårsaget af forkert håndtering af batterier skal du tage følgende forholdsregler:

- Brug ikke forskellige mærker og typer af batterier i den samme enhed
- Når du udskifter batterier, skal du altid udskifte alle batterier i enheden.
- Brug ikke genopladelige eller genanvendelige batterier.
- Lad ikke børn installere batterier uden opsyn.
- Følg batteriproducentens anvisninger for korrekt håndtering og bortskaffelse af batterier.

ADVARSEL: Produktet og batterierne skal bortskaffes på en genbrugsstation. Må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.

ADVARSEL: For at sikre sikker brug af produktet skal ledningerne installeres i overensstemmelse med gældende regler på installationsstedet. Installationen må kun udføres af en person med passende elektrisk certificering. Under installationen, eller når der opdages en fejl, skal forsyningskablet altid tages ud af stikkontakten (i tilfælde af direkte tilslutning skal den relevante strømbryder slukkes). Forkert installation kan føre til produktskader og personskader.

ADVARSEL: Skil ikke produktet ad, der kan opstå elektrisk stød.

ADVARSEL: Brug kun den originale strømadapter, der følger med produktet. Brug ikke enheden, hvis netledningen viser tegn på skade. ADVARSEL: Følg instruktionerne i den medfølgende manual.

VEDLIGEHOLDELSE

Beskyt udstyret mod kontaminering og forurening. Tør enheden af med en blød klud, brug ikke ru eller grove materialer.

Brug IKKE opløsningsmidler eller andre aggressive rengøringsmidler eller kemikalier.

Der er udstedt en overensstemmelseserklæring for dette produkt, for mere information besøg venligst www.immax.eu

Hvis du har spørgsmål eller brug for rådgivning, bedes du kontakte os på podpora@immaxneo.cz



GEBRUIKERSHANDLEIDING

Výrobc a dovozce / Fabrikant en importeur:
IMMAX, Pohofí 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz |
www.immaxneo.com Gemaakt in P.R.C.



Immax NEO slimme aanwezigheidssensor, Zigbee 3.0

TECHNISCHE SPECIFICATIE:

Communicatieprotocol Zigbee: 3.0
Frequentie: 2400MHz - 2483,5MHz
Maximaal RF-uitgangsvermogen: ZigBee: 10dBm - max 19dBm
Draadloos bereik: 30m direct zicht, 10m in bebouwde omgeving
Detectietechnologie: 24GHz-24,25GHz radar
Maximaal RF-uitgangsvermogen: radar: 7,6dBm
Detectiebereik verlichting: 0 - 10.000 lux
Voedingspoort: USB C
Ingangsspanning sensor: 5V 1A (adapter niet meegeleverd)
Stand-by vermogen (Pnet): 0,5W
Bevestiging met 3M plakband
Bedrijfstemperatuur: -0°C tot +40°C
Luchtvochtigheid: maximaal 95%
Beschermingsgraad: IP20
Certificeringen: CE
Afmetingen: 50x27mm
Gewicht: 65g
Inhoud verpakking: bezettingssensor, magnetische houder, USB C-kabel (2m), gebruikershandleiding

LED-INDICATOR EN -KNOP

1. Reset: Druk lang op de knop om de sensor te resetten en in de koppelmodus te zetten
2. Netwerk zoeken: de LED knippert langzaam blauw (3 minuten)
3. Bewegingsdetectie: LED knippert elke 5 seconden blauw
4. Druk op de knop: wanneer de knop wordt ingedrukt, wordt de LED blauw
5. Fout: de LED knippert rood

INSTALLATIE VAN DE SENSOR

Kies eerst de installatiehoogte, bij voorkeur 1 m boven de grond. Als het niet mogelijk is om de sensor op 1 m te installeren, is het aan te raden om hem hoger te installeren (niet hoger dan 2 m) en de hellingshoek zo in te stellen dat het gedetecteerde gebied goed door het sensorgesignaal wordt gedekt.

Opmerking: 1. Als er wuivende groene planten, na-bewegende metalen voorwerpen, opbollende gordijnen, kleding, draaiende airconditioners, ventilatoren en andere afleidingen binnen het detectiebereik zijn, kan de sensor deze verkeerd interpreteren als het menselijk lichaam. Als er trillingen of schokken aanwezig zijn op de installatielocatie, kunnen deze ook verkeerd worden geïnterpreteerd als menselijk lichaam. Voor een langdurig normaal gebruik raden we aan de sensor in een droge omgeving te installeren.

IMMAX NEO PRO APP DOWNLOADEN EN REGISTREREN

Scan de QR-code om de Immax NEO PRO app te downloaden



Of zoek en installeer de Immax NEO PRO app in de App Store of Google Play.

- Start de Immax NEO PRO app en klik op "Registreren" om je eigen account aan te maken.
- Wanneer je klaar bent met registreren, log je in op je account.

HET PRODUCT KOPPELEN AAN DE TOEPASSING

1. Sluit de sensor aan op de voedingsadapter.
2. Als de LED-indicator op de sensor niet knippert, druk dan minimaal 5 seconden op de knop op de sensor.
3. Controleer of de LED-indicator op de sensor snel knippert.
4. Alles is klaar voor koppeling.
5. Open de Immax NEO PRO app.
6. Klik op het pictogram "Kamer".
7. Klik op het pictogram "+" om een nieuw apparaat toe te voegen.
8. Selecteer in de linkerkolom de categorie Immax NEO.
9. Selecteer een sensor (zigbee) of Andere zigbee apparaten uit de beschikbare producten.
10. Selecteer de smart gateway waarmee je dit apparaat wilt koppelen (let op: dit is nodig als je meer dan één Immax NEO PRO smart gateway hebt).
11. Klik op het pictogram "Volgende stap".
12. Controleer of de led-indicator snel knippert.
13. Klik op het pictogram "Volgende stap".
14. Wacht tot het apparaat correct is gekoppeld met de Immax NEO PRO smart gateway.
15. Voer de naam van het apparaat in.
16. Selecteer de kamer waar u het apparaat wilt plaatsen.
17. Klik op "Gereed".

BEVEILIGINGSINFORMATIE

WAARSCHUWING: Buiten bereik van kinderen houden. Dit product bevat kleine onderdelen die bij inslikken verstikking of letsel kunnen veroorzaken.
WAARSCHUWING: Elke batterij kan schadelijke chemicaliën lekken die huid, kleding of de plaats waar de batterij wordt bewaard, kunnen beschadigen. Om het risico op letsel te voorkomen, mag geen enkele stof uit de batterij in contact komen met uw ogen of huid. Elke batterij kan scheuren of zelfs exploderen als deze wordt blootgesteld aan vuur of andere vormen van overmatige hitte. Wees voorzichtig bij het hanteren van batterijen. Neem de volgende voorzorgsmaatregelen om het risico op letsel door onjuist hanteren van batterijen te verkleinen:

- Gebruik geen batterijen van verschillende merken en types in hetzelfde apparaat.
- Vervang bij het vervangen van batterijen altijd alle batterijen in het apparaat
- Gebruik geen oplaadbare of herbruikbare batterijen.
- Laat kinderen niet zonder toezicht batterijen plaatsen.
- Volg de instructies van de batterijfabrikant voor de juiste behandeling en verwijdering van batterijen.

WAARSCHUWING: Het product en de batterijen moeten worden ingeleverd bij een recyclingcentrum. Gooi ze niet bij het normale huishoudelijke afval.

WAARSCHUWING: Om een veilig gebruik van het product te garanderen, moet de bedrading worden geïnstalleerd in overeenstemming met de geldende voorschriften op de plaats van installatie. De installatie mag alleen worden uitgevoerd door een persoon met de juiste elektrische certificering. Tijdens de installatie of wanneer een storing wordt gedetecteerd, moet de voedingskabel altijd uit het stopcontact worden getrokken (in het geval van directe aansluiting moet de betreffende stroomonderbreker worden uitgeschakeld). Onjuiste installatie kan leiden tot schade aan het product en letsel.

WAARSCHUWING: Demonteer het product niet, dit kan elektrische schokken veroorzaken.

WAARSCHUWING: Gebruik alleen de originele voedingsadapter die bij het product is geleverd. Gebruik het apparaat niet als het netsnoer tekenen van beschadiging vertoont. WAARSCHUWING: Volg de instructies in de bijgeleverde handleiding.

ONDERHOUD

Bescherm het apparaat tegen vervuiling en vuil. Veeg de unit af met een zachte doek, gebruik geen ruw of grof materiaal.

Gebruik GEEN oplosmiddelen of andere agressieve reinigingsmiddelen of chemicaliën.

Voor dit product is een conformiteitsverklaring afgegeven. Ga voor meer informatie naar www.immax.eu

Als u vragen hebt of advies nodig hebt, kunt u contact met ons opnemen op podpora@immaxneo.cz



immax
neo
Intelligent friendly light



KASUTUSJUHEND

Výrobce a dovozce / Tootja ja importija:
IMMAX, Pohofí 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz |
www.immaxneo.com Made in P.R.C.



Immax NEO Smart Sensor přítomnosti, Zigbee 3.0

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

Komunikační protokol Zigbee: 3.0
Frekvence: 2400MHz - 2483.5MHz
Maximální RF výstupní výkon: ZigBee:10dBm - max 19dBm
Bezdrátový dosah: 30 m přímá viditelnost, 10 m v zastavěném prostoru
Technologie detekce: radar 24GHz-24.25GHz
Maximální RF výstupní výkon: radar: 7,6dBm
Rozsah detekce osvětlení: 0 - 10 000 luxů
Napájecí port: USB C
Vstupní napětí senzoru: 5V 1A (adaptér není součástí balení)
Síťové pohotovostní napájení (Pnet): 0,5W
Uchycení 3M lepicí páskou
Provozní teplota: -0°C až + 40°C
Provozní vlhkost: maximálně 95%
Stupeň krytí: IP20
Certifikáty: CE
Rozměry: 50x27mm
Váha: 65g

Obsah balení: přítomnostní senzor, magnetický držák, USB C kabel (2m), uživa-telský manuál

LED INDIKÁTOR A TLAČÍTKO

1. Reset: Anduri lähtestamiseks ja sidumisrežiimi lülitamiseks vajutage pikalt nuppu.
2. Võrguotsing: LED vilgub aeglaselt siniselt (3 minutit).
3. Liikumise tuvastamine: LED vilgub siniselt iga 5 sekundi järel.
4. Nupu vajutamine: kui nuppu vajutatakse, muutub LED siniseks
5. Viga: LED vilgub punaselt

ANDURI PAIGALDAMINE

Kõigepealt valige paigalduskõrgus, eelistatavalt 1 m kõrgusel maapinnast. Kui andurit ei ole võimalik paigaldada 1 m kõrgusele, on soovitatav paigaldada see kõrgemale (mitte üle 2 m) ja reguleerida kaldenurk nii, et anduri signaal kataks hästi lumepinda.

Märkus: 1. Kui anduri levialas on õõtsuvad haljasalused, liikuivad metallpostid, lipukardinad, riided, töötavad kliimaseadmed, ventilaatorid ja muud häirivad tegurid, võib nende hindamine inimkehana olla keeruline. Kui paigalduskohas esineb vibratsiooni või lööki, võib neid samuti hinnata inimkehana. 2. Kui paigalduskohas esineb vibratsiooni või lööki, võib neid hinnata inimkehana. Pikaajalise normaalse kasutamise tagamiseks soovime paigaldada anduri kuiva keskkonda.

IMMAX NEO PRO RAKENDUSE ALLALAADIMINE JA REGISTREERIMINE

Skaneerige QR-koodi ja laadige alla Immax NEO PRO rakendus.



Või otsige ja installige Immax NEO PRO rakendus App Store'ist või Google Play'st.

- Käivitage Immax NEO PRO rakendus ja klõpsake "Registreeri", et luua oma konto.

- Kui olete registreerimise lõpetanud, logige oma kontole sisse.

TOOTE SIDUMINE RAKENDUSEGA

1. Ühendage andur toiteadapteriga.
2. Kui anduri LED-indikaator ei vilgu, vajutage vähemalt 5 sekundit anduril olevat nuppu.
3. Veenduge, et anduril olev LED-indikaator vilgub kiiresti.
4. Kõik on paaritamiseks valmis.
5. Avage rakendus Immax NEO PRO.
6. Klõpsake ikoonil "Room".
7. Uue seadme lisamiseks klõpsake ikoonil "+".
8. Valige vasakpoolses veerus kategooria Immax NEO.
9. Valige olemasolevate toodete hulgast andur (zigbee) või Muud zigbee-seadmed.
10. Valige nutivärav, millega soovite seda seadet siduda (märkus: see on vajalik, kui teil on rohkem kui üks Immax NEO PRO nutivärav).
11. Klõpsake ikoonil "Next Step" (Järgmine samm).
12. Kinnitage, et Led-indikaator vilgub kiiresti.
13. Klõpsake ikoonil "Next Step" (Järgmine samm).
14. Oodake, kuni seade on nõuetekohaselt ühendatud Immax NEO PRO nutiväravaga.
15. Sisestage seadme nimi.
16. Valige ruum, kuhu soovite seadme paigutada.
17. Klõpsake nuppu "Done" (Valmis).

TURVATEAVE

HOIATUS: hoida lastele kättesaamatus kohas. See toode sisaldab väikeseid osi, mis võivad allaneelamisel põhjustada lämbumist või vigastusi.
HOIATUS: Iga aku võib lekkida kahjulikke kemikaale, mis võivad kahjustada nahka, riietust või ala, kus akut hoitakse. Vigastusohu vältimiseks ärge laske ühelgi akust pärit ainel sattuda silmadesse või nahale. Iga aku võib puruneda või isegi plahvatada, kui see puutub kokku tule või muu liigse kuumusega. Olge akude käsitlemisel ettevaatlik. Et vähendada patareide ebaõigest käsitlemisest tulenevat vigastuste ohtu, järgige järgmisi ettevaatusabinõusid:

- Ärge kasutage samas seadmes eri marki ja tüüpi patareisid.
- Patareide vahetamisel vahetage alati kõik seadmes olevad patareid välja.
- Ärge kasutage laetavaid või korduvkasutatavaid patareisid.
- Ärge lubage lastel patareisid ilma järelevalveta paigaldada.
- Järgige patareide tootja juhiseid patareide nõuetekohase käitlemise ja kõrvaldamise kohta.

HOIATUS: Toode ja patareid tuleb hävitada ringlussevõtukeskuses. Ärge visake seda koos tavaliste majapidamisjätmetega.

HOIATUS: Toote ohutu kasutamise tagamiseks peab juhtmistik olema paigaldatud vastavalt kehtivatele eeskirjadele paigalduskohas. Paigaldamist tohib teostada ainult vastava elektrialase sertifikaadiga isik. Paigaldamise ajal või rikke avastamisel tuleb toitekaabel alati pistikupesast lahti ühendada (otseühenduse korral tuleb vastav kaitselüliti välja lülitada). Vale paigaldamine võib põhjustada toote kahjustusi ja vigastusi.

HOIATUS: Ärge võtke toodet lahti, võib tekkida elektrilöökk.

HOIATUS: Kasutage ainult tootega kaasasolevat originaalvooluadapterit. Ärge kasutage seadet, kui toitejuhe näitab kahjustuste märke. HOIATUS: Järgige kaasasoleva kasutusjuhendi juhiseid.

HOOLDUS

Kaitske seadet saastumise ja mustuse eest. Pühkige seadet pehme lapiga, ärge kasutage karedat või jämedat materjali.

ÄRGE kasutage lahusteid või muid agressiivseid puhastusvahendeid või kemikaale. Selle toote kohta on välja antud vastavusdeklaratsioon, lisateavet leiате veebilehelt www.immax.eu

Kui teil on küsimusi või vajate nõu, võtke meiega ühendust.
aadressil podpora@immaxneo.cz



KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA

Výrobc a dovozce / Valmistaja ja maahantuojat:
IMMAX, Pohof 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com Made in P.R.C..



Immax NEO älykäs läsnäolotunnistin, Zigbee 3.0

TEKNISET TIEDOT:

Viestintäprotokolla Zigbee: 3.0.
Taajuus: 2400MHz - 2483.5MHz.
Suurin RF-lähtöteho: ZigBee:10dBm - max 19dBm
Langaton kantama: 30m suora näkyvyys, 10m rakennetulla alueella
Tunnistustekniikka: 24GHz-24.25GHz tutka.
Suurin RF-lähtöteho: tutka: 7,6dBm
Valaistuksen tunnistusalue: 0 - 10 000 luxia.
USB C
Anturin syöttöjännite: 5V 1A (sovitin ei sisälly).
Valmiusteho (Pnet): 0,5W
3M teippikiinnitys
Käyttölämpötila: -0°C - +40°C
Käyttökosteus: enintään 95 %
Suojausaste: IP20
Sertifikaatit: CE
Mitat: 50x27mm
Paino: 65g

Pakkauksen sisältö: läsnäolotunnistin, magneettinen pidike, USB C -kaapeli (2 m), käyttöohjeet.

LED-ILMAISIN JA PAINIKEČITKO

1. Nollaa: Nollaa anturi ja aseta se pariliitostilaan painamalla painiketta pitkään.
2. Verkkoakku: LED vilkkuu hitaasti sinisenä (3 minuuttia).
3. Liiketunnistus: LED vilkkuu sinisenä 5 sekunnin välein.
4. Painikkeen painaminen: kun painiketta painetaan, LED palaa sinisenä.
5. Virhe: LED vilkkuu punaisena

ANTURIN ASENNUS

Valitse ensin asennuskorkeus, mieluiten 1 m maanpinnasta. Jos anturia ei ole mahdollista asentaa 1 m:n korkeuteen, on suositeltavaa asentaa se korkeammalle (enintään 2 m:n korkeuteen) ja säätää samalla kallistuskulmaa niin, että anturin signaali kattaa hyvin havaittavan alueen.

Huomautus: 1. Jos havaintoalueella on heiluvia viherkasveja, liikkuvien metalliesineiden jälkiä, verhoja, vaatteita, käynnissä olevia ilmastointilaitteita, tuulettimia ja muita häiriötekijöitä, anturi saattaa tulkita ne virheellisesti ihmiskehoksi. Jos asennuspaikalla esiintyy tärinää tai iskuja, myös ne saatetaan virheellisesti arvioida ihmiskehoksi. Pitkäaikaisen normaalin käytön varmistamiseksi suosittelemme, että anturi asennetaan kuivaan ympäristöön.

IMMAX NEO PRO -SOVELLUKSEN LATAAMINEN JA REKISTERÖINTI

Skannaa QR-koodi ladataksesi Immax NEO PRO -sovellus.



Tai etsi ja asenna Immax NEO PRO -sovellus App Storesta tai Google Playsta.

- Käynnistä Immax NEO PRO -sovellus ja klikkaa "Rekisteröidy" luodaksesi oman tilisi.
- Kun olet lopettanut rekisteröinnin, kirjaudu tilillesi.

TUOTTEEN JA SOVELLUKSEN YHDISTÄMINEN

1. Kytke anturi virtalähteeseen.
2. Jos anturin LED-merkkivalo ei vilku, paina anturin painiketta vähintään 5 sekunnin ajan.
3. Varmista, että anturin LED-ilmaisin vilkkuu nopeasti.
4. Kaikki on valmista pariliitosta varten.
5. Avaa Immax NEO PRO -sovellus.
6. Napsauta "Huone"-kuvaketta.
7. Lisää uusi laite napsauttamalla "+"-kuvaketta.
8. Valitse vasemmasta sarakkeesta Immax NEO -luokka.
9. Valitse anturi (zigbee) tai Muut zigbee-laitteet käytettävissä olevista tuotteista.
10. Valitse älykästä yhdyskäytävää, jonka kanssa haluat yhdistää tämän laitteen (huom: tämä on tarpeen, jos sinulla on useampi kuin yksi Immax NEO PRO -älykästä yhdyskäytävää).
11. Napsauta "Seuraava vaihe" -kuvaketta.
12. Vahvista, että Led-ilmaisin vilkkuu nopeasti.
13. Napsauta "Next Step" -kuvaketta.
14. Odota, kunnes laite on pariliitetty oikein Immax NEO PRO -älykästä yhdyskäytävää varten.
15. Syötä laitteen nimi.
16. Valitse huone, johon haluat laitteen sijoittaa.
17. Napsauta "Done" (Valmis) -painiketta.

TURVALLISUUSTIEDOT

VAROITUS: Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Tämä tuote sisältää pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisen tai loukkaantumisen nieltynä.
VAROITUS: Jokaisesta akusta voi vuotaa haitallisia kemikaaleja, jotka voivat vahingoittaa ihoa, vaatteita tai aluetta, jossa akkua säilytetään. Välttääksesi loukkaantumisvaaran, älä anna akusta peräisin olevien aineiden joutua kosketuksiin silmien tai ihon kanssa. Mikä tahansa akku voi rikkoutua tai jopa räjähtää, jos se altistuu tuleen tai muuhun liialliseen kuumuuteen. Ole varovainen akkuja käsitellessäsi. Voit vähentää akkujen vääranlaisesta käsittelystä aiheutuvaa loukkaantumisriskiä noudattamalla seuraavia varotoimenpiteitä:

- Älä käytä samassa laitteessa eri merkkisiä ja -tyyppisiä paristoja.
- Kun vaihdat paristoja, vaihda aina kaikki laitteessa olevat paristot.
- Älä käytä ladattavia tai uudelleenkäytettäviä paristoja.
- Älä anna lasten asentaa paristoja ilman valvontaa.
- Noudata paristojen valmistajan ohjeita paristojen asianmukaisesta käsittelystä ja hävittämisestä.

VAROITUS: Tuote ja paristot tulee hävittää kierrätyskeskuksessa. Älä hävitä normaalin kotitalousjätteen mukana.

VAROITUS: Tuotteen turvallisen käytön varmistamiseksi johdotukset on asennettava asennuspaikalla voimassa olevien määräysten mukaisesti. Asennuksen saa suorittaa vain henkilö, jolla on asianmukainen sähköalan pätevyys. Asennuksen aikana tai vian havaitsemisen yhteydessä syöttökaapeli on aina irrotettava pistorasiasta (jos kyseessä on suora kytkentä, kyseinen katkaisija on kytkettävä pois päältä). Virheellinen asennus voi johtaa tuotteen vaurioitumiseen ja loukkaantumiseen.

VAROITUS: Älä pura tuotetta, seurauksena voi olla sähköisku.

VAROITUS: Käytä vain tuotteen mukana toimitettua alkuperäistä verkkolaitetta. Älä käytä laitetta, jos virtajohdossa on merkkejä vaurioista. VAROITUS: Noudata mukana toimitetun käyttöoppaan ohjeita.

HUOLTO

Suojaa laite likaantumiselta ja likaantumiselta. Pyyhi laite pehmeällä liinalla, älä käytä karkeaa tai karkeaa materiaalia.

ÄLÄ käytä liuottimia tai muita aggressiivisia puhdistusaineita tai kemikaaleja. Tälle tuotteelle on annettu vaatimustenmukaisuusvakuutus, lisätietoja on osoitteessa www.immax.eu

Jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset neuvoja, ota meihin yhteyttä. osoitteeseen podpora@immaxneo.cz



immax
neo
Intelligent friendly light



MANUEL DE L'UTILISATEUR

Výrobce a dovozce / Fabricant et importateur :
IMMAX, Pohofí 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz |
www.immaxneo.com Fabriqué en R.P.C.



Immax NEO Smart Détecteur d'occupation, Zigbee 3.0

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Protocole de communication Zigbee : 3.0
Fréquence : 2400MHz - 2483.5MHz
Puissance de sortie RF maximale : ZigBee:10dBm - max 19dBm
Portée sans fil : 30m en visibilité directe, 10m en agglomération Technologie de détection : radar 24GHz-24.25GHz
Puissance de sortie RF maximale : radar : 7,6 dBm
Plage de détection de l'éclairage : 0 - 10 000 lux
Port d'alimentation : USB C
Tension d'entrée du capteur : 5V 1A (adaptateur non inclus)
Puissance en veille (Pnet) : 0,5 W
Fixation par ruban adhésif 3M
Température de fonctionnement : -0°C à +40°C
Humidité de fonctionnement : 95% maximum
Degré de protection : IP20
Certifications : CE
Dimensions : 50x27mm
Poids : 65g
Contenu de l'emballage : détecteur de présence, support magnétique, câble USB C (2m), manuel d'utilisation

INDICATEUR LED ET BOUTON

- réinitialisation : Appuyez longuement sur le bouton pour réinitialiser le capteur et le mettre en mode d'appairage.
- Recherche de réseau : la LED clignote lentement en bleu (3 minutes)
- Détection de mouvement : la LED clignote en bleu toutes les 5 secondes.
- pression sur le bouton : lorsque le bouton est pressé, la LED devient bleue
- Erreur : la LED clignote en rouge

INSTALLATION DU CAPTEUR

Choisissez d'abord la hauteur d'installation, de préférence à 1 m du sol. S'il n'est pas possible d'installer le capteur à 1 m, il est recommandé de l'installer dans une position plus élevée (pas plus de 2 m) tout en réglant l'angle d'inclinaison de manière à ce que la zone détectée soit bien couverte par le signal du capteur.

Note : 1. si des plantes vertes oscillantes, des objets métalliques en mouvement, des rideaux flottants, des vêtements, des climatiseurs en marche, des ventilateurs et d'autres distractions se trouvent dans la zone de détection, le capteur peut les interpréter à tort comme étant le corps humain. Si des vibrations ou des chocs sont présents sur le site d'installation, ils peuvent également être incorrectement évalués comme étant le corps humain. Pour garantir une utilisation normale à long terme, nous recommandons d'installer le capteur dans un environnement sec.

TÉLÉCHARGEMENT ET ENREGISTREMENT DE L'APPLICATION IMMAX NEO PRO

Scannez le code QR pour télécharger l'application Immax NEO PRO.



Où recherchez et installez l'application Immax NEO PRO dans l'App Store ou Google Play.

- Lancez l'application Immax NEO PRO et cliquez sur "Register" pour créer votre propre compte.
- Une fois l'enregistrement terminé, connectez-vous à votre compte.

ADAPTER LE PRODUIT À L'APPLICATION

- connecter le capteur à l'adaptateur d'alimentation.
- Si l'indicateur LED du capteur ne clignote pas, appuyez sur le bouton du capteur pendant au moins 5 secondes.
- Assurez-vous que l'indicateur LED du capteur clignote rapidement.
- Tout est prêt pour l'appairage.
- Ouvrez l'application Immax NEO PRO.
- Cliquez sur l'icône "Room".
- Cliquez sur l'icône "+" pour ajouter un nouvel appareil.
- Dans la colonne de gauche, sélectionnez la catégorie Immax NEO.
- Sélectionnez un capteur (zigbee) ou Autres appareils zigbee parmi les produits disponibles.
- Sélectionnez la passerelle intelligente avec laquelle vous souhaitez coupler cet appareil (note : ceci est nécessaire si vous avez plus d'une passerelle intelligente Immax NEO PRO).
- Cliquez sur l'icône "Étape suivante".
- confirmez que l'indicateur LED clignote rapidement
- cliquez sur l'icône "Étape suivante".
- attendez que l'appareil soit correctement apparié à la passerelle intelligente Immax NEO PRO.
- saisissez le nom de l'appareil
- sélectionnez la pièce dans laquelle vous souhaitez placer l'appareil.
- cliquez sur "Terminé".

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT : Tenir hors de portée des enfants. Ce produit contient de petites pièces qui peuvent provoquer un étouffement ou des blessures en cas d'ingestion.
AVERTISSEMENT : Chaque batterie peut laisser échapper des produits chimiques nocifs qui peuvent endommager la peau, les vêtements ou l'endroit où la batterie est stockée. Pour éviter tout risque de blessure, ne laissez aucune substance provenant de la batterie entrer en contact avec vos yeux ou votre peau. Toute batterie peut se rompre ou même exploser si elle est exposée au feu ou à d'autres formes de chaleur excessive. Soyez prudent lorsque vous manipulez des piles. Pour réduire le risque de blessure causé par une mauvaise manipulation des piles, prenez les précautions suivantes :

- Ne pas utiliser des piles de marques et de types différents dans le même appareil.
- Lorsque vous remplacez les piles, remplacez toujours toutes les piles de l'appareil.
- Ne pas utiliser de piles rechargeables ou réutilisables.
- Ne laissez pas les enfants installer les piles sans surveillance.
- Suivez les instructions du fabricant des piles pour les manipuler et les éliminer correctement.

AVERTISSEMENT : Le produit et les piles doivent être mis au rebut dans un centre de recyclage. Ne pas les jeter avec les ordures ménagères.

AVERTISSEMENT : Pour garantir une utilisation sûre du produit, le câblage doit être installé conformément aux codes en vigueur au point d'installation.
L'installation ne doit être effectuée que par une personne disposant d'une certification électrique appropriée. Pendant l'installation ou lorsqu'un défaut est détecté, le câble d'alimentation doit toujours être débranché de la prise (dans le cas d'une connexion directe, le disjoncteur correspondant doit être mis hors tension).
Une installation incorrecte peut endommager le produit et provoquer des blessures.

AVERTISSEMENT : Ne pas démonter le produit, sous peine d'électrocution.

AVERTISSEMENT : N'utilisez que l'adaptateur d'alimentation d'origine fourni avec le produit. Ne pas faire fonctionner l'appareil si le cordon d'alimentation présente des signes de détérioration. AVERTISSEMENT : Suivez les instructions du manuel fourni.

MAINTENANCE

Protégez l'appareil de la contamination et de la saleté. Essayez l'appareil avec un chiffon doux, n'utilisez pas de matériel rugueux ou grossier.
N'utilisez PAS de solvants ou d'autres produits chimiques ou nettoyeurs agressifs.

Une déclaration de conformité a été émise pour ce produit. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.immax.eu

Si vous avez des questions ou si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter
à l'adresse podpora@immaxneo.cz



immax
neo
Intelligent friendly light



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Výrobae a dovozce / Κατασκευαστής και εισαγωγέας:
IMMAX, Pohofí 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz |
www.immaxneo.com Made in P.R.C.



Immax NEO Έξυπνος αισθητήρας παρουσίας, Zigbee 3.0

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

3.0
Συχνότητα: 2400MHz - 2483.5MHz
Μέγιστη ισχύς εξόδου RF: ZigBee: 10dBm - max 19dBm
Ασύρματη εμβέλεια: 30m άμεση ορατότητα, 10m σε δομημένη περιοχή Τεχνολογία ανίχνευσης: 24GHz-24.25GHz ραντάρ
Μέγιστη ισχύς εξόδου RF: ραντάρ: 7,6dBm
Εύρος ανίχνευσης φωτισμού: 0 - 10.000 lux
Θύρα τροφοδοσίας: C
Τάση εισόδου αισθητήρα: 5V 1A (ο προσαρμογέας δεν περιλαμβάνεται)
Ισχύς αναμονής (Pnet): 0,5W
Προσαρμογή με αυτοκόλλητη ταινία 3M
Θερμοκρασία λειτουργίας: -0°C έως +40°C
Υγρασία λειτουργίας: 95% το πολύ
Βαθμός προστασίας: IP20
Πιστοποιήσεις: CE
Διαστάσεις: 50x27mm
Βάρος: 65g

Περιεχόμενο συσκευασίας: αισθητήρας παρουσίας, μαγνητική βάση, καλώδιο USB C (2m), εγχειρίδιο χρήσης

ΕΝΔΕΙΞΗ LED ΚΑΙ ΚΟΥΜΠΙ

- Επαναφορά: Πατήστε πατεταμένα το κουμπί για να επαναφέρετε τον αισθητήρα και να τον θέσετε σε λειτουργία ζεύξης.
- Αναζήτηση δικτύου: η λυχνία LED αναβοσβήνει αργά με μπλε χρώμα (3 λεπτά).
- Ανίχνευση κίνησης: Η λυχνία LED αναβοσβήνει με μπλε χρώμα κάθε 5 δευτερόλεπτα
- Πάτημα του κουμπιού: όταν πατηθεί το κουμπί, η λυχνία LED ανάβει με μπλε χρώμα
- Σφάλμα: η λυχνία LED αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ

Επιλέξτε πρώτα το ύψος εγκατάστασης, κατά προτίμηση 1 m πάνω από το έδαφος. Εάν δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση του αισθητήρα σε ύψος 1 m, συνιστάται η εγκατάστασή του σε υψηλότερη θέση (που δεν υπερβαίνει τα 2 m), ρυθμίζοντας παράλληλα τη γωνία κλίσης έτσι ώστε η περιοχή που ανιχνεύεται να καλύπτεται καλά από το σήμα του αισθητήρα.

Σημείωση: 1. Εάν υπάρχουν ταλαντευόμενα πράσινα φυτά, μετακινούμενα μεταλλικά αντικείμενα, κυματιστές κουρτίνες, ρούχα, κλιματιστικά που λειτουργούν, ανεμιστήρες και άλλοι περιεχόμενοι εντός της περιοχής ανίχνευσης, ο αισθητήρας ενδέχεται να τα παρερμηνεύσει εσφαλμένα ως ανθρώπινο σώμα. Εάν υπάρχουν δονήσεις ή κραδασμοί στο χώρο εγκατάστασης, ενδέχεται επίσης να εκτιμηθούν εσφαλμένα ως ανθρώπινο σώμα. Για να διασφαλιστεί η μακροχρόνια κανονική χρήση, συνιστούμε ο αισθητήρας να εγκαθίσταται σε ξηρό περιβάλλον.

ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ IMMAX NEO PRO

Σαρώστε τον κωδικό QR για να κατεβάσετε την εφαρμογή Immax NEO PRO



Ή αναζητήστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή Immax NEO PRO στο App Store ή στο Google Play.

- Εκκινήστε την εφαρμογή Immax NEO PRO και κάντε κλικ στο κουμπί "Εγγραφή" για να δημιουργήσετε το δικό σας λογαριασμό.

- Όταν ολοκληρώσετε την εγγραφή, συνδεθείτε στο λογαριασμό σας.

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Συνδέστε τον αισθητήρα στον προσαρμογέα τροφοδοσίας.
- Εάν η ένδειξη LED στον αισθητήρα δεν αναβοσβήνει, πατήστε το κουμπί στον αισθητήρα για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα.
- Βεβαιωθείτε ότι η ένδειξη LED στον αισθητήρα αναβοσβήνει γρήγορα.
- Όλα είναι έτοιμα για αντιστοίχιση.
- Ανοίξτε την εφαρμογή Immax NEO PRO.
- Κάντε κλικ στο εικονίδιο "Δωμάτιο".
- Κάντε κλικ στο εικονίδιο "+" για να προσθέσετε μια νέα συσκευή.
- Στην αριστερή στήλη, επιλέξτε την κατηγορία Immax NEO.
- Επιλέξτε έναν αισθητήρα (zigbee) ή Άλλες συσκευές zigbee από τα διαθέσιμα προϊόντα.
- Επιλέξτε την έξυπνη πύλη με την οποία θέλετε να αντιστοιχίσετε αυτή τη συσκευή (σημείωση: αυτό είναι απαραίτητο εάν έχετε περισσότερες από μία έξυπνες πύλες Immax NEO PRO).
- Κάντε κλικ στο εικονίδιο "Επόμενο βήμα".
- Επιβεβαιώστε ότι η ένδειξη Led αναβοσβήνει γρήγορα
- Κάντε κλικ στο εικονίδιο "Επόμενο βήμα".
- Περιμένετε έως ότου η συσκευή συνδεθεί σωστά με την έξυπνη πύλη Immax NEO PRO.
- Εισάγετε το όνομα της συσκευής.
- Επιλέξτε το δωμάτιο όπου θέλετε να βρίσκεται η συσκευή.
- Κάντε κλικ στο κουμπί "Done" (Τέλος).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Αυτό το προϊόν περιέχει μικρά μέρη που μπορεί να προκαλέσουν ασφυξία ή τραυματισμό σε περίπτωση κατάποσης. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κάθε μπαταρία μπορεί να διαρρεύσει επιβλαβείς χημικές ουσίες που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο δέρμα, στα ρούχα ή στην περιοχή όπου αποθηκεύεται η μπαταρία. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο τραυματισμού, μην αφήσετε καμία ουσία από την μπαταρία να έρθει σε επαφή με τα μάτια ή το δέρμα σας. Κάθε μπαταρία μπορεί να σπάσει ή ακόμα και να εκραγεί εάν εκτεθεί σε φωτιά ή άλλες μορφές υπερβολικής θερμότητας. Να είστε προσεκτικοί όταν χειρίζεστε τις μπαταρίες. Για να μειώσετε τον κίνδυνο ή τον τραυματισμό που προκαλείται από τον ακατάλληλο χειρισμό των μπαταριών, λάβετε τις ακόλουθες προφυλάξεις:

- Μην χρησιμοποιείτε διαφορετικές μάρκες και τύπους μπαταριών στην ίδια συσκευή.

- Κατά την αντικατάσταση των μπαταριών, να αντικαθιστάτε πάντα όλες τις μπαταρίες της συσκευής.

- Μην χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες ή επαναχρησιμοποιούμενες μπαταρίες.

- Μην επιτρέπετε στα παιδιά να τοποθετούν μπαταρίες χωρίς επίβλεψη.

- Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή της μπαταρίας για τον κατάλληλο χειρισμό και την απόρριψη των μπαταριών.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το προϊόν και οι μπαταρίες θα πρέπει να απορρίπτονται σε κέντρο ανακύκλωσης. Μην απορρίπτετε με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να διασφαλιστεί η ασφαλής χρήση του προϊόντος, η καλωδίωση πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα με τους ισχύοντες κώδικες στο σημείο εγκατάστασης. Η εγκατάσταση πρέπει να εκτελείται μόνο από άτομο με την κατάλληλη ηλεκτρολογική πιστοποίηση. Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης ή όταν διαπιστωθεί σφάλμα, το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει πάντα να αποσυνδέεται από την πρίζα (σε περίπτωση απευθείας σύνδεσης πρέπει να απενεργοποιείται ο σχετικός διακόπτης). Η λανθασμένη εγκατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη του προϊόντος και τραυματισμό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην αποσυναρμολογείτε το προϊόν, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε μόνο τον αρχικό μετασχηματιστή ρεύματος που παρέχεται με το προϊόν. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο τροφοδοσίας παρουσιάζει ζημιές. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται στο συνημμένο εγχειρίδιο.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Προστατεύστε τον εξοπλισμό από τη μόλυνση και τη βρωμιά. Σκουπίστε τη μονάδα με ένα μαλακό πανί, μην χρησιμοποιείτε τραχύ ή χοντρό υλικό.

MHN χρησιμοποιείτε διαλύτες ή άλλα επιθετικά καθαριστικά ή χημικά.

Για το προϊόν αυτό έχει εκδοθεί Δήλωση Συμμόρφωσης, για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.immax.eu

Εάν έχετε οποιοσδήποτε ερωτήσεις ή χρειάζεστε συμβουλές, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο rodfora@immaxneo.cz



immax
neo
Intelligent friendly light



MANUALE UTENTE

Výrobce a dovozce / Produttore e importatore:
IMMAX, Pohofí 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz |
www.immaxneo.com Made in P.R.C.



Sensore di occupazione intelligente NEO di Immax, Zigbee 3.0

SPECIFICHE TECNICHE:

Protocollo di comunicazione Zigbee: 3.0
Frequenza: 2400MHz - 2483.5MHz
Massima potenza di uscita RF: ZigBee: 10dBm - max 19dBm
Portata wireless: 30 m di visibilità diretta, 10 m in un'area edificata Tecnologia di rilevamento: radar 24GHz-24,25GHz
Massima potenza di uscita RF: radar: 7,6dBm
Campo di rilevamento dell'illuminazione: 0 - 10.000 lux
Porta di alimentazione: USB C
Tensione di ingresso del sensore: 5V 1A (adattatore non incluso)
Potenza in standby (Pnet): 0,5W
Fissaggio con nastro adesivo 3M
Temperatura di esercizio: da -0°C a +40°C
Umidità operativa: 95% massimo
Grado di protezione: IP20
Certificazioni: CE
Dimensioni: 50x27 mm
Peso: 65 g

Contenuto della confezione: sensore di presenza, supporto magnetico, cavo USB C (2 m), manuale d'uso.

INDICATORE E PULSANTE A LED

- Reset: Premere a lungo il pulsante per resettare il sensore e portarlo in modalità di accoppiamento.
- Ricerca della rete: il LED lampeggia lentamente in blu (3 minuti)
- Rilevamento del movimento: il LED lampeggia in blu ogni 5 secondi
- Pressione del pulsante: quando viene premuto il pulsante, il LED diventa blu
- Errore: il LED lampeggia in rosso

INSTALLAZIONE DEL SENSORE

Scegliere innanzitutto l'altezza di installazione, preferibilmente a 1 m dal suolo. Se non è possibile installare il sensore a 1 m, si consiglia di installarlo in una posizione più elevata (non superiore a 2 m), regolando l'angolo di inclinazione in modo che l'area rilevata sia ben coperta dal segnale del sensore.

Nota: 1. Se all'interno del campo di rilevamento sono presenti piante verdi ondegianti, oggetti metallici in movimento, tende svolazzanti, indumenti, condizionatori d'aria in funzione, ventilatori e altre distrazioni, il sensore potrebbe interpretarli erroneamente come corpo umano. Se nel luogo di installazione sono presenti vibrazioni o urti, anch'essi potrebbero essere erroneamente valutati come corpo umano. Per garantire un uso normale a lungo termine, si consiglia di installare il sensore in un ambiente asciutto.

DOWNLOAD E REGISTRAZIONE DELL'APP IMMAX NEO PRO

Scansionare il codice QR per scaricare l'applicazione Immax NEO PRO



Oppure cercate e installate l'applicazione Immax NEO PRO nell'App Store o in Google Play.

- Avviare l'applicazione Immax NEO PRO e fare clic su "Registrati" per creare il proprio account.
- Al termine della registrazione, accedere al proprio account.

ABBINARE IL PRODOTTO ALL'APPLICAZIONE

1. Collegare il sensore all'adattatore di alimentazione.
 2. Se l'indicatore LED sul sensore non lampeggia, premere il pulsante sul sensore per almeno 5 secondi.
 3. Assicurarsi che l'indicatore LED del sensore lampeggi rapidamente.
 4. Tutto è pronto per l'accoppiamento.
 5. Aprire l'applicazione Immax NEO PRO.
 6. Fare clic sull'icona "Stanza".
 7. Fare clic sull'icona "+" per aggiungere un nuovo dispositivo.
 8. Nella colonna di sinistra, selezionare la categoria Immax NEO.
 9. Selezionare un sensore (zigbee) o Altri dispositivi zigbee tra i prodotti disponibili.
 10. Selezionare il gateway intelligente a cui si desidera associare il dispositivo (nota: questa operazione è necessaria se si dispone di più di un gateway intelligente Immax NEO PRO).
 11. Fare clic sull'icona "Fase successiva".
 12. Confermare che l'indicatore Led lampeggia rapidamente.
 13. Fare clic sull'icona "Next Step".
 14. Attendere che il dispositivo sia correttamente accoppiato con lo smart gateway Immax NEO PRO.
 15. Inserire il nome del dispositivo.
 16. Selezionare la stanza in cui si desidera collocare il dispositivo.
 17. Fare clic su "Fine".
- INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

AVVERTENZA: Tenere fuori dalla portata dei bambini. Questo prodotto contiene parti di piccole dimensioni che possono causare soffocamento o lesioni in caso di ingestione. AVVERTENZA: ogni batteria è potenzialmente in grado di rilasciare sostanze chimiche nocive che possono danneggiare la pelle, gli indumenti o l'area in cui la batteria è conservata. Per evitare il rischio di lesioni, evitare che le sostanze contenute nella batteria entrino in contatto con gli occhi o la pelle. Qualsiasi batteria può rompersi o addirittura esplodere se esposta al fuoco o ad altre forme di calore eccessivo. Prestare attenzione quando si maneggiano le batterie. Per ridurre il rischio di lesioni causate da un uso improprio delle batterie, adottare le seguenti precauzioni:

- Non utilizzare batterie di marche e tipi diversi nello stesso dispositivo.
- Quando si sostituiscono le batterie, sostituire sempre tutte le batterie del dispositivo.
- Non utilizzare batterie ricaricabili o riutilizzabili.
- Non permettere ai bambini di installare le batterie senza supervisione.
- Seguire le istruzioni del produttore delle batterie per il loro corretto utilizzo e smaltimento.

AVVERTENZA: Il prodotto e le batterie devono essere smaltiti presso un centro di riciclaggio. Non smaltire con i normali rifiuti domestici.

AVVERTENZA: Per garantire un uso sicuro del prodotto, il cablaggio deve essere installato in conformità alle norme vigenti nel punto di installazione. L'installazione deve essere eseguita solo da una persona in possesso di un'adeguata certificazione elettrica. Durante l'installazione o quando viene rilevato un guasto, il cavo di alimentazione deve sempre essere scollegato dalla presa (in caso di collegamento diretto, l'interruttore automatico corrispondente deve essere disattivato). Un'installazione errata può causare danni al prodotto e lesioni.

AVVERTENZA: Non smontare il prodotto, potrebbe verificarsi una scossa elettrica.

AVVERTENZA: Utilizzare esclusivamente l'adattatore di corrente originale fornito con il prodotto. Non utilizzare l'unità se il cavo di alimentazione presenta segni di danneggiamento. AVVERTENZA: Seguire le istruzioni del manuale allegato.

MANUTENZIONE

Proteggere l'apparecchio dalla contaminazione e dallo sporco. Pulire l'unità con un panno morbido, non utilizzare materiali ruvidi o grossolani.

NON utilizzare solventi o altri detergenti o prodotti chimici aggressivi.

È stata rilasciata una dichiarazione di conformità per questo prodotto; per ulteriori informazioni, visitare il sito www.immax.eu

Se avete domande o bisogno di consigli, contattateci all'indirizzo podpora@immaxneo.cz



LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

Ražce a dovozce / Ražotājs un importētājs:
IMMAX, Pohoří 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com Ražots KTR.



Immax NEO viedais klātbūtnes sensors, Zigbee 3.0

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA:

Komunikācijas protokols Zigbee: 3.0
Frekvence: 2400MHz - 2483,5MHz
Maksimālā RF izejas jauda: ZigBee: 10dBm - max 19dBm
Bezvadu diapazons: 30m tiešā redzamība, 10m apbūvētā teritorijā Uztveršanas tehnoloģija: 24GHz-24,25GHz radars.
Maksimālā RF izejas jauda: radars: 7,6dBm
Apgaismojuma noteikšanas diapazons: 0 - 10 000 luksu
Strāvas pieslēgvietā: USB C
Sensorsa ieejas spriegums: 5V 1A (adapteris nav iekļauts komplektā)
Gaidīšanas režīma jauda (Pnet): 0,5 W
3M līmlentes stiprinājums
Darba temperatūra: no -0°C līdz +40°C
Darba mitrums: ne vairāk kā 95%.
Aizsardzības pakāpe: IP20
Sertifikāti: CE
Izmēri: 50x27 mm
Svars: 65g

Iepakojuma saturs: klātbūtnes sensors, magnētiskais turētājs, USB C kabelis (2 m), lietotāja rokasgrāmata.

LED INDIKATORS UN POGA

- Atiestatīt: Nospiediet ilgi pogu, lai atiestatītu sensoru un pārslēgtu to pārraides režīmā.
- Tīkla meklēšana: LED lēni mirgo zilā krāsā (3 minūtes).
- Kustības noteikšana: LED mirgo zilā krāsā ik pēc 5 sekundēm.
- Pogas nospiešana: kad poga ir nospiesta, LED iedegas zilā krāsā.
- Kļūda: LED mirgo sarkanā krāsā

SENSORU UZSTĀDĪŠANA

Vispirms izvēlieties uzstādīšanas augstumu, vēlams 1 m virs zemes. Ja nav iespējams uzstādīt sensoru 1 m augstumā, ieteicams to uzstādīt augstāk (ne augstāk par 2 m), vienlaikus pielāgojot slīpuma leņķi tā, lai sensora signāls labi aptvertu uztverto zonu.

Piezīme: 1. Ja uztveršanas diapazonā atrodas šupojoši zaļi augi, pēc kustības kustīgi metāla priekšmeti, plīvojoši aizkari, apgērbs, darbojošies gaisa kondicionieri, ventilatori un citi traucējoši elementi, sensors tos var nepareizi interpretēt kā cilvēka ķermeni. Ja uzstādīšanas vietā ir vibrācijas vai triecieni, tie arī var tikt nepareizi novērtēti kā cilvēka ķermenis. Lai nodrošinātu ilgstošu normālu lietošanu, sensoru ieteicams uzstādīt sausā vidē.

IMMAX NEO PRO LIETOTNES LEJUPIELĀDE UN REGISTRĀCIJA

Noskenējiet QR kodu, lai lejupielādētu lietotni Immax NEO PRO.



Vai arī meklējiet un instalējiet lietotni Immax NEO PRO App Store vai Google Play.
- Palaidiet lietotni Immax NEO PRO un noklikšķiniet uz "Reģistrēties", lai izveidotu savu kontu.
- Kad esat pabeidzis reģistrāciju, pierakstieties savā kontā.

PRODUKTA SASKAŅOŠANA AR LIETOJUMPROGRAMMU

- Pievienojiet sensoru strāvas adapterim.
- Ja LED indikators uz sensora nemirgo, nospiediet sensora pogu vismaz uz 5 sekundēm.
- Pārliecinieties, ka LED indikators uz sensora mirgo strauji.
- Viss ir gatavs savienošanai pāri.
- Atveriet lietotni Immax NEO PRO.
- Noklikšķiniet uz ikonas "Istaba".
- Lai pievienotu jaunu ierīci, noklikšķiniet uz ikonas "+".
- Kreisajā slejā atlasiet kategoriju Immax NEO.
- No pieejamajiem produktiem izvēlieties sensoru (zigbee) vai Citas zigbee ierīces.
- Izvēlieties viedo vārteju, ar kuru vēlaties savienot šo ierīci (piezīme: tas ir nepieciešams, ja jums ir vairāk nekā viena Immax NEO PRO viedā vārteja).
- Noklikšķiniet uz ikonas "Nākamais solis".
- Pārliecinieties, ka LED indikators strauji mirgo.
- Noklikšķiniet uz ikonas "Nākamais solis".
- Pagaidiet, līdz ierīce ir pareizi savienota ar Immax NEO PRO viedo vārteju.
- Ievadiet ierīces nosaukumu.
- Izvēlieties telpu, kurā vēlaties, lai atrodas ierīce.
- Noklikšķiniet uz "Gatavs".

DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

BRĪDINĀJUMS: glabāt bērniem nepieejamā vietā. Šis izstrādājums satur sīkas detaļas, kuras norīšanas gadījumā var izraisīt nosmakšanu vai traumas.
BRĪDINĀJUMS: No katras baterijas var noplūst kaitīgas ķīmiskas vielas, kas var bojāt ādu, apģērbu vai vietu, kur baterija tiek uzglabāta. Lai izvairītos no traumu riska, nepieļaujiet, lai no akumulatora izdalītās vielas nonāktu saskarē ar acīm vai ādu. Jebkurš akumulators var pārpļīst vai pat eksplodēt, ja tiek pakļauts uguns vai cita veida pārmērīga karstuma iedarbībai. Rīkojoties ar baterijām, esiet piesardzīgi. Lai mazinātu risku gūt traumas vai ievainojumus, ko izraisa nepareiza apiešanās ar baterijām, ievērojiet šādus piesardzības pasākumus:

- Neizmantojiet dažādu zīmolu un veidu baterijas vienā ierīcē.
- Nomainot baterijas, vienmēr nomainiet visas ierīcē esošās baterijas.
- Neizmantojiet atkārtoti uzlādējamās vai atkārtoti lietojamās baterijas.
- Neļaujiet bērniem bez uzraudzības uzstādīt baterijas.
- Ievērojiet bateriju ražotāja norādījumus par pareizu bateriju lietošanu un iznīcināšanu.

BRĪDINĀJUMS: izstrādājums un baterijas jāiznīcina pārstrādes centrā.
Neizmetiet kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem.

BRĪDINĀJUMS: Lai nodrošinātu drošu izstrādājuma lietošanu, elektroinstalācija jāuzstāda saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem uzstādīšanas vietā.
Uzstādīšanu drīkst veikt tikai persona ar atbilstošu elektrotehnisko sertifikātu.
Uzstādīšanas laikā vai konstatējot kļūmi, vienmēr ir jāatvieno barošanas kabelis no kontaktligzdas (tieša savienojuma gadījumā jāizslēdz attiecīgais ķēdes pārtraucējs).
Nepareiza uzstādīšana var izraisīt produkta bojājumus un traumas.

BRĪDINĀJUMS: Neizjauciet izstrādājumu, var rasties elektriskās strāvas trieciens.

BRĪDINĀJUMS: Izmantojiet tikai oriģinālo strāvas adapteri, kas piegādāts kopā ar izstrādājumu. Nedarbīniet ierīci, ja barošanas vadam ir bojājumu pazīmes.

BRĪDINĀJUMS: Ievērojiet pievienotās rokasgrāmatas norādījumus.

UZTURĒŠANA

Aizsargājiet iekārtu no piesārņojuma un netīrumiem. Noslaukiet ierīci ar mitru drānu, neizmantojiet raupju vai rupju materiālu.

Nelietojiet šķīdinātājus vai citus agresīvus tīrīšanas līdzekļus vai ķīmikālijas.

Šim izstrādājumam ir izdota atbilstības deklarācija, lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu, apmeklējiet www.immax.eu

Ja jums ir kādi jautājumi vai nepieciešama konsultācija, lūdzu, sazinieties ar mums. podpora@immaxneo.cz



immax
neo
Intelligent friendly light



VARTOTOJO VADOVAS

Gamintojas ir importuotojas:
IMMAX, Pohoří 703, 742 85 Vřesina, ES | www.immaxneo.cz |
www.immaxneo.com Pagaminta Kipre.



"Immax NEO" išmanusis užimtumo jutiklis, "Zigbee 3.0"

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA:

Ryšio protokolas Zigbee: 3.0
Dažnis: 2400 MHz - 2483,5 MHz
Didžiausia RF išėjimo galia: ZigBee: 10dBm - maks. 19dBm
Belaidžio ryšio diapazonas: 30 m tiesioginio matavimo, 10 m užstatytoje teritorijoje
Aptikimo technologija: 24GHz-24,25GHz radaras
Didžiausia RF išėjimo galia: radaras: 7,6 dBm
Apšvietimo aptikimo diapazonas: 0-10 000 liuksų
Maitinimo prievadas: USB C: MAITINIMO ŠALTINIS
Jutiklio įvesties įtampa: 5V 1A (adapteris neįtrauktas į komplektą)
Budėjimo režimo galia (Pnet): 0,5 W
3M lipnios juostos tvirtinimas
Darbinė temperatūra: nuo -0°C iki +40°C
Darbinė drėgmė: ne daugiau kaip 95 %
Apsaugos laipsnis: IP20
Sertifikatai: CE
Matmenys: 50x27 mm
Svoris: 65 g

Pakuotės turinys: užimtumo jutiklis, magnetinis laikiklis, USB C kabelis (2 m), naudotojo vadovas.

LED INDIKATORIUS IR MYGTUKAS

- Atstatyti: Ilgai paspauskite mygtuką, kad iš naujo nustatytumėte jutiklį ir įjungtumėte poravimo režimą.
- Tinklo paieška: šviesos diodas lėtai mirksi mėlynai (3 min.)
- Judesio aptikimas: šviesos diodas mirksi mėlynai kas 5 sek.
- Mygtuko paspaudimas: paspaudus mygtuką, šviesos diodas šviečia mėlynai
- Klaida: šviesos diodas mirksi raudonai

JUTIKLIO MONTAVIMAS

Pirmiausia pasirinkite montavimo aukštį, geriausia 1 m virš žemės. Jei jutiklio neįmanoma įrengti 1 m aukštyje, rekomenduojama jį įrengti aukščiau (ne aukščiau kaip 2 m), kartu reguliuojant polinkio kampą taip, kad jutiklio signalas gerai padengtų jutiklį.

Pastaba: 1. Jei jutiklio veikimo zonoje yra svyrančių žalių augalų, po judančių metalinių objektų, besiplaistančių užuolaidų, drabužių, veikiančių oro kondicionierių, ventiliatorių ir kitų trukdžių, jutiklis gali juos klaidingai interpretuoti kaip žmogaus kūną. Jei įrengimo vietoje yra vibracijos ar smūgių, jie taip pat gali būti neteisingai įvertinti kaip žmogaus kūnas. Siekiant užtikrinti ilgalaikį normalų naudojimą, rekomenduojame jutiklį įrengti sausoje aplinkoje.

IMMAX NEO PRO PROGRAMĖLĖS ATSISIUNTIMAS IR REGISTRACIJA

Nuskaitykite QR kodą, kad atsisiųstumėte "Immax NEO PRO" programėlę



Arba "App Store" arba "Google Play" ieškokite ir įsidiekite "Immax NEO PRO" programėlę.

- Paleiskite "Immax NEO PRO" programą ir spustelėkite "Registruotis", kad sukurtumėte savo paskyrą.
- Baigę registraciją, prisijunkite prie savo paskyros.

GAMINIO SUDERINIMAS SU TAIKOMĄJA PROGRAMA.

- Prisjunkite jutiklį prie maitinimo adapterio.
- Jei ant jutiklio esantis LED indikatorius nemirksi, paspauskite jutiklio mygtuką ne trumpiau kaip 5 sekundes.
- Išitikinkite, kad ant jutiklio esantis LED indikatorius greitai mirksi.
- Viskas paruošta susiejimui.
- Atidarykite "Immax NEO PRO" programėlę.
- Spustelėkite piktogramą "Room" (kambarys).
- Spustelėkite piktogramą "+", kad pridėtumėte naują įrenginį.
- Kairiajame stulpelyje pasirinkite "Immax NEO" kategoriją.
- Iš galimų produktų pasirinkite jutiklį (zigbee) arba Kitus zigbee įrenginius.
- Pasirinkite išmaniuosius vartus, su kuriais norite susieti šį prietaisą (pastaba: tai būtina, jei turite daugiau nei vienus "Immax NEO PRO" išmaniuosius vartus).
- Spustelėkite piktogramą "Kitas žingsnis".
- Patvirtinkite, kad šviesos diodų indikatorius greitai mirksi
- Spustelėkite piktogramą "Kitas žingsnis".
- Palaukite, kol prietaisas bus tinkamai susietas su "Immax NEO PRO" išmaniaisiais vartais.
- Įveskite įrenginio pavadinimą.
- Pasirinkite patalpą, kurioje turi būti įrenginys.
- Spustelėkite "Done" (atlikta).

SAUGUMO INFORMACIJA

ĮSPĖJIMAS: laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Šiame gaminyje yra mažų dalių, kurias prarijus galima uždusti arba susižeisti.
ĮSPĖJIMAS: iš kiekvieno akumuliatoriaus gali išsiskirti kenksmingų cheminių medžiagų, kurios gali pažeisti odą, drabužius arba vietą, kurioje laikomas akumuliatorius. Kad išvengtumėte susižalojimo rizikos, neleiskite, kad bet kokia medžiaga iš akumuliatoriaus patektų į akis ar ant odos. Bet kuris akumuliatorius gali įtrūkti ar net sprogti, jei yra veikiamas ugnies ar kitokio per didelio karščio. Dirbdami su akumuliatoriais būkite atsargūs. Kad sumažintumėte riziką ar susižalojimo riziką dėl netinkamo elgesio su baterijomis, imkitės toliau nurodytų atsargumo priemonių:

- tame pačiame prietaise nenaudokite skirtingų markių ir tipų baterijų.
- keisdami baterijas, visada pakeiskite visas įrenginyje esančias baterijas
- Nenaudokite įkraunamų arba daugkartinio naudojimo baterijų.
- Neleiskite vaikams montuoti baterijų be priežiūros.
- Laikykites baterijų gamintojo nurodymų dėl tinkamo baterijų tvarkymo ir šalinimo.

ĮSPĖJIMAS: gaminį ir baterijas reikia išmesti perdirbimo centre. Neišmeskite kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis.

ĮSPĖJIMAS: siekiant užtikrinti saugų gaminio naudojimą, instaliacijos vietoje laidai turi būti įrengti laikantis galiojančių taisyklių. Įrengimą turi atlikti tik asmuo, turintis atitinkamą elektrotechnikos sertifikatą. Įrengimo metu arba aptikus gedimą, maitinimo laidas visada turi būti atjungtas nuo lizdo (tiesioginio prijungimo atveju turi būti išjungtas atitinkamas jungiklis). Dėl netinkamo montavimo gali būti pažeistas gaminys ir sužalotos žmogus.

ĮSPĖJIMAS: neišardykite gaminio, gali ištikti elektros smūgis.

ĮSPĖJIMAS: Naudokite tik originalų su gaminiu pateiktą maitinimo adapterį.

Nenaudokite įrenginio, jei maitinimo laidas turi pažeidimo požymių. ĮSPĖJIMAS: Vadovaukitės pridėta vadove pateiktomis instrukcijomis.

PRIEŽIŪRA

Saugokite įrangą nuo užteršimo ir purvo. Įrenginį nuvalykite minkšta šluoste, nenaudokite šiurkščios ar grubios medžiagos. NENAUDOKITE tirpiklių ar kitų agresyvių valiklių ar cheminių medžiagų.

Šiam gaminiui išduota atitikties deklaracija, daugiau informacijos rasite adresu www.immax.eu

Jei turite klausimų arba jums reikia patarimo, susisiekite su mumis adresu podpora@immaxneo.cz



MANUAL DO UTILIZADOR

Výrobce a dovozce / Fabricante e importador:
IMMAX, Pohoří 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz |
www.immaxneo.com Made in P.R.C.



Sensor de ocupação inteligente Immax NEO, Zigbee 3.0

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Protocolo de comunicação Zigbee: 3.0
Frequência: 2400MHz - 2483.5MHz
Potência máxima de saída RF: ZigBee:10dBm - max 19dBm
Alcance sem fios: 30m de visibilidade direta, 10m em área construída Tecnologia de detecção: radar 24GHz-24.25GHz
Potência máxima de saída RF: radar: 7,6dBm
Gama de detecção de iluminação: 0 - 10.000 lux
Porta de alimentação: USB C
Tensão de entrada do sensor: 5V 1A (adaptador não incluído)
Potência em espera (Pnet): 0,5W
Fixação com fita adesiva 3M
Temperatura de funcionamento: -0°C a +40°C
Humidade de funcionamento: 95% no máximo
Grau de proteção: IP20
Certificações: CE
Dimensões: 50x27mm
Peso: 65g

Conteúdo da embalagem: sensor de ocupação, suporte magnético, cabo USB C (2m), manual do utilizador

LED INDICADOR E BOTÃO

- reiniciar: Premir longamente o botão para reiniciar o sensor e colocá-lo no modo de emparelhamento
- Pesquisa de rede: o LED pisca lentamente a azul (3 minutos)
- Deteção de movimento: o LED pisca a azul de 5 em 5 segundos
- premir o botão: quando o botão é premido, o LED fica azul
- Erro: o LED pisca a vermelho

INSTALAÇÃO DO SENSOR

Em primeiro lugar, escolha a altura de instalação, de preferência 1 m acima do solo. Se não for possível instalar o sensor a 1 m, recomenda-se que o instale numa posição mais elevada (não superior a 2 m), ajustando o ângulo de inclinação de modo a que a área detectada fique bem coberta pelo sinal do sensor.

Nota: 1. Se houver plantas verdes a balançar, objectos metálicos em movimento, cortinas ondulantes, roupas, aparelhos de ar condicionado em funcionamento, ventoinhas e outras distrações dentro do alcance de deteção, o sensor pode interpretá-los erradamente como sendo o corpo humano. Se estiverem presentes vibrações ou choques no local de instalação, estes também podem ser incorretamente avaliados como corpo humano. Para garantir uma utilização normal a longo prazo, recomendamos que o sensor seja instalado num ambiente seco.

TRANSFERÊNCIA E REGISTO DA APLICAÇÃO IMMAX NEO PRO

Digitalizar o código QR para descarregar a aplicação Immax NEO PRO



Ou procure e instale a aplicação Immax NEO PRO na App Store ou no Google Play.

- Inicie a aplicação Immax NEO PRO e clique em "Registrar" para criar a sua própria conta.
- Quando tiver terminado o registo, inicie sessão na sua conta.

ASSOCIAR O PRODUTO À APLICAÇÃO

- ligar o sensor ao adaptador de corrente.
- Se o indicador LED no sensor não piscar, prima o botão no sensor durante um mínimo de 5 segundos.
- Certifique-se de que o indicador LED do sensor está a piscar rapidamente.
- Está tudo pronto para o emparelhamento.
- Abra a aplicação Immax NEO PRO.
- Clique no ícone "Sala".
- Clique no ícone "+" para adicionar um novo dispositivo.
- Na coluna da esquerda, selecione a categoria Immax NEO.
- Selecione um sensor (zigbee) ou Outros dispositivos zigbee entre os produtos disponíveis.
- Selecione o gateway inteligente com o qual pretende emparelhar este dispositivo (nota: isto é necessário se tiver mais do que um gateway inteligente Immax NEO PRO).
- Clique no ícone "Next Step" (Passo seguinte).
- Confirme que o indicador LED está a piscar rapidamente
- clique no ícone "Next Step" (Passo seguinte).
- Aguarde até que o dispositivo esteja corretamente emparelhado com o gateway inteligente Immax NEO PRO.
- Introduza o nome do dispositivo.
- selecione a divisão onde pretende que o dispositivo fique localizado.
- Clique em "Done" (Concluído).

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

AVISO: Manter fora do alcance das crianças. Este produto contém peças pequenas que podem causar asfixia ou ferimentos se ingeridas.

AVISO: Cada pilha pode libertar substâncias químicas nocivas que podem danificar a pele, o vestuário ou a área onde a pilha está guardada. Para evitar o risco de ferimentos, não permita que qualquer substância da bateria entre em contacto com os olhos ou a pele. Qualquer pilha pode romper-se ou mesmo explodir se for exposta ao fogo ou a outras formas de calor excessivo. Tenha cuidado ao manusear as pilhas. Para reduzir o risco de ferimentos causados pelo manuseamento incorreto das pilhas, tome as seguintes precauções:

- Não utilize diferentes marcas e tipos de pilhas no mesmo aparelho
- Quando substituir as pilhas, substitua sempre todas as pilhas do aparelho
- Não utilize pilhas recarregáveis ou reutilizáveis.
- Não permita que crianças instalem pilhas sem supervisão.
- Siga as instruções do fabricante da pilha para o manuseamento e eliminação correctos da mesma.

AVISO: O produto e as pilhas devem ser eliminados num centro de reciclagem. Não deitar fora com o lixo doméstico normal.

AVISO: Para garantir uma utilização segura do produto, a cablagem deve ser instalada de acordo com os códigos aplicáveis no ponto de instalação. A instalação só deve ser efectuada por uma pessoa com certificação eléctrica adequada. Durante a instalação ou quando é detectada uma avaria, o cabo de alimentação deve ser sempre desligado da tomada (no caso de ligação direta, o disjuntor relevante deve ser desligado). Uma instalação incorrecta pode provocar danos no produto e ferimentos.

AVISO: Não desmonte o produto, pois pode ocorrer um choque eléctrico.

AVISO: Utilize apenas o adaptador de corrente original fornecido com o produto. Não utilize a unidade se o cabo de alimentação apresentar sinais de danos.

AVISO: Siga as instruções do manual fornecido.

MANUTENÇÃO

Proteger o equipamento contra contaminação e sujidade. Limpe a unidade com um pano macio, não utilize material áspero ou grosseiro.

NÃO utilizar solventes ou outros produtos de limpeza ou químicos agressivos.

Foi emitida uma Declaração de Conformidade para este produto. Para mais informações, visite www.immax.eu

Se tiver alguma dúvida ou precisar de aconselhamento, contacte-nos em podpora@immaxneo.cz



UPORABNIŠKI PRAVILNIK

Výrobce a dovozce / Proizvavatel in uvoznik:
IMMAX, Pohorí 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz |
www.immaxneo.com Izdelano v P.R.C.



Pametni senzor prisotnosti Immax NEO, Zigbee 3.0

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA:

Komunikacijski protokol Zigbee: 3.0
Frekvenca: 2400 MHz - 2483.5 MHz
Največja RF izhodna moč: ZigBee: 10dBm - max 19dBm
Brezžični domet: 30m neposredne vidljivosti, 10m v pozidanim območju Tehnologija zaznavanja: 24GHz-24,25GHz radar
Največja izhodna moč RF: radar: 7,6 dBm
Razpon zaznavanja osvetlitve: 0-10.000 luksov
Vhod za napajanje: NAPRAVA ZA NAPAŽANJE: USB C
Vhodna napetost senzorja: 5V 1A (adapter ni vključen)
Moč v stanju pripravljenosti (Pnet): 0,5 W
Pritrditev z lepilnim trakom 3M
Delovna temperatura: od -0 °C do +40 °C
Delovna vlažnost: največ 95 %
Stopnja zaščite: IP20
Certifikati: CE
Dimenzije: 50x27 mm
Teža: 65 g

Vsebina paketa: senzor zasedenosti, magnetno držalo, kabel USB C (2 m), uporabniški priročnik

LED INDIKATOR IN GUMB

- Ponastavitev: Prenastavite senzor in ga prestavite v način seznanjanja.
- Iskanje omrežja: dioda LED počasi utripa v modri barvi (3 minute).
- Zaznavanje gibanja: dioda LED utripa modro vsakih 5 sekund
- Pritisek na gumb: ko pritisnete gumb, se svetleča dioda LED obarva modro
- Napaka: dioda LED utripa rdeče

NAMESTITEV SENZORJA

Najprej izberite višino namestitve, po možnosti 1 m nad tlemi. Če senzorja ni mogoče namestiti na višini 1 m, ga je priporočljivo namestiti na višji položaj (največ 2 m), hkrati pa prilagoditi kot nagiba, da bo zaznavano območje dobro pokrito s signalom senzorja.

Opomba: 1. Če so v območju zaznavanja zibajoče se zelene rastline, postrani premikajoči se kovinski predmeti, plapolajoče zaves, oblačila, delujoče klimatske naprave, ventilatorji in drugi moteči dejavniki, jih lahko senzor napačno interpretira kot človeško telo. Če so na mestu namestitve prisotne vibracije ali udarci, se lahko prav tako napačno ocenijo kot človeško telo. Za zagotovitev dolgotrajne normalne uporabe priporočamo, da je senzor nameščen v suhem okolju

PRENOS IN REGISTRACIJA APLIKACIJE IMMAX NEO PRO

Skenirajte kodo QR in prenesite aplikacijo Immax NEO PRO



Aplikacijo Immax NEO PRO lahko poiščete in namestite v trgovini App Store ali Google Play.

- Zaženite aplikacijo Immax NEO PRO in kliknite "Registracija", da ustvarite svoj račun.
- Ko končate z registracijo, se prijavite v svoj račun.

PRILAGAJANJE IZDELKA APLIKACIJI

1. Senzor priključite na napajalnik.
2. Če indikator LED na senzorju ne utripa, pritisnite gumb na senzorju za najmanj 5 sekund.
3. Prepričajte se, da indikator LED na senzorju hitro utripa.
4. Vse je pripravljeno za seznanjanje.
5. Odprite aplikacijo Immax NEO PRO.
6. Kliknite ikono "Room" (Soba).
7. Kliknite ikono "+", da dodate novo napravo.
8. V levem stolpcu izberite kategorijo Immax NEO.
9. Med razpoložljivimi izdelki izberite senzor (zigbee) ali Druge naprave zigbee.
10. Izberite pametni prehod, s katerim želite seznaniti to napravo (opomba: to je potrebno, če imate več kot en pametni prehod Immax NEO PRO).
11. Kliknite ikono "Naslednji korak".
12. Potrdite, da indikator Led hitro utripa
13. Kliknite na ikono "Naslednji korak".
14. Počakajte, da se naprava pravilno poveže s pametnim prehodom Immax NEO PRO.
15. Vnesite ime naprave.
16. Izberite prostor, v katerem želite, da se naprava nahaja.
17. Kliknite na ikono "Done" (Končano).

VARNOSTNE INFORMACIJE

OPOZORILO: Hranite zunaj dosega otrok. Ta izdelek vsebuje majhne dele, ki lahko ob zaužitju povzročijo zadušitev ali poškodbe.

OPOZORILO: Iz vsake baterije lahko iztekajo škodljive kemikalije, ki lahko poškodujejo kožo, oblačila ali območje, kjer je baterija shranjena. Da bi se izognili tveganju poškodb, ne dovolite, da katera koli snov iz baterije pride v stik z očmi ali kožo. Vsaka baterija lahko počí ali celo eksplodira, če je izpostavljena ognju ali drugim oblikam prekomerne toplote. Pri ravnanju z baterijami bodite previdni. Da bi zmanjšali tveganje ali poškodbe zaradi nepravilnega ravnanja z baterijami, upoštevajte naslednje previdnostne ukrepe:

- V isti napravi ne uporabljajte baterij različnih blagovnih znamk in vrst.
- pri zamenjavi baterij vedno zamenjajte vse baterije v napravi
- Ne uporabljajte baterij za ponovno polnjenje ali večkratno uporabo.
- Otrokom ne dovolite nameščanja baterij brez nadzora.
- Upoštevajte navodila proizvajalca baterij za pravilno ravnanje z baterijami in njihovo odstranjevanje.

OPOZORILO: Izdelek in baterije je treba odvreči v centru za recikliranje. Ne odlagajte med običajne gospodinjne odpadke.

OPOZORILO: Za zagotovitev varne uporabe izdelka je treba na mestu namestitve napeljavo namestiti v skladu z veljavnimi predpisi. Namestitev lahko opravi le oseba z ustreznim električnim certifikatom. Med namestitvijo ali ob zaznavi napake je treba napajalni kabel vedno odklopiti iz vtičnice (v primeru neposredne povezave je treba izklopiti ustrezen odklopnik). Nepravilna namestitev lahko privede do poškodb izdelka in poškodb.

OPOZORILO: Izdelka ne razstavljajte, saj lahko pride do električnega udara.

OPOZORILO: Uporabljajte samo originalni napajalnik, ki je priložen izdelku. Naprave ne uporabljajte, če napajalni kabel kaže znake poškodb. OPOZORILO: Upoštevajte navodila v priloženem priročniku.

VZDRŽEVANJE

Opremo zaščitite pred onesaženjem in umazanijo. Napravo obrišite z mehko krpo, ne uporabljajte grobega ali grobega materiala.

NE uporabljajte topil ali drugih agresivnih čistil ali kemikalij.

Za ta izdelek je bila izdana izjava o skladnosti, za več informacij obiščite www.immax.eu

Če imate kakršna koli vprašanja ali potrebujete nasvet, se obrnite na nas na podpora@immaxneo.cz.



MANUAL DEL USUARIO

Výrobce a dovozce / Fabricante e importador:
IMMAX, Pohoří 703, 742 85 Věsina, EU | www.immaxneo.cz |
www.immaxneo.com Made in P.R.C.



Sensor de ocupación inteligente Immax NEO, Zigbee 3.0

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Protocolo de comunicación Zigbee: 3.0
Frecuencia: 2400MHz - 2483.5MHz
Potencia máxima de salida RF: ZigBee:10dBm - max 19dBm
Alcance inalámbrico: 30m visibilidad directa, 10m en zona urbanizada
Tecnología de detección: radar 24GHz-24.25GHz
Potencia máxima de salida de RF: radar: 7,6dBm
Rango de detección de iluminación: 0 - 10.000 lux
Puerto de alimentación: USB C
Tensión de entrada del sensor: 5V 1A (adaptador no incluido)
Potencia en espera (Pnet): 0,5 W
Fijación con cinta adhesiva 3M
Temperatura de funcionamiento: -0°C a +40°C
Humedad de funcionamiento: 95% máximo
Grado de protección: IP20
Certificaciones: CE
Dimensiones: 50x27mm
Peso: 65g

Contenido del paquete: sensor de ocupación, soporte magnético, cable USB C (2m), manual de usuario

INDICADOR LED Y BOTÓN

- Reiniciar: Pulsa prolongadamente el botón para reiniciar el sensor y ponerlo en modo de emparejamiento
- Búsqueda de red: el LED parpadea lentamente en azul (3 minutos).
- Detección de movimiento: el LED parpadea en azul cada 5 segundos
- Pulsación del botón: cuando se pulsa el botón, el LED se vuelve azul
- Error: el LED parpadea en rojo

INSTALACIÓN DEL SENSOR

En primer lugar, elija la altura de instalación, preferiblemente a 1 m del suelo. Si no es posible instalar el sensor a 1 m, se recomienda instalarlo en una posición más elevada (no superior a 2 m), ajustando al mismo tiempo el ángulo de inclinación para que la zona detectada quede bien cubierta por la señal del sensor.

Nota: 1. Si hay plantas verdes balanceándose, objetos metálicos en movimiento, cortinas ondulantes, ropa, aparatos de aire acondicionado en funcionamiento, ventiladores y otras distracciones dentro del rango de detección, el sensor puede interpretarlos erróneamente como el cuerpo humano. Si hay vibraciones o sacudidas en el lugar de instalación, también pueden evaluarse erróneamente como cuerpo humano. Para garantizar un uso normal a largo plazo, recomendamos que el sensor se instale en un entorno seco.

DESCARGA Y REGISTRO DE LA APLICACIÓN IMMAX NEO PRO

Escanee el código QR para descargar la aplicación Immax NEO PRO



O busca e instala la aplicación Immax NEO PRO en App Store o Google Play.

- Inicie la aplicación Immax NEO PRO y haga clic en "Registrarse" para crear su propia cuenta.
- Cuando haya terminado de registrarse, inicie sesión en su cuenta.

ADAPTAR EL PRODUCTO A LA APLICACIÓN

- Conecte el sensor al adaptador de corriente.
- Si el indicador LED del sensor no parpadea, pulse el botón del sensor durante un mínimo de 5 segundos.
- Asegúrese de que el indicador LED del sensor parpadea rápidamente.
- Todo está listo para el emparejamiento.
- Abre la aplicación Immax NEO PRO.
- Haz clic en el icono "Habitación".
- Pulsa en el icono "+" para añadir un nuevo dispositivo.
- En la columna de la izquierda, seleccione la categoría Immax NEO.
- Selecciona un sensor (zigbee) u Otros dispositivos zigbee entre los productos disponibles.
- Seleccione la puerta de enlace inteligente con la que desea emparejar este dispositivo (nota: esto es necesario si tiene más de una puerta de enlace inteligente Immax NEO PRO).
- Pulse el icono "Siguiente Paso".
- Compruebe que el indicador Led parpadea rápidamente.
- Pulse en el icono "Siguiente Paso".
- Espere hasta que el dispositivo esté correctamente emparejado con la pasarela inteligente Immax NEO PRO.
- Introduzca el nombre del dispositivo.
- Seleccione la habitación donde desea ubicar el dispositivo.
- Haga clic en "Listo".

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: Manténgase fuera del alcance de los niños. Este producto contiene piezas pequeñas que pueden causar asfixia o lesiones en caso de ingestión.

ADVERTENCIA: Cada batería tiene el potencial de liberar sustancias químicas nocivas que pueden dañar la piel, la ropa o la zona donde se almacena la batería. Para evitar el riesgo de lesiones, no permita que ninguna sustancia de la batería entre en contacto con los ojos o la piel. Cualquier batería puede romperse o incluso explotar si se expone al fuego o a otras formas de calor excesivo. Tenga cuidado al manipular las pilas. Para reducir el riesgo de lesiones causadas por una manipulación incorrecta de las pilas, tome las siguientes precauciones:

- No utilice pilas de diferentes marcas y tipos en el mismo aparato.
- Cuando cambie las pilas, cambie siempre todas las pilas del aparato.
- No utilice pilas recargables o reutilizables.
- No permita que los niños instalen las pilas sin supervisión.
- Siga las instrucciones del fabricante de las pilas para su correcta manipulación y eliminación.

ADVERTENCIA: El producto y las pilas deben desecharse en un centro de reciclaje. No lo deseches con la basura doméstica normal.

ADVERTENCIA: Para garantizar un uso seguro del producto, el cableado debe instalarse de acuerdo con los códigos aplicables en el punto de instalación. La instalación debe ser realizada únicamente por una persona con la certificación eléctrica adecuada. Durante la instalación o cuando se detecte un fallo, el cable de alimentación debe desconectarse siempre de la toma de corriente (en caso de conexión directa, debe desconectarse el disyuntor correspondiente). Una instalación incorrecta puede provocar daños en el producto y lesiones.

ADVERTENCIA: No desmonte el producto, podría producirse una descarga eléctrica.

ADVERTENCIA: Utilice únicamente el adaptador de corriente original suministrado con el producto. No utilice la unidad si el cable de alimentación muestra signos de daños. ADVERTENCIA: Siga las instrucciones del manual adjunto

MANTENIMIENTO

Proteja el equipo de la contaminación y la suciedad. Limpie la unidad con un paño suave, no utilice material áspero o rugoso.

NO utilice disolventes u otros limpiadores o productos químicos agresivos.

Se ha emitido una Declaración de Conformidad para este producto, para más información visite www.immax.eu

Si tiene alguna pregunta o necesita asesoramiento, póngase en contacto con nosotros en podpora@immaxneo.cz



immax
neo
Intelligent friendly light



ANVÄNDARHANDBOK

Výrobce a dovozce / Tillverkare och importör:
IMMAX, Pohoří 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz |
www.immaxneo.com Tillverkad i P.R.C.



Immax NEO Smart närvarosensor, Zigbee 3.0

TEKNISK SPECIFIKATION:

Kommunikationsprotokoll Zigbee: 3.0
Frekvens: 2400MHz - 2483.5MHz
Maximal RF-utgångseffekt: ZigBee:10dBm - max 19dBm
Räckvidd: 30 m direkt synlighet, 10 m i bebyggt område Detekteringsteknik:
24GHz-24.25GHz radar
Maximal RF-utgångseffekt: radar: 7,6 dBm
Detekteringsområde för belysning: 0 - 10.000 lux
Strömförsörjningsport: USB C
Sensorns ingångsspänning: 5V 1A (adapter ingår ej)
Effekt i standby-läge (Pnet): 0,5 W
3M självhäftande tejp för fastsättning
Driftstemperatur: -0°C till +40°C
Luftfuktighet under drift: 95% max
Grad av skydd: IP20
Certifieringar: CE
Mått: 50x27mm
Vikt: 65g

Paketinnehåll: närvarosensor, magnetisk hållare, USB C-kabel (2m),
bruksanvisning

LED-INDIKATOR OCH KNAPP

- Återställning: Tryck länge på knappen för att återställa sensorn och försätta den i parkopplingsläge
- Nätverksökning: lysdioden blinkar långsamt i blått (3 minuter)
- Rörelsedetektering: LED-lampan blinkar blått var 5:e sekund
- Tryck på knappen: när knappen trycks in blir lysdioden blå
- Fel: LED-lampan blinkar rött

INSTALLATION AV GIVARE

Välj först installationshöjd, helst 1 m över marken. Om det inte är möjligt att installera sensorn på 1 m rekommenderas att den installeras på en högre plats (högst 2 m) och att lutningsvinkeln justeras så att det avkända området täcks väl av sensorn.

Obs: 1. Om det finns svajande gröna växter, metallföremål som rör sig, gardiner, kläder, luftkonditioneringar, fläktar och andra distraktioner inom avkänningsområdet, kan sensorn misstolka dem som människokroppen. Om vibrationer eller stötar förekommer på installationsplatsen kan de också felaktigt bedömas som människokroppen. För att säkerställa långvarig normal användning rekommenderar vi att sensorn installeras i en torr miljö.

IMMAX NEO PRO APP NEDLADDNING OCH REGISTRERING

Skanna QR-koden för att ladda ner Immax NEO PRO-appen



Eller sök efter och installera appen Immax NEO PRO i App Store eller Google Play.
- Starta Immax NEO PRO-appen och klicka på "Registrera" för att skapa ditt eget konto.
- När du är klar med registreringen loggar du in på ditt konto.

KOPPLA IHOP PRODUKTEN MED APPLIKATIONEN

- Anslut sensorn till nätadaptern.
- Om LED-indikator på sensorn inte blinkar trycker du på knappen på sensorn i minst 5 sekunder.
- Kontrollera att LED-indikator på sensorn blinkar snabbt.
- Allt är klart för parkoppling.
- Öppna appen Immax NEO PRO.
- Klicka på ikonen "Rum".
- Klicka på ikonen "+" för att lägga till en ny enhet.
- Välj kategorin Immax NEO i den vänstra kolumnen.
- Välj en sensor (zigbee) eller Andra zigbee-enheter bland de tillgängliga produkterna.
- Välj den smarta gateway som du vill para ihop enheten med (Obs: detta är nödvändigt om du har mer än en Immax NEO PRO smart gateway).
- Klicka på ikonen "Nästa steg".
- Bekräfta att LED-indikator blinkar snabbt
- Klicka på ikonen "Nästa steg".
- Vänta tills enheten är korrekt parkopplad med Immax NEO PRO smart gateway.
- Ange enhetens namn.
- Välj det rum där du vill att enheten ska vara placerad.
- Klicka på "Klar".

SÄKERHETSINFORMATION

WARNING: Förvaras utom räckhåll för barn. Denna produkt innehåller små delar som kan orsaka kvävning eller skada om de sväljs.
WARNING: Varje batteri kan läcka skadliga kemikalier som kan skada hud, kläder eller det område där batteriet förvaras. För att undvika risk för skador, låt inte något ämne från batteriet komma i kontakt med dina ögon eller din hud. Alla batterier kan brista eller till och med explodera om de utsätts för eld eller andra former av överdriven värme. Var försiktig när du hanterar batterier. För att minska risken för skador orsakade av felaktig hantering av batterier, vidta följande försiktighetsåtgärder:

- Använd inte olika märken och typer av batterier i samma enhet
- Vid byte av batterier, byt alltid ut alla batterier i enheten
- Använd inte uppladdningsbara eller återanvändningsbara batterier.
- Låt inte barn installera batterier utan uppsikt.
- Följ batteritillverkarens anvisningar för korrekt hantering och kassering av batterier.

WARNING: Produkten och batterierna ska lämnas till en återvinningscentral. Får inte slängas tillsammans med vanligt hushållsavfall.

WARNING: För att garantera säker användning av produkten måste ledningarna installeras i enlighet med tillämpliga koder vid installationspunkten. Installationen får endast utföras av en person med lämplig elcertifiering. Under installationen eller när ett fel upptäcks måste matningskabeln alltid kopplas bort från uttaget (vid direktanslutning måste den relevanta kretsbrytaren stängas av). Felaktig installation kan leda till skador på produkten och personskadorna.

WARNING: Ta inte isär produkten, elektriska stötar kan uppstå.

WARNING: Använd endast den ursprungliga nätadaptern som medföljer produkten. Använd inte enheten om nätsladden visar tecken på skada. WARNING: Följ instruktionerna i den bifogade handboken.

UNDERHÅLL

Skydda utrustningen från kontaminering och smuts. Torka av enheten med en mjuk trasa, använd inte grovt eller grovt material.

Använd INTE lösningsmedel eller andra aggressiva rengöringsmedel eller kemikalier.

En försäkrans om överensstämmelse har utfärdats för denna produkt, för mer information besök www.immax.eu

Om du har några frågor eller behöver råd, vänligen kontakta oss på podpora@immaxneo.cz