


CZ - Uživatelská příručka

Popis produktu



Čištění a péče:

Před čištěním vždy odpojte lampu ze zásuvky.

Povrch svítidla nevyžaduje zvláštní údržbu. Povrch lampičky stírejte pomocí měkké tkaniny nebo prachovky. Nevystavujte produkt nadměrnému čištění a vyvarujte se používání abrasivních či jiných chemických prostředků.

Návod k použití

Lampa je určena POUZE PRO VNITŘNÍ POUŽITÍ.

Nepoužívejte adaptér, který není kompatibilní s tímto produktem. Z bezpečnostních důvodů musíte vypnout vypínač, pokud produkt delší dobu nepoužíváte. Napájení Odpojte napájecí adaptér od napájecího zdroje.

Během provozu nezakrývejte napájecí zdroj látkou nebo papírem, jinak by mohlo dojít k požáru v důsledku špatného odvodu tepla, nepoužívejte poškozené napájecí zdroje.

Ujistěte se, že je lampa umístěna na stabilním, rovném povrchu.

Nevystavujte výrobek vysokým teplotám a vysoké vlhkosti.

Pokud nastanou následující podmínky, nejprve odpojte napájecí kabel a přestaňte jej používat.

- Pokud je napájecí kabel nebo zástrčka poškozená nebo zlomená.
- Pokud je držák lampy vystaven vlhkosti nebo dešti.
- Pokud je poškozen plášť držáku lampy a pohyblivé spoje.
- Pokud se u této lampy vyskytnou bezpečnostní faktory, jako je kouř nebo jiskry.
- Pokud LED diody blikají abnormálně nebo jsou poškozené.

Děti a osoby s tělesným nebo mentálním postižením musí mít jasnou představu o funkcích a způsobu použití produktu a rozumět pokynům pro používání produktu. Děti mohou produkt používat pouze za určitých bezpečnostních opatření a pod dohledem a vedením dospělých. Děti nemohou tento produkt používat samy. Děti nemohou tento produkt samy čistit a udržívat.

POZNÁMKA: Důležité bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu k použití nezahrnují všechny možné podmínky a situace, které mohou nastat. Je nutné si uvědomit, že při používání jakéhokoli elektrického výrobku je třeba postupovat s rozvahou, opatrností a péčí.

LIKVIDACE výrobku - výrobek nesmí být likvidován s komunálním odpadem. Pro správnou likvidaci výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech.

ASEKOL: AK-016010, WEEE-Reg.-Nr. DE 88927148


Před použitím tohoto výrobku si prosím pozorně přečtete návod k použití a dodržujte uvedené pokyny a doporučení. Uchovejte jej pro další použití.

Z bezpečnostních důvodů a z důvodu zániku záruky je zakázáno výrobek používat v rozporu s tímto návodem a k jiným účelům, než je v návodu uvedeno Poznámka:

Obrázky v instalačním manuálu jsou pouze orientační. Obrázek produktu může být zobrazen rozdílně oproti skutečnému výrobku. Přesné vyobrazení svítidla a další technické parametry naleznete na štítku na balení a na internetových stránkách www.immax.cz pod katalogovým číslem výrobku

EN - User manual

Product description



Cleaning and care:

Always unplug the lamp from the power outlet before cleaning.

The surface of the lamp does not require any special maintenance. Wipe the surface of the lamp with a soft cloth or duster. Do not expose the product to excessive cleaning and avoid using abrasive or other chemical agents.

Instructions for use

The lamp is intended for INDOOR USE ONLY.

Do not use an adapter that is not compatible with this product. For safety reasons, you must turn off the switch if you are not using the product for a long period of time. Power supply Disconnect the power adapter from the power source.

Do not cover the power supply with cloth or paper during operation, as this may cause a fire due to poor heat dissipation. Do not use damaged power supplies.

Make sure the lamp is placed on a stable, flat surface.

Do not expose the product to high temperatures and high humidity.

If the following conditions occur, first unplug the power cord and stop using it.

- If the power cord or plug is damaged or broken.
- If the lamp holder is exposed to moisture or rain.
- If the lamp holder casing and moving joints are damaged.
- If safety factors such as smoke or sparks occur with this lamp.
- If the LEDs flash abnormally or are damaged.

Children and persons with physical or mental disabilities must have a clear understanding of the functions and how to use the product and understand the instructions for using the product.

Children may only use the product under certain safety precautions and under the supervision and guidance of adults. Children may not use this product on their own. Children may not clean and maintain this product on their own.

NOTE: The important safety instructions in this user manual do not cover all possible conditions and situations that may arise. It is important to remember that any electrical product should be used with caution, care, and attention.


DISPOSAL of the product - the product must not be disposed of with municipal waste. For proper disposal, take the product to designated collection points. ASEKOL: AK-016010, WEEE-Reg.-Nr. DE 88927148

Before using this product, please read the instructions for use carefully and follow the instructions and recommendations provided. Keep them for future reference.

For safety reasons and due to the expiration of the warranty, it is prohibited to use the product in a manner contrary to these instructions and for purposes other than those specified in the instructions. Note: The images in the installation manual are for reference only. The product image may differ from the actual product. For an accurate representation of the luminaire and other technical parameters, please refer to the label on the packaging and the website www.immax.cz under the product catalog number.

SK - Návod na použitie

Popis produktu



1. USB výstup 10 W MAX (5 V/2,1 A)
Maximálny výstupný výkon USB je 10 W.
Ak súčasne používate funkciu bezdrôtového nabíjania, výstupný výkon USB sa automaticky zmení na 5 W (max.).
2. Vstupné napätie DC. Použite napájací adaptér 12 V/2,5 A.
3. Výstupný výkon bezdrôtového nabíjania je 15 W.
4. Stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia nastavte jas v nasledujúcom poradí: nízky jas / stredný jas / vysoký jas / vypnuté

Čistenie a údržba:

Pred čistením vždy odpojte lampu zo zásuvky.

Povrch lampy nevyžaduje žiadnu špeciálnu údržbu. Povrch lampy utrite mäkkou handričkou alebo prachovkou. Nevystavujte výrobok nadmernému čisteniu a nepoužívajte abrazívne alebo iné chemické prostriedky.

Návod na použitie

Lampa je určená IBA NA VNÚTORNÉ POUŽITIE.

Nepoužívajte adaptér, ktorý nie je kompatibilný s týmto produktom. Z bezpečnostných dôvodov musíte vypnúť vypínač, ak produkt dlhší čas nepoužívate. Napájanie Odpojte napájací adaptér od zdroja napájania.

Počas prevádzky nezakrývajte napájací zdroj handričkou alebo papierom, pretože by to mohlo spôsobiť požiar v dôsledku zlej odvodu tepla. Nepoužívajte poškodené napájacie zdroje.

Uistite sa, že lampa je umiestnená na stabilnej, rovnej ploche.

Nevystavujte produkt vysokým teplotám ani vysokej vlhkosti.

- Ak nastanú nasledujúce podmienky, najskôr odpojte napájací kábel a prestaňte produkt používať.
- Ak je napájací kábel alebo zástrčka poškodená alebo zlomená.
- Ak je päťica lampy vystavená vlhkosti alebo dažďu.
- Ak je poškodený kryt päťice lampy a pohyblivé spoje.
- Ak sa pri tejto lampe vyskytujú bezpečnostné faktory, ako je dym alebo iskry.
- Ak LED diódy blikajú abnormálne alebo sú poškodené.

Deti a osoby s fyzickým alebo mentálnym postihnutím musia mať jasnú predstavu o funkciách a používaní produktu a musia rozumieť pokynom na používanie produktu. Deti môžu produkt používať len za určitých bezpečnostných opatrení a pod dohľadom a vedením dospelých. Deti nesmú tento produkt používať samy. Deti nesmú tento produkt čistiť a udržiavať samy.

POZNÁMKA: Dôležité bezpečnostné pokyny v tejto používateľskej príručke nezahŕňajú všetky možné podmienky a situácie, ktoré môžu nastať. Je dôležité mať na pamäti, že akýkoľvek elektrický výrobok sa musí používať s opatrnosťou, starostlivosťou a pozornosťou.

LIKVIDÁCIA výrobku – výrobok sa nesmie likvidovať spolu s komunálnym odpadom. Na správnu likvidáciu odnesť výrobok na určené zberné miesta. ASEKOL:

AK-016010, WEEE-Reg.-Nr. DE 88927148


Pred použitím tohto výrobku si pozorne prečítajte návod na použitie a postupujte podľa pokynov a odporúčaní. Uložte si ich pre budúce použitie.

Z bezpečnostných dôvodov a z dôvodu uplynutia záručnej lehoty je zakázané používať výrobok v rozpore s týmito pokynmi a na iné účely, ako sú uvedené v pokynoch.

Poznámka: Obrázky v montážnej príručke slúžia len ako orientačné. Obrázok výrobku sa môže líšiť od skutočného výrobku. Presné zobrazenie svietidla a ďalšie technické parametre nájdete na štítku na obale a na webovej stránke www.immax.cz pod číslom katalógu produktu.

DE - Benutzerhandbuch

Produktbeschreibung



Reinigung und Pflege:

Ziehen Sie vor der Reinigung immer den Netzstecker der Lampe aus der Steckdose.

Die Oberfläche der Lampe erfordert keine besondere Pflege. Wischen Sie die Oberfläche der Lampe mit einem weichen Tuch oder Staubtuch ab. Setzen Sie das Produkt keiner übermäßigen Reinigung aus und vermeiden Sie die Verwendung von Scheuermitteln oder anderen chemischen Mitteln.

Gebrauchsanweisung

Die Lampe ist NUR FÜR DEN INNENBEREICH bestimmt.

Verwenden Sie keinen Adapter, der nicht mit diesem Produkt kompatibel ist. Aus Sicherheitsgründen müssen Sie den Schalter ausschalten, wenn Sie das Produkt längere Zeit nicht benutzen. Stromversorgung Trennen Sie das Netzteil von der Stromquelle.

Decken Sie das Netzteil während des Betriebs nicht mit einem Tuch oder Papier ab, da dies aufgrund schlechter Wärmeableitung zu einem Brand führen kann.

Verwenden Sie keine beschädigten Netzteile.

Stellen Sie sicher, dass die Lampe auf einer stabilen, ebenen Fläche steht.

Setzen Sie das Produkt keinen hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit aus.

Wenn die folgenden Bedingungen eintreten, ziehen Sie zunächst das Netzkabel ab und stellen Sie die Verwendung ein.

- Wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt oder gebrochen ist.
- Wenn der Lampenhalter Feuchtigkeit oder Regen ausgesetzt ist.
- Wenn das Gehäuse der Lampenfassung und die beweglichen Gelenke beschädigt sind.
- Wenn bei dieser Lampe Sicherheitsrisiken wie Rauch oder Funken auftreten.
- Wenn die LEDs ungewöhnlich blinken oder beschädigt sind.

Kinder und Personen mit körperlichen oder geistigen Behinderungen müssen die Funktionen und die Verwendung des Produkts genau verstehen und die Gebrauchsanweisung des Produkts verstehen.

Kinder dürfen das Produkt nur unter bestimmten Sicherheitsvorkehrungen und unter Aufsicht und Anleitung von Erwachsenen verwenden. Kinder dürfen dieses Produkt nicht alleine verwenden. Kinder dürfen dieses Produkt nicht alleine reinigen und warten.

HINWEIS: Die wichtigen Sicherheitshinweise in dieser Bedienungsanleitung decken nicht alle möglichen Bedingungen und Situationen ab, die auftreten können. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass jedes elektrische Produkt mit Vorsicht, Sorgfalt und Aufmerksamkeit verwendet werden sollte.


ENTSORGUNG des Produkts – Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Zur ordnungsgemäßen Entsorgung bringen Sie das Produkt zu einer dafür vorgesehenen Sammelstelle. ASEKOL: AK-016010, WEEE-Reg.-Nr. DE 88927148

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch und befolgen Sie die darin enthaltenen Anweisungen und Empfehlungen. Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung zum späteren Nachschlagen auf.

Aus Sicherheitsgründen und aufgrund des Erlöschens der Garantie ist es verboten, das Produkt in einer Weise zu verwenden, die diesen Anweisungen widerspricht, oder für andere als die in den Anweisungen angegebenen Zwecke. Hinweis: Die Abbildungen in der Installationsanleitung dienen nur als Referenz. Das Produktbild kann vom tatsächlichen Produkt abweichen. Eine genaue Darstellung der Leuchte und anderer technischer Parameter finden Sie auf dem Etikett auf der Verpackung und auf der Website www.immax.cz unter der Produktkatalognummer.

PL - Instrukcja obsługi

Opis produktu:



Czyszczenie i konserwacja:

Przed czyszczeniem należy zawsze odłączyć lampę od gniazdka.

Powierzchnia lampy nie wymaga żadnej specjalnej konserwacji. Wytrzyj powierzchnię miękką ściereczką lub ściereczką do kurzu. Nie należy narażać produktu na nadmierne czyszczenie i unikać stosowania środków ściernych lub innych środków chemicznych. Instrukcja użytkowania:

Lampa jest przeznaczona wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.

Nie należy używać zasilacza, który nie jest kompatybilny z tym produktem. Ze względów bezpieczeństwa należy wyłączyć przełącznik, jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas. Zasilanie: odłącz zasilacz od źródła zasilania.

Nie należy przykrywać źródła zasilania szmatką lub papierem, gdy jest włączone, ponieważ może to spowodować pożar z powodu słabego odprowadzania ciepła. Nie należy używać uszkodzonego źródła zasilania.

Lampę należy umieścić na stabilnej, płaskiej powierzchni.

Nie należy narażać produktu na działanie wysokich temperatur lub wilgoci.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z poniższych sytuacji należy najpierw odłączyć przewód zasilający i zaprzestać użytkowania produktu:

- Jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone lub zepsute.
- Jeśli oprawka lampy jest narażona na działanie wilgoci lub deszczu.
- Jeśli obudowa oprawki lampy lub ruchome połączenia są uszkodzone.
- Jeśli lampa wydziela dym lub iskry.
- Jeśli diody LED migają w sposób nieprawidłowy lub są uszkodzone.

Dzieci i osoby niepełnosprawne fizycznie lub umysłowo muszą zrozumieć funkcje i sposób użytkowania produktu, a także instrukcje dotyczące jego użytkowania.

Dzieci mogą używać produktu wyłącznie pod pewnymi warunkami bezpieczeństwa oraz pod nadzorem i kierunkiem osób dorosłych. Dzieci nie mogą używać tego produktu samodzielnie. Nie mogą one samodzielnie czyścić ani konserwować produktu.

UWAGA: Ważne instrukcje bezpieczeństwa zawarte w niniejszej instrukcji obsługi nie obejmują wszystkich możliwych warunków i sytuacji, które mogą wystąpić. Należy pamiętać, że wszystkie produkty elektryczne należy używać ostrożnie i z zachowaniem należytej staranności.


Utylizacja produktu: Produktu nie wolno wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi. W celu prawidłowej utylizacji należy go dostarczyć do wyznaczonych punktów zbiórki. ASEKOL: AK-016010, nr rejestracyjny WEEE DE 88927148

Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać instrukcję i postępować zgodnie z zawartymi w niej wskazówkami i zaleceniami. Należy ją zachować do wykorzystania w przyszłości.

Ze względów bezpieczeństwa i w celu uniknięcia unieważnienia gwarancji zabrania się używania produktu w sposób niezgodny z niniejszą instrukcją lub do celów innych niż określone w niniejszej instrukcji. Należy pamiętać, że ilustracje w instrukcji montażu mają charakter wyłącznie poglądowy. Wygląd produktu może różnić się od rzeczywistego. Dokładny opis oprawy oświetleniowej i jej parametrów technicznych znajduje się na etykiecie na opakowaniu lub w katalogu produktów na stronie internetowej www.immax.cz.

HU - Felhasználói kézikönyv

Termékleírás:



Tisztítás és ápolás:

Tisztítás előtt mindig húzza ki a lámpa dugóját a konnektorból.

A lámpa felülete nem igényel különleges ápolást. Törölje le a felületet puha ruhával vagy porlóval. Ne tegye ki a terméket túlzott tisztításnak, és kerülje a súrolószerek vagy más vegyi anyagok használatát.

Használati utasítás:

A lámpa kizárólag beltéri használatra alkalmas.

Ne használjon olyan adaptert, amely nem kompatibilis ezzel a termékkel. Biztonsági okokból kapcsolja ki a kapcsolót, ha hosszabb ideig nem használja a terméket.

Tápellátás: válassza le a hálózati adaptert az áramforrásról.

Ne takarja le a tápegységet ruhával vagy papírral, amíg be van kapcsolva, mert ez a rossz hőelvezetés miatt tüzet okozhat. Ne használjon sérült tápegységet.

Helyezze a lámpát stabil, sík felületre.

Ne tegye ki a terméket magas hőmérsékletnek vagy páratartalomnak.

Ha a következő feltételek bármelyike fennáll, először húzza ki a tápkábelt, és ne használja tovább a terméket:

- Ha a tápkábel vagy a dugó sérült vagy törött.
- Ha a lámpatartó nedvességnek vagy esőnek van kitéve.
- Ha a lámpatartó burkolata vagy mozgó csatlakozásai sérültek.
- Ha a lámpa füstöt vagy szikrákat bocsát ki.
- Ha a LED-ek rendellenesen villognak vagy sérültek.

A gyermekek és a testi vagy szellemi fogyatékkal élő személyek meg kell értsék a termék funkcióit és használatát, valamint a használati utasítást.

Gyermekek csak bizonyos biztonsági óvintézkedések mellett, felnőttek felügyelete és irányítása mellett használhatják a terméket. Gyermekek nem használhatják ezt a terméket egyedül. Nem tisztíthatják és karbantarthatják a terméket.

MEGJEGYZÉS: A jelen felhasználói kézikönyvben szereplő fontos biztonsági utasítások nem fedik le az összes lehetséges körülményt és helyzetet. Fontos megjegyezni, hogy minden elektromos terméket óvatosan és körültekintően kell használni.


A termék ártalmatlanítása: A terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. A megfelelő ártalmatlanítás érdekében vigye el a kijelölt gyűjtőhelyekre. ASEKOL: AK-016010, WEEE-Reg.-No. DE 88927148

A termék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el az utasításokat, és kövesse a megadott utasításokat és ajánlásokat. Őrizze meg őket a jövőbeni felhasználáshoz.

Biztonsági okokból és a garancia érvényességének megőrzése érdekében tilos a terméket az utasításokkal ellentétes módon vagy az utasításokban megadottaktól eltérő célokra használni. Felhívjuk figyelmét, hogy a szerelési útmutatóban szereplő képek csak tájékoztató jellegűek. A termék képe eltérhet a tényleges terméktől. A lámpatest pontos ábrázolását és műszaki paramétereit a csomagoláson található címke vagy a www.immax.cz weboldalon található termék katalógusszám alapján ellenőrizheti.

RU - Manual de utilizare

Descrierea produsului:



1. Ieșire USB: 10 W max (5 V/2,1 A).

Puterea maximă de ieșire USB este de 10 W.

Dacă funcția de încărcare wireless este utilizată în același timp, puterea de ieșire USB se va modifica automat la maximum 5 W.

2. Tensiune de intrare CC. Utilizați un adaptor de alimentare de 12 V/2,5 A.

3. Puterea de ieșire a încărcării wireless este de 15 W.

4. Apăsăți scurt butonul de pornire/oprire pentru a parcurge următoarele setări: luminozitate redusă, luminozitate medie, luminozitate ridicată, oprit.

Curățare și întreținere:

Deconectați întotdeauna lampa de la priză înainte de curățare.

Suprafața lămpii nu necesită întreținere specială. Ștergeți suprafața cu o cârpă moale sau un ștergător de praf. Nu expuneți produsul la curățare excesivă și evitați utilizarea agenților abrazivi sau a altor agenți chimici.

Instrucțiuni de utilizare:

Lampa este destinată exclusiv utilizării în interior.

Nu utilizați un adaptor care nu este compatibil cu acest produs. Din motive de siguranță, opriți comutatorul dacă nu intenționați să utilizați produsul pentru o perioadă lungă de timp. Alimentare: deconectați adaptorul de alimentare de la sursa de alimentare.

Nu acoperiți sursa de alimentare cu pânză sau hârtie în timp ce aceasta este pornită, deoarece acest lucru poate provoca un incendiu din cauza disipării deficitare a căldurii. Nu utilizați o sursă de alimentare deteriorată.

Așezați lampa pe o suprafață stabilă și plană.

Nu expuneți produsul la temperaturi ridicate sau umiditate.

Dacă apare oricare dintre următoarele condiții, deconectați mai întâi cablul de alimentare și încetați să utilizați produsul:

- Dacă cablul de alimentare sau ștecherul sunt deteriorate sau rupte.
- Dacă suportul lămpii este expus la umezeală sau ploaie.
- Dacă carcasa suportului lămpii sau articulațiile mobile sunt deteriorate.
- Dacă această lampă produce fum sau scântei.
- Dacă LED-urile clipesc anormal sau sunt deteriorate.

Copiii și persoanele cu dizabilități fizice sau mentale trebuie să înțeleagă funcțiile și utilizarea produsului, precum și instrucțiunile de utilizare a acestuia.

Copiii pot utiliza produsul numai cu anumite precauții de siguranță și sub supravegherea și îndrumarea adulților. Copiii nu trebuie să utilizeze acest produs singuri.




Ei nu trebuie să curețe sau să întrețină produsul singuri.

NOTĂ: Instrucțiunile importante de siguranță din acest manual de utilizare nu acoperă toate condițiile și situațiile posibile care pot apărea. Este important să rețineți că toate produsele electrice trebuie utilizate cu precauție și grijă.

Eliminarea produsului: Produsul nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile municipale. Pentru eliminarea corespunzătoare, duceți-l la punctele de colectare desemnate. ASEKOL: AK-016010, WEEE-Reg.-Nr. DE 88927148

Înainte de a utiliza acest produs, citiți cu atenție instrucțiunile și urmați instrucțiunile și recomandările furnizate. Păstrați-le pentru referințe viitoare.

Din motive de siguranță și pentru a evita invalidarea garanției, este interzisă utilizarea produsului într-un mod care contravine acestor instrucțiuni sau în alte scopuri decât cele specificate în acestea. Vă rugăm să rețineți că imaginile din manualul de instalare sunt doar orientative. Imaginea produsului poate diferi de produsul real. Pentru o reprezentare exactă a corpului de iluminat și a parametrilor săi tehnici, vă rugăm să consultați eticheta de pe ambalaj sau numărul de catalog al produsului de pe site-ul web www.immax.cz.



CZ - Technické parametry:

Materiál: kov + ABS
 Barva: šedá
 LED diody: 18 ks, 2835
 Barva světla: 3000+283K
 Světelný tok: 300 lm
 Celková spotřeba lampy: max. 30 W
 Jmenovitá spotřeba Qi nabíjení: 15 W
 USB výstup: 10W max, 5 V/2,1 A
 Během bezdrátového nabíjení klesá maximální výkon USB na 5 W.
 Spotřeba světla: 6 W (pouze hlavní světlo, není k dispozici noční světlo)
 Spotřeba bezdrátového nabíjení: max. 15 W
 Vstupní napětí lampy: 12 V/2,5 A
 Vstupní napětí napájecího zdroje: 12 V, 50/60 Hz
 Rozměry: 18,1 x 13,2 x 46,4 cm
 Provozní teplota: 0–40 °C
 Index podání barev: >80Ra
 Hmotnost: 0,89 kg
 Stmívatelné: po krocích, 3 kroky
 Obsah balení: dekorativní LED lampa, napájecí adaptér 12 V/2,5 A, návod k použití

Technical parameters:

Material: metal + ABS
 Color: gray
 LED diodes: 18 pcs, 2835
 Light color: 3000+283K
 Luminous flux: 300 lm
 Total lamp consumption: max. 30 W
 Nominal Qi charging consumption: 15 W
 USB output: 10W max, 5 V/2.1 A
 During wireless charging, the maximum USB power drops to 5 W.
 Light consumption: 6 W (main light only, night light not available)
 Wireless charging consumption: max. 15 W
 Lamp input voltage: 12 V/2.5 A
 Power supply input voltage: 12 V, 50/60 Hz
 Dimensions: 18.1 x 13.2 x 46.4 cm
 Operating temperature: 0–40 °C
 Color rendering index: >80Ra
 Weight: 0.89 kg
 Dimmable: in steps, 3 steps
 Package contents: decorative LED lamp, 12 V/2.5 A power adapter, user manual

Technické parametre:

Materiál: kov + ABS
 Farba: sivá
 LED diódy: 18 ks, 2835
 Farba svetla: 3000+283K
 Svetelný tok: 300 lm
 Celková spotreba svetidla: max. 30 W
 Nominálna spotreba Qi nabíjania: 15 W
 USB výstup: max. 10 W, 5 V/2,1 A
 Počas bezdrôtového nabíjania klesá maximálny výkon USB na 5 W.
 Spotreba svetla: 6 W (len hlavné svetlo, nočné svetlo nie je k dispozícii)
 Spotreba bezdrôtového nabíjania: max. 15 W
 Vstupné napätie lampy: 12 V/2,5 A
 Vstupné napätie napájacieho zdroja: 12 V, 50/60 Hz
 Rozmery: 18,1 x 13,2 x 46,4 cm
 Prevádzková teplota: 0–40 °C
 Index podania farieb: >80Ra
 Hmotnosť: 0,89 kg
 Stmievateľné: po krokoch, 3 kroky
 Obsah balenia: dekoratívna LED lampa, napájací adaptér 12 V/2,5 A, používateľská príručka

Technische Parameter:

Material: Metall + ABS
 Farbe: grau
 LED-Dioden: 18 Stück, 2835
 Lichtfarbe: 3000+283K
 Lichtstrom: 300 lm
 Gesamtverbrauch der Lampe: max. 30 W
 Nennverbrauch Qi-Laden: 15 W
 USB-Ausgang: max. 10 W, 5 V/2,1 A
 Während des kabellosen Ladens sinkt die maximale USB-Leistung auf 5 W.
 Lichtverbrauch: 6 W (nur Hauptlicht, Nachtlicht nicht verfügbar)
 Verbrauch beim kabellosen Laden: max. 15 W
 Eingangsspannung der Lampe: 12 V/2,5 A
 Eingangsspannung des Netzteils: 12 V, 50/60 Hz
 Abmessungen: 18,1 x 13,2 x 46,4 cm
 Betriebstemperatur: 0–40 °C
 Farbwiedergabeindex: >80Ra
 Gewicht: 0,89 kg
 Dimmbar: stufenweise, 3 Stufen
 Lieferumfang: dekorative LED-Lampe, Netzteil 12 V/2,5 A, Gebrauchsanweisung

PL - Parametry techniczne:

Materiał: metal + ABS
Kolor: szary
Diody LED: 18 szt., 2835
Barwa światła: 3000+283K
Strumień świetlny: 300 lm
Całkowite zużycie lampy: maks. 30 W
Nominalne zużycie energii podczas ładowania Qi: 15 W
Wyjście USB: maks. 10 W, 5 V/2,1 A
Podczas ładowania bezprzewodowego maksymalna moc USB spada do 5 W.
Zużycie energii przez lampę: 6 W (tylko światło główne, światło nocne nie jest dostępne)
Zużycie energii podczas ładowania bezprzewodowego: maks. 15 W
Napięcie wejściowe lampy: 12 V/2,5 A
Napięcie wejściowe zasilacza: 12 V, 50/60 Hz
Wymiary: 18,1 x 13,2 x 46,4 cm
Temperatura pracy: 0–40 °C
Wskaźnik oddawania barw: >80Ra
Waga: 0,89 kg
Możliwość ściemniania: stopniowo, 3 stopnie
Zawartość opakowania: dekoracyjna lampa LED, zasilacz 12 V/2,5 A,

HU - Műszaki paraméterek:

Anyag: fém + ABS
Szín: szürke
LED diódák: 18 db, 2835
Fény színe: 3000+283K
Fényáram: 300 lm
A lámpa teljes fogyasztása: max. 30 W
Névleges Qi töltési fogyasztás: 15 W
USB kimenet: max. 10 W, 5 V/2,1 A
Vezeték nélküli töltés közben a USB maximális teljesítménye 5 W-ra csökken.
Fényfogyasztás: 6 W (csak főfény, éjszakai fény nem elérhető)
Vezeték nélküli töltés fogyasztása: max. 15 W
A lámpa bemeneti feszültsége: 12 V/2,5 A
A tápegység bemeneti feszültsége: 12 V, 50/60 Hz
Méretek: 18,1 x 13,2 x 46,4 cm
Űzemi hőmérséklet: 0–40 °C
Színvisszaadási index: >80Ra
Súly: 0,89 kg
Fényerő szabályozható: fokozatosan, 3 fokozatban
A csomag tartalma: dekoratív LED lámpa, 12 V/2,5 A tápegység,

RO - Parametri tehnici:

Material: metal + ABS
Culoare: gri
LED-uri: 18 bucăți, 2835
Culoarea luminii: 3000+283K
Flux luminos: 300 lm
Consum total al lămpii: max. 30 W
Consum nominal încărcare Qi: 15 W
Ieșire USB: 10 W max, 5 V/2,1 A
În timpul încărcării fără fir, puterea maximă USB scade la 5 W.
Consum lumină: 6 W (numai lumina principală, lumina de noapte nu este disponibilă)
Consum încărcare wireless: max. 15 W
Tensiune de intrare lampă: 12 V/2,5 A
Tensiune de intrare sursă de alimentare: 12 V, 50/60 Hz
Dimensiuni: 18,1 x 13,2 x 46,4 cm
Temperatură de funcționare: 0–40 °C
Indice de redare a culorilor: >80Ra
Greutate: 0,89 kg
Dimmabilă: în trepte, 3 trepte
Conținutul pachetului: lampă LED decorativă, adaptor de alimentare 12 V/2,5 A,

