UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Immax NEO LITE TUYA0 Smart stropní svítidlo s RGB podsvícením 400lm, 50/60W Tuya WiFi +IR dálkové ovl.

07164-4E - kód: 8592753081887 - kód Sunny: 8595135994 07165-4WD - kód: 8592753081894 - kód Sunny: 8595135994 07165-4WD-circle - kód: 8592753081894 - kód circle: 8595135994

Výrobce a dovozce: IMMAX, Teslova 1719/2, 702 00 Ostrava, EU: www.immax.cz Vyrobeno v P.R.C.

FC CE

Tímto výrobku IMMAX prohlašuje, že typ rádiového zařízení 07164-4E,07165-4WD,07167-4WD,07168-4WD,07169-4WD,07170-4WD je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení o shodě je k dispozici na internetové adrese www.immax.cz, sekce eShop-ke stažení. Přístup k dokumentaci je možný po zadání produktového kódu.

Tímto výrobkom IMMAX prehlasuje, že typ rádiového zariadenia 07164-4E,07165-4WD,07167-4WD,07168-4WD,07169-4WD,07170-4WD je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode je dostupné na internetovej adrese www.immax.cz, sekcia eShop-na stiahnutie. Prístup k dokumentácii je možný po zadaní produktového kódu.

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Immax NEO LITE TUYA0 Smart stropní svítidlo s RGB podsvícením 400lm, 50/60W Tuya WiFi +IR dálkové ovl.

07164-4E - kód: 8592753081887 - kód Sunny: 8595135994 07165-4WD - kód: 8592753081894 - kód Sunny: 8595135994 07165-4WD-circle - kód: 8592753081894 - kód circle: 8595135994

STIAHNITE APLIKÁCIU IMMAX NEO PRO A REGISTRUJTE Naskenujte QR kód a stiahnite si aplikáciu Immax NEO PRO

1

Česky

Instalační návod



1. Otvořte pevný rám pro podporu a vyjměte ho.

a) Zkontrolujte, zda jsou všechny díly součástí dodávky. Je-li díly poškozené, nepoužívejte je a kontaktujte prosím Váš obchod s prodejem.

b) Ujistěte se, že je napájení vypnuté.

c) Jako bezpečnostní ochranné opatření použijte:

- dlaňový kryt, abyste zabránili nebezpečí kontaktování, jsou-li vodičové konektory nezakryté z boku
- ochranné brýle, abyste zabránili poranění při použití nářadí
- rukavice, abyste zabránili poranění při manipulaci s ostrými hranami

d) Nářadí pro montáž:

- šroubovák
- vrtačka

2. Připojte napájecí vodiče k napájecímu kabelu svítidla. Ujistěte se, že jste připojili k fázovému vodiči (L) hnědý vodič a k nulovému vodiči (N) modrý vodič.

3. Pro upevnění svítidla použijte šrouby do stropní pro šrouby použijte šrouby na upevnění pevného rámu.

2

Česky

Nainstalujte aplikaci Google Play vyhledejte a nainstalujte aplikaci Immax NEO PRO. Registrujte se a přihlaste se.

1

Česky

PŘIPOJENÍ PRODUKTU DO APLIKACE

Postup: Zapněte zařízení a otevřete aplikaci Immax NEO PRO. Ujistěte se, že jste připojeni ke stejné WiFi síti, na kterou bude připojen daný produkt.

2

Česky

MOŽNOST PŘIDÁNÍ BOD PŘÍSTUPU BLUETOOTH

Postup: Zapněte zařízení a otevřete aplikaci Immax NEO PRO. Ujistěte se, že jste připojeni ke stejné WiFi síti, na kterou bude připojen daný produkt.

Internet není nezbytný a spojovány by měl být 1-2 zařízení. Po dobu párování nesmí být zařízení vzdálená více než 1 metr od sebe.

Ale vemte zapněte Bluetooth na vašem mobilním zařízení, tak budete 5 kroků spárují. Po spárují Bluetooth mobilní zařízení automaticky naváže další produkt spárovat se zobrazí okno s informacemi o dalším kroku párování.

Pokud se tak nestane, přejděte do nastavení na kartě „+" > Zařízení přidejte produkt ručně a tento se poté zobrazí v seznamu.

3

Česky

NASTAVENÍ ECHO S APPLIKACÍ AMAZON ALEXA

Příklady na pokyny pro Alexaon.

Na úvodní obrazovce dvou klepněte na „Automatizace" a „Nastavení rozvržení zařízení".

Vyberte „Přidat rutinu". Pojmenujte rutinu, kterou chcete vytvořit.

Pro druhý příkaz klepněte na „Přidat akci" a vyberte „Smart Home".

Vyberte zařízení, které chcete ovládat, a vyberte akci, kterou chcete provést.

Dokončete vytvoření rutiny klepnutím na „Uložit".

Můžete říci: „Alexa, discover devices." nebo můžete také klikněte „Discover devices." v aplikaci Alexa, abyste vše objevili rovně.

Objevená zařízení se zobrazí v seznamu. (Pro příklad: Zakažděn, Kuchyňské světlo). Zařízení v aplikaci Alexa Immax Neo Pro musí být aktivní, jinak nebudou.

4

Česky

Připojení svítidla

5. Upevněte svítidlo. Tyče na zadní straně svítidla je zavěsnené se šipkou na upevňovacím otvoru otočte a ujistěte bezpečných zvětší a.

4

Česky

Návod na použití

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte uživatelskou příručku a ujistěte se, že jste správně nainstalovali všechny součásti. Uchovejte tuto příručku pro budoucí použití.

UPOZORNĚNÍ

Nevystavujte tuto svítidlo vysokým teplotám.

Nepoužívejte tuto svítidlo v blízkosti hořlavých materiálů.

Nepoužívejte tuto svítidlo, pokud je kabel poškozený.

Tato svítidla nejsou určena k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo nebyly poučeny o používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.

Děti musí být pod dohledem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nebudou hrát.

Pokud je napájecí kabel poškozený, musí být nahrazen výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.

Tento spotřebič je určen pouze pro použití v interiéru.

**Nepoužívejte tuto svítidlo, pokud je kabel poškozený