


Installation instructions

08816XL
08817XL
08818XL



Záruka na produkt zaniká v případě: Neoprávněné údržby, nesprávného použití, dojde-li k mechanickému poškození jakékoli části výrobku, nasátí či znehodnocení tekutinou, pozměnění či roztrhaný produktový štítek, nebo zcela bez produktového štítku. Překročení doby platnosti záruky (2 roky); Škody způsobené vyšší mocí; Selhání výkonu způsobené člověkem

The product warranty is void in the following cases: Unauthorized maintenance, improper use, mechanical damage to any part of the product, liquid ingress or contamination, a modified or torn product label, or the complete absence of a product label. Expiration of the warranty period (2 years); Damage caused by force majeure; Performance failure caused by human error

Stabilita a kotvení: Sochu umístěte na rovný, pevný podklad. V domácnostech s dětmi nebo zvířaty doporučujeme podstavec dodatečně fixovat k podlaze nebo stěně.

Upozornění na nebezpečí: Výrobek je určený výhradně jako dekorace. Výrobek není hračka. Zákaz lézení na sochu nebo věšení předmětů.

Stability and Anchoring: Place the statue on a flat, stable surface. In households with children or pets, we recommend securing the base to the floor or wall.

Safety Warning: This product is intended solely for decorative purposes. This product is not a toy. Do not climb on the statue or hang objects from it.

