


Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte návod a pak jej uchovejte pro případnou potřebu.



## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

**VAROVÁNÍ:** ABYSTE PŘEDEŠLI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, PŘED MANIPULACÍ S VÝROBKEM SE UJISTĚTE, ŽE ZRCADLO NENÍ PŘIPOJENO K SÍTI.

**UPOZORNĚNÍ:** PRO SNÍŽENÍ RIZIKA POŽÁRU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEBO ZRANĚNÍ OSOB ZRCADLO VYPNĚTE A PŘED MANIPULACÍ S NÍM POČKEJTE, DOKUD ZRCADLO I ADAPTÉR NEVYCHLADNOU.

LED žárovky se mohou po několika hodinách nepřetržitého používání zahřát. Proto není vhodné se LED žárovek nijak dotýkat.

Nikdy nepoužívejte s prodlužovacím kabelem, pokud zástrčku nelze zcela zasunout do zdířek v prodlužovacím kabelu.

Neměňte zástrčku LED světelný zdroj je součástí zrcadla a nelze vyměnit.

Ujistěte se, že zařízení není v blízkosti hořlavých materiálů.

Nepoužívejte zařízení ve vlhkých nebo mokrých prostorech.

Pouze pro vnitřní použití.

## POZNÁMKA

Důležité bezpečnostní pokyny uvedené v této příručce nepokrývají všechny možné situace, které mohou nastat. Je třeba si uvědomit, že u každého elektrického výrobku je třeba používat zdravý rozum, opatrnost a pečlivost.




## UPOZORNĚNÍ

Jakákoli mechanická změna nebo jiná úprava tohoto výrobku, ruší odpovědnost společnosti Immax za správnou funkci výrobku. A na jakkoliv upravený výrobek nelze následně uplatnit reklamaci.

## INSTRUKCE

POZNÁMKA: Tento výrobek JE KOMPLETNĚ SMONTOVÁN.

### Ovládání světla


1. Zapojte přiložený napájecí adaptér (H) do vstupu napájecího adaptéru (F).
2. Nepoužívejte výrobek s jiným adaptérem.
3. Stisknutím spínače  zapnete/vypnete světlo.
4. Stisknutím tlačítka  přepínáte mezi teplým, přirozeným a studeným světlem.
5. Stisknutím a podržením tlačítka  nastavte jas.
6. Pokud již zrcadlo nepoužíváte, odpojte napájecí adaptér (H) ze zásuvky.

## ÚDRŽBA



Otírejte vlhkou měkkou tkaninou.

Vyvarujte se čistících, či abrazivních prostředků.


Balení obsahuje: Zrcadlo, přídavné zvětšovací zrcátko, napájecí kabel



A	LED žárovka
B	Primární zrcadlo
C	změna barvy světla
D	Vypínač
E	Přepínač jasu
F	Vstup adaptéru
G	Detailní zrcadlo
H	Napájecí adaptér



Pred použitím výrobku si prosím prečítajte návod na obsluhu a potom si ho uschovajte pre budúce použitie.



## DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

UPOZORNENIE: ABY STE PREDÍŠLI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, PRED MANIPULÁCIOU S VÝROBKOM SA UISTITE, ŽE NIE STE PRIPOJENÍ K SIETI.

VÝSTRAHA: ABY STE ZNÍŽILI RIZIKO POŽIARU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM ALEBO ZRANENIA OSÔB, PRED MANIPULÁCIOU SO ZRKADLOM HO VYPNITE A POČKAJTE, KÝM ZRKADLO A ADAPTÉR NEVYCHLADNÚ.

LED žiarovky sa môžu po niekoľkých hodinách nepretržitého používania zahriať. Preto sa neodporúča akýmkoľvek spôsobom sa dotýkať LED žiaroviek.

Nikdy nepoužívajte s predlžovacím káblom, ak sa zástrčka nedá úplne zasunúť do zásuviek v predlžovacom kábli.

Nevymieňajte zástrčku Svetelný zdroj LED je súčasťou zrkadla a nie je možné ho vymeniť.

Uistite sa, že sa zariadenie nenachádza v blízkosti horľavých materiálov

Zariadenie nepoužívajte vo vlhkých alebo mokrych priestoroch.

Len na použitie v interiéri

## POZNÁMKA

Dôležité bezpečnostné pokyny uvedené v tomto návode na obsluhu nepokrývajú všetky možné situácie, ktoré môžu nastať. Je dôležité mať na pamäti, že pri každom elektrickom výrobku treba používať zdravý rozum, opatrnosť a starostlivosť.




## VAROVANIE

Akkoľvek mechanická zmena alebo iná úprava tohto výrobku ruší zodpovednosť spoločnosti Immax za jeho správnu prevádzku. A akýkoľvek výrobok upravený akýmkoľvek spôsobom nemožno následne reklamovať.

## INŠTRUKCIE

POZNÁMKA: Tento výrobok je kompletne zložený.

### Ovládanie svetla


1. Zapojte dodaný napájací adaptér (H) do vstupu napájacieho adaptéra (F).
2. Nepoužívajte výrobok so žiadnym iným adaptérom.
3. Stlačením vypínača  zapnite/vypnite svetlo.
3. Stlačením tlačidla  prepínate medzi teplým, prirodzeným a studeným svetlom.
4. Stlačením a podržaním tlačidla  nastavte jas.
5. Ak zrkadlo už nepoužívate, odpojte napájací adaptér (H) zo zásuvky.

## ÚDRŽBA



Utrite vlhkou mäkkou handričkou.

Vyhňte sa čistiacim alebo abrazívnym prostriedkom.


Balenie obsahuje: Zrkadlo, prídavné zväčšovacie zrkadlo, napájací kábel



A	LED žiarovka
B	Primárne zrkadlo
C	zmena farby svetla
D	Vypínač
E	Prepínač jasu
F	Vstup adaptéra
G	Detailné zrkadlo
H	Napájací adaptér



Before using the product, read the instruction manual carefully and then keep it for future reference.



### IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

**WARNING:** TO PREVENT ELECTRICAL INJURY, BE SURE YOU ARE NOT CONNECTED TO THE NETWORK BEFORE HANDLING THE PRODUCT.

**WARNING:** TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR PERSONAL INJURY, TURN OFF THE MIRROR AND WAIT UNTIL THE MIRROR AND ADAPTER HAVE COOLED BEFORE HANDLING.

LED bulbs can heat up after several hours of continuous use. It is therefore not advisable to touch the LED bulbs in any way.

Never use with an extension cord if the plug cannot be fully inserted into the sockets in the extension cord.

Do not alter the plug. The LED light source is part of the mirror and cannot be replaced.

Ensure that the device is not near combustible materials

Do not use the device in damp or wet areas.

For indoor use only

### NOTE




The important safety instructions in this manual do not cover all possible situations that may occur. It is important to remember that common sense, caution and care should be used with any electrical product.

### WARNING

Any mechanical alteration or other modification of this product will void Immax's responsibility for the proper function of the product. And any modification of the product cannot subsequently be claimed.

### INSTRUCTIONS

**NOTE:** this product is completely assembled.



1. Plug the supplied power adapter (H) into the power adapter input (F). Do not use the product with any other adapter.
2. Press the  switch to turn the light on/off.
3. Press the  buttons to switch between warm, natural and cold light.
4. Press and hold the  button to adjust the brightness.
5. If you are no longer using the mirror, unplug the power adapter (H) from the wall outlet

### MAINTENANCE


Wipe with a damp soft cloth.

Avoid cleaning or abrasive products.

Package contains: Mirror, additional magnifying mirror, power cord



Lesen Sie Vor Der Benutzung Des Produktes Die Bedienungsanleitung Sorgfältig Durch Und Bewahren Sie Sie Zum Späteren Nachschlagen Auf.



### WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

**WARNUNG:** UM ELEKTRISCHE VERLETZUNGEN ZU VERMEIDEN, SICHERSTELLEN, DASS SIE NICHT AN DAS NETZWERK ANGESCHLOSSEN SIND, BEVOR SIE DAS PRODUKT BENUTZEN.

**WARNUNG:** UM DIE GEFAHR VON FEUER, STROMSCHLAG ODER VERLETZUNGEN ZU VERRINGERN, SCHALTEN SIE DEN SPIEGEL AUS UND WARTEN SIE, BIS DER SPIEGEL UND DER ADAPTER ABGEKÜHLT SIND, BEVOR SIE IHN ANFASSEN.

LED-Lampen können sich nach mehreren Stunden Dauerbetrieb erwärmen. Es ist daher nicht ratsam, die LED-Birnen in irgendeiner Weise zu berühren.

Verwenden Sie den Spiegel niemals mit einem Verlängerungskabel, wenn der Stecker nicht vollständig in die Buchsen des Verlängerungskabels eingesteckt werden kann.

Verändern Sie den Stecker nicht. Die LED-Lichtquelle ist Teil des Spiegels und kann nicht ausgetauscht werden.

Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Materialien befindet.

Verwenden Sie das Gerät nicht in feuchten oder nassen Räumen.

Nur für den Gebrauch in Innenräumen.

### HINWEIS





Die wichtigen Sicherheitshinweise in dieser Anleitung decken nicht alle möglichen Situationen ab, die auftreten können. Denken Sie daran, dass Sie bei jedem elektrischen Produkt mit gesundem Menschenverstand, Vorsicht und Sorgfalt vorgehen sollten.

### WARNUNG

Jegliche mechanische Veränderung oder sonstige Modifikation dieses Produkts führt zum Erlöschen der Verantwortung von Immax für die ordnungsgemäße Funktion des Produkts. Außerdem kann eine Veränderung des Produkts nicht nachträglich reklamiert werden.

### ANLEITUNGEN

HINWEIS: Dieses Produkt IST VOLLSTÄNDIG MONTAGIERT.


1. Schließen Sie den mitgelieferten Netzadapter (H) an den Netzadaptereingang (F) an. Verwenden Sie das Produkt nicht mit einem anderen Adapter.
2. Drücken Sie den Schalter , um das Licht ein-/auszuschalten.
3. Drücken Sie die Tasten  und  um zwischen warmem, natürlichem und kaltem Licht zu wechseln.
4. Halten Sie die Taste  gedrückt, um die Helligkeit einzustellen.
5. Wenn Sie den Spiegel nicht mehr benutzen, ziehen Sie den Netzadapter (H) aus der Steckdose.

### WARTUNG

Mit einem feuchten, weichen Tuch abwischen.

Vermeiden Sie Reinigungs- oder Scheuermittel.

Paket enthält: Spiegel, zusätzlicher Vergrößerungsspiegel, Netzkabel



A	LED-Glühbirne
B	Hauptspiegel
C	Ändern der Farbe
D	Schalten
E	Helligkeitsschalter
F	Adaptereingang
G	Detaillierter Spiegel
H	Netzteil

