



immax  
**neo  
LITE**  
Smart home devices

# DÁLKOVÝ OVLADAČ IMMAX NEO LITE S FUNKCÍ BEACON

na protokolu bluetooth Beacon, kompatibilní se zařízeními WiFi, Bluetooth mesh a beacon

**07087-5**

## PÁROVÁNÍ SVĚTLA S OVLADAČEM

Předtím, než světlo napájíte do aplikace Immax NEO PRO, je zapotřebí světlo spárovat s ovladačem.

Světlo vypněte na 5 vteřin a pak jej zapněte. Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko ON/OFF na dobu min. 5 vteřin. Světlo by mělo probliknout, tím značí úspěšné párování svítidla s dálkovým ovladačem

Pokud se vám světlo nedaří spárovat s dálkovým ovladačem, světlo vyresetujete. Nechte světlo doblikat a pak jej znovu vypněte a zapněte. Potom můžete zopakovat párování světla s dálkovým ovladačem.



### Zapnout/Vypnout

Krátké stisknutí zapnutí/vypnutí VŠECH svítidel, která jsou napárována na dálkový ovladač.



### Noční svícení

Stisknutím tlačítka zapnete noční režim svícení, svítidlo se utlumí na 5% svítivosti



### Jas +

Stisknutím tlačítka zvyšujete jas svícení

1. Krátké stisknutí - krokové zvýšení jasu
2. Dlouhé stisknutí plynulé zvýšení jasu.



### Jas -

Stisknutím tlačítka stmívání jasu světla.

1. Krátké stisknutí - krokové stmívání
2. Dlouhé stisknutí - plynulé stmívání



### Teplota světla +

Stisknutím tlačítka zvyšujete teplotu barvy světla. Přechod do studeného odstínu (až do 6500K)

Krátké stisknutí - krokové zvýšení teploty bílé barvy světla  
Dlouhé stisknutí plynulé zvýšení teploty bílé barvy světla



### Teplota světla -

Stisknutím tlačítka snižujete teplotu barvy světla. Přechod do teplého odstínu (až do 2700K)

Krátké stisknutí - krokové snížení teploty bílé barvy světla  
Dlouhé stisknutí plynulé snížení teploty bílé barvy světla



### Scény

Krátkým stisknutím přepnete scénu.



### RGB barevné podsvícení Funkce přepínání barev je dostupná pouze u zařízení, které ji podporují!

Tlačítko pro ovládání RGB podsvícení

1. Krátkým stisknutím přepnete vždy jednu barvu a předvolený barevný cyklus je červená, oranžová, žlutá, zelená, modrá a fialová.
2. Dlouze stiskněte pro plynulý přechod barev



### A/B/C/D

1. Tlačítko pro vytváření a ovládání skupin osvětlení
2. Dlouhé stisknutí libovolného tlačítka A/B/C/D pro párování svítidla s dálkovým ovladačem

## Technické parametry:

Materiál: Materiál PC šetrný k životnímu prostředí

Barva: Bílá

Příkon: 3V (CR2032)

Tímto dálkovým ovladačem lze ovládat svítidlo nebo skupiny svítidel na vzdálenost až 25m.

## Párování a odpárování pod skupiny A/B/C/D

Párování do 30 s po zapnutí svítidla, dlouze stiskněte libovolné z tlačítek A/B/C/D po dobu 5 s nebo déle, kontrolka jednou zabliká, aby oznámila úspěšné přiřazení (blikání 3krát, pokud se jedná o produkty WiFi).

Tímto přiřadíte svítidlo pod Vámi zvolené tlačítko a můžete si tak vytvářet skupiny osvětlení, které budete ovládat pod zvoleným skupinovým tlačítkem A/B/C/D

2. Zrušení párování: Pokud kontrolka na dálkovém ovladači svítí, dlouze stiskněte libovolné skupinové tlačítko „A/B/C/D“ a „jas+“ současně, (déle než 5 sekund), tím zrušíte spárování všech světel

nakonfigurovaných v této skupině, po úspěšném zrušení párování světlo jednou blikne (blikne 3krát v případě WiFi produktů).

3. Každé svítidlo s podporou beacon lze ovládat až 3 dálkovými ovladači.

## Popis funkce

Skupinové ovládání: Stisknutím libovolného tlačítka skupiny (A/B/C/D) přepnete skupinu svítidel

Např.: můžete ovládat všechny svítidla skupiny A po stisknutí tlačítka „A“.

Zapnutí/vypnutí: zapnete/vypnete všechna svítidla napárovaná pod skupinové tlačítko A

Stisknutím tlačítka „CCT+“ a „CCT-“ snížíte nebo zvýšíte teplotu barev o „20 %“ najednou.

Dlouhým stisknutím plynule stmíváte. (Bluetooth nepodporuje plynulé stmívání).

Stisknutím tlačítka „brightness+“ a „brightness-“ nastavíte jas vždy o 10 %.

Dlouhým stisknutím plynule ztlumíte jas (Bluetooth nepodporuje plynulé stmívání).

## Upozornění:

Výše uvedené funkce jsou použitelné pouze pro produkty na protokolu WiFi, Bluetooth, Sigmesh a tuya Beacon.

Dálkový ovladač (DO) udržujte v čistém a suchém prostředí. Neponořujte DO do vody a zabraňte styku DO s vodou. Nečistoty odstraňte pouze pomocí suchého či vlhkého hadříku!

Ujistěte se, že nové baterie vkládáte správným způsobem a v souladu se symboly pro umístění kladných (+) a záporných (-) pólů jednotlivých baterií. Nezaměňujte polaritu baterie.

Baterie vyměňujte pravidelně za nové a staré recyklujte v souladu s místními předpisy.



immax  
**neo  
LITE**  
Smart home devices

# DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE IMMAX NEO LITE S FUNKCIOU BEACON

na protokole bluetooth beacon, kompatibilný so zariadeniami WiFi, bluetooth mesh a beacon.

07087-5

## SPÁROVANIE SVETLA S DIAĽKOVÝM OVLÁDANÍM

Pred spárovaním svetla s aplikáciou Immax NEO PRO musíte svetlo spárovať s ovládačom.

Vypnite svetlo na 5 sekúnd a potom ho zapnite. Stlačte tlačidlo ON/OFF na ovládači na minimálne 5 sekúnd. Po úspešnom spárovaní s ovládačom by malo svetlo blikať.

Ak sa svetlo nepodarí spárovať s ovládačom, resetujte svetlo. Nechajte svetlo blikať a potom ho vypnite a znovu zapnite. Potom môžete párovanie svetla s ovládačom zopakovať.



### Zapnuté/vypnuté

Krátkym stlačením zapnete/vypnete VŠETKY svetlá, ktoré sú spárované s diaľkovým ovládačom.



### Nočné svetlo

Stlačením tlačidla zapnete nočný režim, svetidlo sa stlmí na 5 % intenzity svetla



### Jas +

Stlačením tlačidla zvýšite jas svetla

1. Krátke stlačenie - postupné zvyšovanie jasu
2. Dlhé stlačenie - plynulé zvýšenie jasu.



### Jas -

Stlačením tlačidla stlmíte jas svetla.

1. Krátke stlačenie - postupné stmievanie
2. Dlhé stlačenie - plynulé stmievanie



### Teplota svetla +

Stlačením tlačidla zvýšite teplotu farieb svetla. Prechod na studený odtieň (až 6500 K)

- Krátke stlačenie - postupné zvýšenie teploty bieleho svetla  
Dlhé stlačenie - plynulé zvyšovanie teploty bieleho svetla



### Teplota svetla -

Stlačením tlačidla znížite teplotu farby svetla. Prechod na teplý odtieň (do 2700 K)

- Krátke stlačenie - postupné znižovanie teploty bielej farby svetla  
Dlhé stlačenie - plynulé znižovanie teploty bielej farby svetla



### Scény

Krátkym stlačením prepnete scénu.



### Farebné podsvietenie RGB Funkcia prepínania farieb je dostupná len v zariadeniach, ktoré ju podporujú!

Tlačidlo na ovládanie podsvietenia RGB

1. Krátkym stlačením prepínate po jednej farbe a prednastavený farebný cyklus je červená, oranžová, žltá, zelená, modrá a fialová.
2. Dlhé stlačenie pre plynulý prechod farieb



### A/B/C/D

1. Tlačidlá na vytváranie a ovládanie skupín osvetlenia
2. Dlhým stlačením ľubovoľného tlačidla A/B/C/D spárujete svetidlo s diaľkovým ovládaním



IMMAX  
**neo  
LITE**  
Smart home devices

## DIAL'KOVÉ OVLÁDANIE IMMAX NEO LITE S FUNKCIOU BEACON

na protokole bluetooth beacon, kompatibilný so zariadeniami WiFi, bluetooth mesh a beacon.

**07087-5**

### Technické parametre:

Materiál : Materiál PC šetrný k životnému prostrediu.

Farebný materiál: Biela

Napájanie: 3 V (CR2032)

Tento diaľkový ovládač môže ovládať svetidlo alebo skupiny svetidiel zo vzdialenosti až 25 m.

### Párovanie a odpárovanie v rámci skupiny A/B/C/D

1. Párovanie: Párovanie sa vykonáva pomocou tlačidla „Pairing“ (Spárovať):

Do 30 sekúnd po zapnutí svetidla dlho stlačte ktorékoľvek z tlačidiel A/B/C/D na 5 sekúnd alebo dlhšie, kontrolka raz zabliká na znak úspešného spárovania (v prípade produktov WiFi blikne 3-krát).

Tým sa priradí svetidlo pod zvolené tlačidlo a umožní sa vytvoriť skupiny svetidiel, ktoré sa budú ovládať pod zvoleným skupinovým tlačidlom A/B/C/D.

2. Zrušenie párovania.

nakonfigurované v tejto skupine, po úspešnom zrušení párovania svetlo raz zabliká (v prípade výrobkov WiFi blikne 3-krát).

3. Každé svetidlo s majákom je možné ovládať až 3 diaľkovými ovládačmi.

### Popis funkcie

Ovládanie skupiny: Stlačením ľubovoľného tlačidla skupiny (A/B/C/D) prepnete skupinu svetidla.

Napr: stlačením tlačidla „A“ môžete ovládať všetky svetidlá skupiny A.

Zapnutie/vypnutie: môžete zapnúť/vypnúť všetky svetidlá spárované pod tlačidlom skupiny A

Stlačením tlačidiel „CCT+“ a „CCT-“ znížite alebo zvýšite teplotu farieb o „20 %“ súčasne.

Dlhým stlačením stlmíte nepretržite. (Bluetooth nepodporuje nepretržité stmievanie).

Stláčaním tlačidiel „brightness+“ a „brightness-“ upravíte jas vždy o 10 %.

Dlhým stlačením stlmíte jas nepretržite (Bluetooth nepodporuje nepretržité stmievanie).

Upozornenie:

Vyššie uvedené funkcie sa vzťahujú len na výrobky s protokolom WiFi, Bluetooth, Sigmesh a tuya Beacon.

Diaľkový ovládač (RC) uchováajte v čistom a suchom prostredí. DŮ neponárajte do vody a zabráňte jeho kontaktu s vodou. Nečistoty odstráňte len suchou alebo vlhkou handričkou!

Dbajte na to, aby ste nové batérie vložili správnym spôsobom a v súlade so symbolmi umiestnenia kladného (+) a záporného (-) pólu každej batérie. Nezamieňajte polaritu batérie.

Batérie pravidelne vymieňajte za nové a staré recyklujte v súlade s miestnymi predpismi.





immax  
**neo  
LITE**  
Smart home devices

# IMMAX NEO LITE REMOTE CONTROL WITH BEACON FUNCTION

on bluetooth beacon protocol, compatible with WiFi, bluetooth mesh and beacon devices.

07087-5

## PAIRING THE LIGHT WITH THE REMOTE CONTROL

Before you pair the light to the Immax NEO PRO application, you need to pair the light with the controller.

Turn the light off for 5 seconds and then turn it on. Press the ON/OFF button on the controller for a minimum of 5 seconds. The light should flash when successfully paired with the controller.

If the light fails to pair with the controller, reset the light. Allow the light to flash and then turn it off and on again. You can then repeat pairing the light with the controller.



### On/Off

Short press to turn on/off ALL lights that are paired to the remote.



### Night light

Press the button to switch on the night mode, the lamp is dimmed to 5% of the luminous intensity



### Bright+

Press the button to increase the brightness of the light

1. Short press - step increase in brightness
2. Long press - smooth increase in brightness.



### Bright-

Press the button to dim the brightness of the light.

1. Short press - step dimming
2. Long press - continuous dimming



### Light temperature +

Press the button to increase the colour temperature of the light. Transition to a cool shade (up to 6500K)

- Short press - step increase in white light temperature  
Long press - stepless increase in white light temperature



### Light temperature -

Press the button to lower the light colour temperature. Transition to a warm shade (up to 2700K)

- Short press - stepwise reduction of the white colour temperature of the light  
Long press - stepless reduction of the white light temperature



### Scenes

Press briefly to switch the scene.



### RGB colour backlight The colour switching feature is only available on devices that support it!

Button to control RGB backlight

1. Short press to switch one color at a time and the preset color cycle is red, orange, yellow, green, blue and purple.
2. Long press for a smooth colour transition



### A/B/C/D

1. Buttons for creating and controlling lighting groups
2. Long press any A/B/C/D button to pair the luminaire with the remote control

## Technical parameters:

Material: Environmentally friendly PC material.

Color: White

Power : 3V (CR2032)

This remote control can control a luminaire or groups of luminaires from a distance of up to 25m.

## Pairing and unpairing under groups A/B/C/D

Pairing:

Within 30 seconds after switching on the luminaire, long press any of the A/B/C/D buttons for 5 seconds or more, the indicator light will flash once to indicate successful matching (flashing 3 times if WiFi products).

This assigns the luminaire under your selected button and allows you to create groups of lights to be controlled under your selected group button A/B/C/D

2. Cancel pairing.

configured in this group, after successful cancellation of pairing the light will flash once (flash 3 times in case of WiFi products).

3. Each beacon-enabled luminaire can be controlled by up to 3 remotes.

## Function description

Group control: Press any group button (A/B/C/D) to switch the luminaire group

E.g.: you can control all luminaires of group A by pressing the „A” button.

Switch on/off: you can switch on/off all luminaires paired under group button A

Press the „CCT+” and „CCT-” buttons to decrease or increase the color temperature by „20%” at the same time.

Long press to dim continuously. (Bluetooth does not support continuous dimming).

Press „brightness+” and „brightness-” to adjust the brightness by 10% each time.

Long press to dim the brightness continuously (Bluetooth does not support continuous dimming).

Warning:

The above functions are only applicable to products on WiFi, Bluetooth, Sigmesh and tuya Beacon protocol.

Keep the remote control (RC) in a clean and dry environment. Do not immerse the DO in water and prevent the DO from coming into contact with water. Remove dirt only with a dry or damp cloth!

Be sure to insert new batteries in the correct manner and in accordance with the symbols for the location of the positive (+) and negative (-) poles of each battery. Do not confuse the polarity of the battery.

Replace batteries regularly with new ones and recycle old ones in accordance with local regulations.

Bevor Sie die Leuchte mit der Immax NEO PRO-Anwendung koppeln, müssen Sie die Leuchte mit dem Controller koppeln. Schalten Sie die Leuchte für 5 Sekunden aus und dann wieder ein. Drücken Sie mindestens 5 Sekunden lang die Taste ON/OFF auf dem Steuergerät. Die Leuchte sollte blinken, wenn sie erfolgreich mit dem Steuergerät gekoppelt wurde. Wenn die Leuchte nicht mit dem Steuergerät gekoppelt werden kann, setzen Sie die Leuchte zurück. Lassen Sie die Leuchte blinken und schalten Sie sie dann aus und wieder ein. Sie können dann die Kopplung der Leuchte mit dem Steuergerät wiederholen.



## ein/aus

Kurzes Drücken schaltet ALLE Lichter ein/aus, die mit der Fernbedienung gekoppelt sind.



## Nachtlicht

Drücken Sie die Taste, um den Nachtmodus einzuschalten, die Leuchte wird auf 5% der Lichtstärke gedimmt



## Hell +

Drücken Sie die Taste, um die Helligkeit der Leuchte zu erhöhen

1. Kurzer Druck - stufenweise Erhöhung der Helligkeit
2. Langer Druck - gleichmäßige Erhöhung der Helligkeit.



## Hell -

Drücken Sie die Taste, um die Helligkeit des Lichts zu verringern.

1. Kurzes Drücken - stufenweises Dimmen
2. Langer Druck - kontinuierliches Dimmen



## Lichttemperatur +

Drücken Sie die Taste, um die Farbtemperatur des Lichts zu erhöhen. Übergang zu einem kühlen Farbton (bis zu 6500K)

1. Kurz drücken - stufenweise Erhöhung der weißen Lichttemperatur
2. Langer Druck - stufenlose Erhöhung der weißen Lichttemperatur



## Lichttemperatur -

Drücken Sie die Taste, um die Farbtemperatur des Lichts zu verringern. Übergang zu einem warmen Farbton (bis zu 2700K)

1. Kurz drücken - stufenweise Verringerung der weißen Farbtemperatur des Lichts
2. Langer Druck - stufenlose Verringerung der weißen Lichttemperatur



## Szenen

Kurz drücken, um die Szene zu wechseln.



## RGB-Farbhintergrundbeleuchtung Die Farbschaltfunktion ist nur bei Geräten verfügbar, die sie unterstützen!

Taste zur Steuerung der RGB-Hintergrundbeleuchtung

1. Kurz drücken, um eine Farbe nach der anderen zu wechseln. Der voreingestellte Farbzzyklus ist rot, orange, gelb, grün, blau und violett.
2. Langes Drücken für einen sanften Farbübergang



## A/B/C/D

1. die Schaltflächen zum Erstellen und Steuern von Beleuchtungsgruppen
2. Langes Drücken einer beliebigen A/B/C/D-Taste, um die Leuchte mit der Fernbedienung zu koppeln

## Technische Parameter:

Material: Umweltfreundliches PC-Material.

Farbe: Weiß

Stromversorgung: 3V (CR2032)

Diese Fernbedienung kann eine Leuchte oder eine Gruppe von Leuchten aus einer Entfernung von bis zu 25 m steuern.

## Kopplung und Entkopplung unter Gruppen A/B/C/D

Pairing:

1. Drücken Sie innerhalb von 30 Sekunden nach dem Einschalten der Leuchte eine der A/B/C/D-Tasten mindestens 5 Sekunden lang. Die Anzeigeleuchte blinkt einmal, um die erfolgreiche Zuordnung anzuzeigen (bei WiFi-Produkten blinkt sie dreimal).

Dadurch wird die Leuchte der von Ihnen gewählten Taste zugewiesen und Sie können Gruppen von Leuchten erstellen, die unter der von Ihnen gewählten Gruppentaste A/B/C/D gesteuert werden.

2. Kopplung abbrechen.

In dieser Gruppe konfiguriert, blinkt die Leuchte nach erfolgreicher Aufhebung der Kopplung einmal (bei WiFi-Produkten blinkt sie 3-mal).

3. Jede Beacon-fähige Leuchte kann von bis zu 3 Fernbedienungen gesteuert werden.

## Beschreibung der Funktionen

Gruppensteuerung: Drücken Sie eine beliebige Gruppentaste (A/B/C/D), um die Leuchtengruppe zu wechseln.

Z.B.: Sie können alle Leuchten der Gruppe A durch Drücken der Taste „A“ steuern.

Ein-/Ausschalten: Sie können alle unter der Gruppentaste A gepaarten Leuchten ein- und ausschalten

Drücken Sie die Tasten „CCT+“ und „CCT-“, um die Farbtemperatur gleichzeitig um „20%“ zu verringern oder zu erhöhen.

Drücken Sie lange, um kontinuierlich zu dimmen. (Bluetooth unterstützt kein kontinuierliches Dimmen).

Drücken Sie die Tasten „Helligkeit+“ und „Helligkeit-“, um die Helligkeit um jeweils 10 % einzustellen.

Drücken Sie lange, um die Helligkeit kontinuierlich zu dimmen (Bluetooth unterstützt kein kontinuierliches Dimmen).

## Achtung!

Die oben genannten Funktionen sind nur für Produkte mit WiFi, Bluetooth, Sigmesh und tuya Beacon Protokoll anwendbar.

Bewahren Sie die Fernbedienung (RC) in einer sauberen und trockenen Umgebung auf. Tauchen Sie die DO nicht in Wasser ein und verhindern Sie, dass die DO mit Wasser in Berührung kommt. Entfernen Sie Schmutz nur mit einem trockenen oder feuchten Tuch!

Achten Sie darauf, dass Sie neue Batterien in der richtigen Weise und entsprechend den Symbolen für die Lage der positiven (+) und negativen (-) Pole jeder Batterie einlegen. Verwechseln Sie nicht die Polarität der Batterie.

Ersetzen Sie die Batterien regelmäßig durch neue und entsorgen Sie die alten entsprechend den örtlichen Vorschriften.





immax  
**neo  
LITE**  
Smart home devices

# IMMAX NEO LITE TÁVIRÁNYÍTÓ BEACON FUNKCIÓVAL

bluetooth beacon protokollon, kompatibilis a WiFi, bluetooth mesh és beacon eszközökkel.

**07087-5**

## A LÁMPA PÁROSÍTÁSA A TÁVIRÁNYÍTÓVAL

Mielőtt párosítaná a lámpát az Immax NEO PRO alkalmazással, párosítania kell a lámpát a vezérlővel.

Kapcsolja ki a lámpát 5 másodpercre, majd kapcsolja be. Nyomja meg a vezérlő ON/OFF gombját legalább 5 másodpercig. A fénynek villognia kell, ha sikeresen párosítva van a vezérlővel.

Ha a lámpa nem párosodik a vezérlővel, állítsa vissza a lámpát. Hagyja, hogy a lámpa villogjon, majd kapcsolja ki és újra be. Ezután megismételheti a lámpa és a vezérlő párosítását.



### **Be/Ki**

Rövid megnyomásával MINDEN, a távirányítóval párosított lámpa be/ki kapcsolható.



### **Éjszakai fény**

Nyomja meg a gombot az éjszakai üzemmód bekapcsolásához, a lámpa fényereje a fényerő 5%-ára csökken.



### **Őket +**

A gomb megnyomásával növelheti a fényerősséget.

1. Rövid megnyomás - a fényerő fokozatos növelése
2. Hosszú megnyomás - a fényerő fokozatos növelése



### **Őket -**

Nyomja meg a gombot a fényerő csökkentéséhez.

1. Rövid megnyomás - fokozatos tompítás
2. Hosszú megnyomás - folyamatos fényerő-csökkentés



### **Fényhőmérséklet +**

Nyomja meg a gombot a fény színhőmérsékletének növeléséhez. Átmenet a hűvös árnyalatra (6500K-ig)

Rövid megnyomás - a fehér fény hőmérsékletének fokozatos növelése

Hosszú megnyomás - a fehér fény hőmérsékletének fokozatmentes növelése



### **Fényhőmérséklet -**

Nyomja meg a gombot a fény színhőmérsékletének csökkentéséhez. Átmenet a meleg árnyalatra (2700K-ig)

Rövid megnyomás - a lámpa fehér színhőmérsékletének fokozatos csökkentése.

Hosszú megnyomás - a fehér fény hőmérsékletének fokozatmentes csökkentése



### **Jelenetek**

Nyomja meg röviden a jelenetváltáshoz.



### **RGB színű háttérvilágítás A színváltás funkció csak azokon a készülékeken érhető el, amelyek támogatják azt!**

Gomb az RGB háttérvilágítás vezérléséhez

1. Rövid megnyomással egy-egy szint kapcsolhat, és az előre beállított színciklus piros, narancs, sárga, zöld, kék és lila.
2. Hosszan nyomja meg a sima színátmenethez



### **A/B/C/D**

1. Gombok a világítási csoportok létrehozásához és vezérléséhez

2. Bármelyik A/B/C/D gomb hosszú megnyomásával párosíthatja a lámpatestet a távirányítóval.

## Műszaki paraméterek:

Anyag : Környezetbarát PC anyag.

Szín: Fehér

Tápegység : 3V (CR2032)

Ez a távirányító egy lámpatestet vagy lámpatestek csoportját képes vezérelni akár 25 m távolságból.

A/B/C/D csoportok alatti párosítás és párosítás feloldása

## Párosítás:

A lámpatest bekapcsolása után 30 másodpercen belül nyomja meg hosszan az A/B/C/D gombok bármelyikét legalább 5 másodpercig, a jelzőfény egyszer felvillan a sikeres párosítás jelzésére (WiFi termékek esetén 3-szor villog).

Ez hozzárendeli a lámpatestet a kiválasztott gombhoz, és lehetővé teszi, hogy a kiválasztott A/B/C/D csoportgomb alatt vezérelhető lámpák csoportjait hozza létre.

2. A párosítás megszüntetése.

ebben a csoportban konfigurálva, a párosítás sikeres törlése után a lámpa egyszer villogni fog (WiFi termékek esetén 3-szor villog).

3. Minden jeladóval rendelkező lámpatest legfeljebb 3 távirányítóval vezérelhető.

## Funkció leírása

Csoportos vezérlés: Nyomja meg bármelyik csoportgombot (A/B/C/D) a lámpatest csoportjának átkapcsolásához.

Pl.: az „A” gomb megnyomásával az „A” csoport összes lámpatestét vezérelheti.

Be/ki kapcsolás: az „A” csoportgomb alatt párosított összes lámpatestet be/ki tudja kapcsolni.

A „CCT+” és „CCT-” gombok megnyomásával egyszerre csökkentheti vagy növelheti a színhőmérsékletet „20%-kal”.

Hosszan nyomja meg a folyamatos tompításhoz. (A Bluetooth nem támogatja a folyamatos fényerőszabályozást).

Nyomja meg a „fényerő+” és „fényerő-” gombokat a fényerő egyszerre 10%-kal történő beállításához.

Hosszan nyomja meg a fényerő folyamatos tompításához (a Bluetooth nem támogatja a folyamatos tompítást).

Figyelmeztetés:

A fenti funkciók csak a WiFi, Bluetooth, Sigmesh és tuya Beacon protokollt használó termékekre vonatkoznak.

Tartsa a távirányítót (RC) tiszta és száraz környezetben. Ne merítse a DO-t vízbe, és akadályozza meg, hogy a DO vízzel érintkezzen. A szenyeződések csak száraz vagy nedves ruhával távolítsa el!

Ügyeljen arra, hogy az új elemeket a megfelelő módon és az egyes elemek pozitív (+) és negatív (-) pólusainak elhelyezkedését jelző szimbólumok szerint helyezze be. Ne keverje össze az akkumulátor polaritását.

Az akkumulátorokat rendszeresen cserélje újakra, a régieket pedig a helyi előírásoknak megfelelően hasznosítja újra.



immax  
**neo  
LITE**  
Smart home devices

# PILOT ZDALNEGO STEROWANIA IMMAX NEO LITE Z FUNKCJĄ BEACON

na protokole Bluetooth Beacon, kompatybilny z urządzeniami WiFi, Bluetooth Mesh i Beacon

07087-5

Przed sparowaniem oprawy z aplikacją Immax NEO PRO należy sparować oprawę ze sterownikiem.

Wyłącz światło na 5 sekund, a następnie włącz je ponownie. Naciśnij przycisk ON/OFF na kontrolerze przez co najmniej 5 sekund. Światło powinno

powinno migać, jeśli zostało pomyślnie sparowane z kontrolerem.

Jeśli światła nie można sparować z jednostką sterującą, należy je zresetować. Poczekaj, aż lampka zacznie migać, a następnie wyłącz ją i włącz ponownie. Następnie można powtórzyć parowanie lampki z jednostką sterującą.



## **włączanie/wyłączanie**

Krótkie naciśnięcie włącza/wyłącza WSZYSTKIE światła sparowane z pilotem.



## **Światło nocne**

Naciśnij przycisk, aby włączyć tryb nocny, światło zostanie przyciemnione do 5% intensywności.



## **Bright+**

Naciśnij przycisk, aby zwiększyć jasność światła

1. krótkie naciśnięcie - stopniowy wzrost jasności
2. długie naciśnięcie - równomierny wzrost jasności



## **Bright-**

Naciśnij przycisk, aby zmniejszyć jasność światła.

1. krótkie naciśnięcie - stopniowe przyciemnianie
2. długie naciśnięcie - ciągle przyciemnianie



## **Temperatura światła +**

Naciśnij przycisk, aby zwiększyć temperaturę barwową światła. Przejście do chłodnego odcienia koloru (do 6500K)

- Krótkie naciśnięcie - stopniowe zwiększanie temperatury światła białego  
Długie naciśnięcie - ciągle zwiększanie temperatury światła białego



## **Temperatura światła -**

Naciśnij przycisk, aby zmniejszyć temperaturę barwową światła. Przejście do ciepłego odcienia (do 2700K)

- Krótkie naciśnięcie - stopniowe zmniejszanie temperatury barwowej światła białego  
Długie naciśnięcie - ciągle zmniejszanie temperatury światła białego



## **Sceny**

Naciśnij krótko, aby zmienić scenę.



## **Kolorowe podświetlenie RGB Funkcja przełączania kolorów jest dostępna tylko w urządzeniach, które ją obsługują!**

Przycisk do sterowania podświetleniem RGB

1. naciśnij krótko, aby zmienić jeden kolor po drugim. Wstępnie ustawiony cykl kolorów to czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski i fioletowy.
2. długie naciśnięcie powoduje płynne przejście kolorów



## **Przyciski A/B/C/D**

1. przyciski do tworzenia i sterowania grupami oświetlenia
2. Długie naciśnięcie dowolnego przycisku A/B/C/D w celu sparowania oprawy z pilotem zdalnego sterowania

## Parametry techniczne:

Materiał: Przyjazny dla środowiska materiał PC.

Kolor: biały

Zasilanie: 3V (CR2032)

Ten pilot zdalnego sterowania może sterować oprawą lub grupą opraw z odległości do 25 metrów.

## Parowanie i rozparowywanie w grupach A/B/C/D

Parowanie:

Naciśnij jeden z przycisków A/B/C/D przez co najmniej 5 sekund w ciągu 30 sekund od włączenia oświetlenia. Kontrolka mignie raz, aby wskazać pomyślne sparowanie (w przypadku produktów WiFi mignie trzy razy).

Powoduje to przypisanie światła do wybranego przycisku i umożliwia tworzenie grup światel, które są sterowane za pomocą wybranego przycisku grupy A/B/C/D.

2. Anuluj parowanie.

Skonfigurowana w tej grupie oprawa oświetleniowa mignie raz po pomyślnym anulowaniu parowania (w przypadku produktów WiFi mignie 3 razy).

3. każde światło z funkcją Beacon może być sterowane za pomocą maksymalnie 3 pilotów.

## Opis funkcji

Sterowanie grupowe: Naciśnij dowolny przycisk grupy (A/B/C/D), aby zmienić grupę opraw.

NP: Można sterować wszystkimi światłami w grupie A, naciskając przycisk „A”.

Włączanie/wyłączanie: Można włączać i wyłączać wszystkie oprawy sparowane z przyciskiem grupy A

Naciśnij przyciski „CCT+” i „CCT-”, aby jednocześnie zmniejszyć lub zwiększyć temperaturę barwową o „20%”.

Naciśnij i przytrzymaj, aby przyciemnić w sposób ciągły. (Bluetooth nie obsługuje ciągłego przyciemniania).

Naciśnij przyciski „Jasność+” i „Jasność-”, aby dostosować jasność o 10% na raz.

Naciśnij i przytrzymaj, aby przyciemnić jasność w sposób ciągły (Bluetooth nie obsługuje ciągłego przyciemniania).

## Uwaga!

Powyższe funkcje mają zastosowanie wyłącznie do produktów z protokołem WiFi, Bluetooth, Sigmesh i tuya Beacon.

Pilot zdalnego sterowania (RC) należy przechowywać w czystym i suchym miejscu. Nie zanurzaj DO w wodzie i nie dopuszczaj do kontaktu DO z wodą. Zabrudzenia należy usuwać wyłącznie suchą lub wilgotną szmatką!

Należy upewnić się, że nowe baterie zostały włożone w prawidłowy sposób i zgodnie z symbolami określającymi położenie biegunów dodatnich (+) i ujemnych (-) każdej baterii. Nie wolno pomylić biegunowości baterii.

Baterie należy regularnie wymieniać na nowe, a stare utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

Înainte de a împerechea corpul de iluminat cu aplicația Immax NEO PRO, trebuie să împerecheați corpul de iluminat cu controlerul. Opriiți iluminatorul timp de 5 secunde și apoi porniți-l din nou. Apăsăți butonul ON/OFF de pe controler timp de cel puțin 5 secunde. Lumina ar trebui să clipească atunci când a fost împerecheată cu succes cu controlerul.

Dacă lumina nu poate fi împerecheată cu unitatea de control, resetați lumina. Lăsați lumina să clipească și apoi opriiți-o și porniți-o din nou. Puteți repeta apoi operația de împerechere din nou lumina cu unitatea de control.



#### **Pornit/oprit**

Apăsăți scurt pentru a porni/opri TOATE luminile care sunt asociate cu telecomanda.



#### **Lumină de noapte**

Apăsăți butonul pentru a porni modul de noapte, lumina este diminuată la 5% din intensitatea luminii



#### **Luminozitate +**

Apăsăți butonul pentru a crește luminozitatea luminii

1. apăsare scurtă - creșterea treptată a luminozității
2. apăsare lungă - creștere uniformă a luminozității.



#### **Luminozitate -**

Apăsăți butonul pentru a reduce luminozitatea luminii.

1. apăsare scurtă - diminuare treptată a luminozității
2. apăsare lungă - atenuare continuă



#### **Temperatura luminii +**

Apăsăți butonul pentru a crește temperatura de culoare a luminii. Treceți la un ton de culoare rece (până la 6500K).

- Apăsare scurtă - creștere treptată a temperaturii luminii albe  
Apăsare lungă - creștere continuă a temperaturii luminii albe



#### **Temperatura luminii -**

Apăsăți butonul pentru a reduce temperatura de culoare a luminii. Tranziție la un ton de culoare cald (până la 2700K)

- Apăsare scurtă - reducerea treptată a temperaturii culorii albe a luminii  
Apăsare lungă - reducerea continuă a temperaturii luminii albe



#### **Scene**

Apăsăți scurt pentru a schimba scena.



#### **Retroiluminare color RGB Funcția de comutare a culorilor este disponibilă numai pe dispozitivele care o acceptă!**

Buton pentru controlul retroiluminării RGB

1. Apăsăți scurt pentru a schimba o culoare după alta. Ciclul de culori prestabilit este roșu, portocaliu, galben, verde, albastru și violet.
2. Apăsăți lung pentru o tranziție lină a culorilor



#### **Butoane A/B/C/D**

1. Butoane pentru crearea și controlul grupurilor de iluminat
2. Apăsăți lung orice buton A/B/C/D pentru a împerechea corpul de iluminat cu telecomanda

**Parametrii tehnici:**

Material: Material PC prietenos cu mediul înconjurător.

Culoare: alb

Sursă de alimentare: 3V (CR2032)

Această telecomandă poate controla un corp de iluminat sau un grup de corpuri de iluminat de la o distanță de până la 25 de metri.

**Împerechere și neîmperechere sub grupurile A/B/C/D.**

Împerechere:

Apăsăți unul dintre butoanele A/B/C/D timp de cel puțin 5 secunde în decurs de 30 de secunde de la aprinderea luminii. Indicatorul luminos clipește o dată pentru a indica împerecherea reușită (pentru produsele WiFi, acesta clipește de trei ori).

Astfel, lumina este atribuită butonului pe care l-ați selectat și puteți crea grupuri de lumini care sunt controlate sub butonul de grup A/B/C/D pe care l-ați selectat.

2. Anulați împerecherea.

Configurat în acest grup, corpul de iluminat va clipi o dată după anularea cu succes a împerecherii (pentru produsele WiFi va clipi de 3 ori).

3. fiecare corp de iluminat compatibil Beacon poate fi controlat de până la 3 telecomenzi.

**Descrierea funcțiilor**

Controlul grupului: Apăsăți orice buton de grup (A/B/C/D) pentru a schimba grupul de corpuri de iluminat.

DE EX: Puteți controla toate luminile din grupul A apăsând butonul „A”.

Pornirea/oprirea: Puteți porni și opri toate corpurile de iluminat împerechete sub butonul de grup A.

Apăsăți butoanele „CCT+” și „CCT-” pentru a reduce sau a crește simultan temperatura de culoare cu „20%”.

Țineți apăsat butonul pentru a diminua intensitatea în mod continuu. (Bluetooth nu acceptă atenuarea continuă).

Apăsăți butoanele „Brightness+” și „Brightness-” pentru a regla luminozitatea cu 10% la un moment dat.

Apăsăți și mențineți apăsat pentru a diminua continuu luminozitatea (Bluetooth nu acceptă diminuarea continuă a luminozității).

**Atenție!**

Funcțiile de mai sus sunt aplicabile numai pentru produsele cu protocol WiFi, Bluetooth, Sigmesh și tuya Beacon.

Păstrați telecomanda (RC) într-un mediu curat și uscat. Nu scufundați DO în apă și împiedicați DO să intre în contact cu apa. Îndepărtați murdăria numai cu o cârpă uscată sau umedă!

Asigurați-vă că introduceți bateriile noi în mod corect și în conformitate cu simbolurile pentru poziția polilor pozitiv (+) și negativ (-) ai fiecărei baterii. Nu confundați polaritatea bateriei.

Înlocuiți periodic bateriile cu altele noi și aruncați-le pe cele vechi în conformitate cu reglementările locale.